
# Betriebsanleitung

Dieselmotor 12 V 4000 G73 16 V 4000 G73 Anwendungsgruppe 3A

MS150029/02D





## Inhaltsverzeichnis

1 Sicherheit		6 Störungssuche	
<ul><li>1.1 Wichtige Bestimmungen für alle Produkte</li><li>1.2 Personelle und organisatorische</li></ul>	5	<ul><li>6.1 Fehlerbilder</li><li>6.2 Anzeige der Störungsmeldungen am Display</li></ul>	39
Voraussetzungen	6 7	SAM (optional) 6.3 Störungsmeldungen des Motorreglers ADEC	42
<ul><li>1.3 Transport</li><li>1.4 Transportsicherung Kurbelwelle</li><li>1.5 Sicherheitsbestimmungen bei Inbetriebnahme und Bedienung</li></ul>	8	(ECU 7) für Baureihe 4000, Anwendung Oil & Gas	43
1.6 Sicherheitsbestimmungen bei Wartungs-	11	7 Arbeitenbeschreibung	
und Instandhaltungsarbeiten  1.7 Brand- und Umweltschutz, Betriebs- und Hilfsstoffe  1.8 Konventionen für Warnhinweise im Text	12 15 17	7.1 Motor 7.1.1 Motor von Hand durchdrehen 7.1.2 Motor mit Anlasseinrichtung durchdrehen 7.1.3 Motor – Probelauf durchführen	85 85 86
2 Allgemeines		7.2 Zylinderlaufbuchse	88
<ul><li>2.1 Bezeichnung der Motorseiten und Zylinder</li><li>2.2 Motorübersicht</li></ul>	18 19	<ul><li>7.2.1 Zylinderlaufbuchse endoskopieren</li><li>7.2.2 Hinweise und Erläuterungen zum Endoskopund Sichtbefund der Zylinderlaufbuchse</li></ul>	90
2.3 Übersicht Sensoren und Aktoren	20	7.3 Kurbelgehäuseentlüftung 7.3.1 Kurbelgehäuseentlüftung –	92
3 Technische Daten		Ölabscheidereinsatz ersetzen, Membrane prüfen und ersetzen	92
3.1 Motordaten 12, 16V 4000 G73,	2.4	7.4 Ventilantrieb	94
abgasoptimiert (EPA - Tier 2) 3.2 Zündfolge	24 27	7.4.1 Ventilsteuerung schmieren	94
3.3 Motor - Hauptabmessungen	28	<ul><li>7.4.2 Ventilspiel prüfen und einstellen</li><li>7.4.3 Zylinderkopfhaube ab- und anbauen</li></ul>	95 98
4 Betrieb		7.5 Einspritzpumpe/Hochdruckpumpe 7.5.1 Hochdruckpumpe mit Motoröl befüllen	99
<ul> <li>4.1 Vorbereiten zur Inbetriebnahme nach langem Stillstand (&gt;3 Monate)</li> <li>4.2 Vorbereiten zur Inbetriebnahme nach planmäßigen Patrickensuse</li> </ul>	29	7.6.1 Fineshardskrumpe im Motorof Berdner 7.6.1 Einspritzventil/Injektor ersetzen 7.6.2 Einspritzventil aus- und einbauen	100
planmäßiger Betriebspause 4.3 Motor starten bei Handbetrieb	30	7.7 Kraftstoffsystem	106
(Probebetrieb)	31	7.7.1 Kraftstoffsystem entlüften	100
4.4 Motor-Notstart (Override Modus)	32	7.8 Kraftstofffilter	107
<ul><li>4.5 Betriebsüberwachung</li><li>4.6 Motor abstellen bei Handbetrieb</li></ul>	33	<ul><li>7.8.1 Kraftstofffilter ersetzen</li><li>7.8.2 Kraftstoffvorfilter reinigen</li></ul>	107 108
(Probebetrieb)	34	7.8.3 Kraftstoffvorfilter – Differenzdruckanzeige prüfen und einstellen	109
<ul><li>4.7 Motor-Notabstellung</li><li>4.8 Nach dem Abstellen - Motor bleibt</li></ul>	35	7.8.4 Kraftstoffvorfilter entwässern	110
betriebsbereit	36	7.8.5 Kraftstoffvorfilter spülen	111
4.9 Nach dem Abstellen – Motor außer Betrieb		7.8.6 Kraftstoffvorfilter - Filtereinsatz ersetzen	113
setzen	37	7.9 Ladeluftkühlung 7.9.1 Ladeluftkühler - Entwässerung auf	115
5 Wartung		Kühlmittelaustritt und Durchgang prüfen	115
5.1 Wartungsplan Task Verweistabelle [QL1]	38	7.10 Luftfilter 7.10.1 Luftfilter ersetzen 7.10.2 Luftfilter eus und einhauen	110

	7.10.3 Gummimuffen zwischen Luftansaugstutzen		7.16.4 Ladeluftkühlmittel einfüllen	151
	und Abgasturbolader ersetzen	118	7.16.5 Ladeluftkühlmittelpumpe -	
7.11	Luftansaugung	119	Entlastungsöffnung prüfen	154
	7.11.1 Unterdruckanzeiger - Signalringstellung		7.17 Riementrieb	155
	prüfen (optional)	119	7.17.1 Antriebsriemen Zustand prüfen	155
	7.11.2 Schnellschlussklappen - Funktion mit		7.18 Lichtmaschine	156
	elektrischer Betätigung prüfen	120		156
	7.11.3 Schnellschlussklappen schmieren	121	7.18.1 Lichtmaschine prüfen 7.18.2 Lichtmaschinenantrieb -	130
	7.11.4 Gummimuffen Luftführung vor Ladeluftkühler		Antriebsriemenspannung einstellen	157
	ersetzen	122	7.18.3 Lichtmaschinenantrieb - Antriebsriemen und	137
7 12	Anlasseinrichtung	123	Riemenspanner ersetzen	158
,	7.12.1 Druckluftanlasser von Hand betätigen	123	-	
<b>-</b> 40		404	7.19 Lüfterantrieb	160
7.13	Schmierölsystem, Schmierölkreislauf	124	7.19.1 Lüfterantrieb - Antriebsriemenspannung	
	7.13.1 Motorölstand prüfen	124	prüfen / einstellen	160
	7.13.2 Motoröl wechseln	125	7.19.2 Lüfterantrieb - Antriebsriemen ersetzen	162
	7.13.3 Motoröl - Probe entnehmen und untersuchen	127	7.20 Verkabelung (allgemein) für Motor/	
7.14	Ölaufbereitung	129	Getriebe/Aggregat	163
	7.14.1 Motorölfilter ersetzen	129	7.20.1 Motorverkabelung prüfen	163
	7.14.2 Automatikölfilter - Ölfilterkerzen ersetzen	130	7 01 7-1-1 "- f" - M-t	
	7.14.3 Ölindikatorfilter prüfen	133	7.21 Zubehör für Motorregler (elektronisch) /	4/4
	7.14.4 Ölzentrifuge reinigen und Einlegemanschette		Steuerungseinrichtung	164
	ersetzen	135	7.21.1 Motorregler und Stecker reinigen	164
7 15	Kühlmittelkreislauf allgemein,		7.21.2 EMU und Stecker reinigen	165
7.10	Hochtemperaturkreislauf	138	<ul><li>7.21.3 Motorregler - Steckverbindungen prüfen</li><li>7.21.4 EMU - Steckverbindungen prüfen</li></ul>	166 167
	7.15.1 Motorkühlmittelstand prüfen	138	7.21.5 Motorregler ECU 7 ab- und anbauen	168
	7.15.2 Motorkühlmittel wechseln	139	7.21.6 EMU 7 ab- und anbauen	169
	7.15.3 Motorkühlmittel ablassen	140	7.21.0 Elvio / do dila diloddoli	107
	7.15.4 Motorkühlmittel einfüllen	142		
	7.15.5 Motorkühlmittelpumpe - Entlastungsöffnung		8 Anhang A	
	prüfen	145	0.4.411.	4.50
	7.15.6 Motorkühlmittel - Probe entnehmen und		8.1 Abkürzungsverzeichnis	170
	untersuchen	146	8.2 MTU-Ansprechpartner/Service-Partner	173
	7.15.7 Motorkühlmittelfilter ersetzen	147		
7 16	Niedertemperaturkreislauf	148	9 Anhang B	
	7.16.1 Ladeluftkühlmittelstand prüfen	148	0.1 Sandamajarkanja	174
	7.16.2 Ladeluftkühlmittel wechseln	149	9.1 Sonderwerkzeuge 9.2 Index	
	7.16.3 Ladeluftkühlmittel ablassen	150	y.z midex	180

## 1 Sicherheit

## 1.1 Wichtige Bestimmungen für alle Produkte

## Typschild

Das Produkt wird durch Typschild, Typbezeichnung oder Seriennummer identifiziert und muss mit dieser Anleitung übereinstimmen.

Typschild, Typbezeichnung oder Seriennummer befindet sich am Produkt.

#### Allgemeines

Von diesem Produkt können Gefahren für Personen und Sachwerte ausgehen, bei:

- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- · Bedienung, Wartung und Instandsetzung durch nicht ausgebildetes Personal
- Veränderungen oder Umbauten
- Nichtbeachtung von Sicherheits- und Warnhinweisen

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ausschließlich für den vertraglich festgelegten oder bei Lieferung vorausgesetzten Verwendungszweck bestimmt.

Dies beinhaltet einen Betrieb:

- Innerhalb zugelassener Betriebsparameter gemäß (→ Produktdaten)
- Mit vom Hersteller zugelassenen Betriebsstoffen gemäß (→ Betriebsstoffvorschriften des Herstellers)
- Mit vom Hersteller zugelassenen Ersatzteilen gemäß (→ zugehöriger Ersatzteilkatalog)
- In Originalkonfiguration der Auslieferung oder in einer vom Hersteller schriftlich genehmigten Konfiguration (auch Motorsteuerung/Parameter)
- Unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften und Beachtung aller Sicherheits- und Warnhinweise dieser Anleitung
- Die Wartung muss über die gesamte Lebensdauer des Produkts eingehalten werden gemäß (→ Wartungsplan)
- Unter Einhaltung der Wartungs- und Instandhaltungsvorschriften dieser Anleitung, insbesondere der angegebenen Anziehdrehmomente
- Unter ausschließlichem Einsatz von ausgebildetem Fachpersonal für Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung
- Unter ausschließlicher Beauftragung von durch vom Hersteller autorisierten Werkstätten für Reparaturen und Überholung

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und erhöht die Gefahr von Personen- und Sachschäden beim Umgang mit dem Produkt. Für derartige Schäden lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab.

### Veränderungen oder Umbauten

Eigenmächtige Veränderungen am Produkt beeinträchtigen die Sicherheit.

Für Schäden, die aus nicht autorisierten Änderungen oder Umbauten entstehen, lehnt der Hersteller jegliche Haftung oder Gewährleistungsansprüche ab.

#### Ersatzteile

Zum Austausch von Bauteilen oder Baugruppen nur Originalersatzteile verwenden.

Für Schäden, die durch Verwendung von anderen Ersatzteilen entstehen, lehnt der Hersteller jegliche Haftung oder Gewährleistungsansprüche ab.

## 1.2 Personelle und organisatorische Voraussetzungen

## Organisatorische Maßnahmen des Betreibers

Diese Anleitung muss dem Bedien-, Wartungs-, Instandsetzungs- oder Transportpersonal zur Verfügung gestellt werden.

Diese Anleitung muss ständig am Einsatzort des Produkts griffbereit aufbewahrt werden und dem Bedien-, Wartungs-, Instandsetzungs- oder Transportpersonal jederzeit zugänglich sein.

Das Personal muss mit Hilfe dieser Anleitung in die Handhabung und Instandsetzung des Produkts eingewiesen werden, wobei insbesondere die Sicherheits- und Warnhinweise gelesen und verstanden werden müssen.

Dies gilt in besonderem Maße für Personal, das nur gelegentlich am Produkt tätig wird. Dieses Personal wiederholt einweisen.

## Anforderungen an das Personal

Arbeiten am Produkt dürfen nur von geschultem und eingewiesenem Fachpersonal durchgeführt werden:

- Schulung im Training Center des Herstellers
- Fachpersonal aus dem Maschinen- und Anlagenbau


Die Zuständigkeiten des Personals für Bedienung, Wartung, Instandsetzung und Transport muss der Betreiber festlegen.

## Arbeitskleidung und Schutzausrüstung

Bei allen Arbeiten eine sicherheitsgerechte Arbeitskleidung tragen.

#### 1.3 Transport

#### **Transport**



Den Motor nur an den vorgesehenen Aufhängeösen anhängen.

Die Aufhängeösen sind nur für den Motortransport ausgelegt.

Nur von MTU vorgesehene Transport- und Hebevorrichtungen verwenden.

Motor nur in Einbaulage transportieren, maximal zulässiger Schrägzug 10°.

Motorschwerpunkt beachten.

Bei Sonderverpackungen mit Aluminiumfolie, Motor an den Aufhängeösen des Lagerbocks anhängen oder mit dem der Last entsprechenden Transportmittel (Gabelstapler) transportieren.

Vor dem Transport des Motors ist die Kurbelwellen-Transportsicherung sowie die Motorlagerungs-Blockierung anzubauen.

Den Motor beim Transport gegen Kippen sichern. Beim Befahren von Schrägen und Rampen ist der Motor besonders gegen Verrutschen und Kippen zu sichern.

#### Abstellen des Motors nach einem Transport

Den Motor nur auf einer ebenen, festen Standfläche abstellen.

Beschaffenheit, Tragfähigkeit des Bodens bzw. der Abstellfläche beachten.

Motoren grundsätzlich nie auf der Ölwanne abstellen, sofern dies nicht ausdrücklich von MTU motorspezifisch autorisiert wurde.

## Transportsicherung Kurbelwelle

#### Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Drehmomentschlüssel, 10-60 Nm	F30510423	1
Drehmomentschlüssel, 60-320 Nm	F30047446	1
Motoröl		

## Transportsicherung

Hinweis:


Die Transportsicherung auf beiden Seiten schützt die Kurbelwellenlagerung beim Transport des Motors vor möglichen Schäden durch Stöße und Erschütterungen.

## Für den Ab- und Anbau der Transportsicherung muss beachtet werden:

- Die Transportsicherung auf beiden Seiten muss während des Motoreinbaus so lange wie möglich angebaut bleiben, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Vor jedem Transport des Motors muss die Transportsicherung auf beiden Seiten vorschriftsmäßig ange-2. baut werden.
- Wird der Motor gemeinsam mit dem Generator bewegt, muss auch die Transportsicherung des Generators angebaut werden.
- Die Transportsicherung nur mit den mitgelieferten bzw. mit den an der Transportsicherung abge-4. schraubten Schrauben anschrauben.
- Ein Motorstart oder das Durchdrehen des Motors darf nur mit abgebauter Transportsicherung erfolgen. Falls am Motor der Generator bereits angebaut ist, muss sichergestellt sein, dass die Transportsicherung des Generators ebenfalls abgebaut ist.
- Diese Dokumentation an gut sichtbarer Stelle am Motor anbringen.


## Schutzbleche und Motorstützen (falls vorhanden) von Antriebsseite (KS) abbauen

- Auf beiden Seiten Schrauben (4) ausschrauben, mit Scheiben (3), Schutzblechen (1) und Motorstützen (2) abnehmen.
- Die abgebauten Teile für einen erforderlichen Wiederanbau sorgfältig aufbewahren.



TIM-ID: 0000004010 - 010

## Transportsicherung an Antriebsseite (KS) anbauen



Die Platte (6) nur an dem oberen Teil der Öffnungen anschrauben. Hinweis:

Auf beiden Seiten des Schwungradgehäuses die Platten (6) mit Schrauben (4) und Scheiben (5) an den seitlichen Öffnungen befestigen und auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Schraube	M16	Anziehdrehmoment	(Motoröl)	250 Nm +25 Nm

- 2. Kontermutter (2) bis an das Gewindeende der Schraube (1) eindrehen.
- Die lange Seite von Halter (3) soll nach unten zeigen. Halter (3) durch die Öffnungen der Platte (6) stecken.

Hinweis: Halter (3) darf nur das Schwungrad und nicht den Zahnkranz verspannen.

Schraube (1) in Bohrungen von Halter (3) drehen, bis Halter (3) fixiert ist. 4.

Hinweis: Schraube (1) muss wechselseitig auf beiden Seiten des Schwungradgehäuses angezogen werden.


5. Schraube (1) auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Schraube	M10	Anziehdrehmoment	(Motoröl)	30 Nm +3 Nm

6. Kontermutter (2) der Schraube (1) an Platte (6) anlegen und kontern.

## Transportsicherung von Antriebsseite (KS) abbauen

- Auf beiden Seiten des Schwungradgehäuses Kontermutter (2) lösen, Schraube (1) ausschrauben und Halter (3) abnehmen.
- Schrauben (4) ausschrauben, mit Scheiben 2. (5) und Platten (6) abnehmen.
- Die abgebauten Teile für einen erforderlichen Wiederanbau zusammen mit dieser Dokumentation sorgfältig aufbewahren.




## Schutzbleche und Motorstützen (falls vorhanden) an Antriebsseite (KS) anbauen

Hinweis:

Schutzbleche und Motorstütze (falls vorhanden) nur mit den mitgelieferten bzw. mit den an den Schutzblechen oder Motorstützen abgeschraubten Schrauben anschrauben.

- Auf beiden Seiten Motorstützen (2) mit Schutzblechen (1), Scheiben (3) und Schrauben (4) anschrauben.
- Schrauben (4) anziehen.



## Sicherheitsbestimmungen bei Inbetriebnahme und Bedienung

#### Sicherheitsbestimmungen zur Inbetriebnahme

Bevor das Produkt erstmals in Betrieb genommen wird, das Produkt vorschriftsmäßig einbauen und nach Vorschriften des Herstellers abnehmen.

Bevor das Produkt erstmals in Betrieb genommen wird, müssen alle notwendigen behördlichen Genehmigungen oder Inbetriebnahmevoraussetzungen vorliegen.

Bei jeder Inbetriebnahme des Produkts sicherstellen:

- Dass alle Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten abgeschlossen sind
- Dass alle losen Teile von beweglichen Maschinenteilen entfernt sind
- Dass sich niemand im Gefahrenbereich beweglicher Maschinenteile aufhält

Unmittelbar nach Inbetriebnahme des Produkts sicherstellen, dass die Bedien- und Anzeigeinstrumente sowie die Überwachungs- Signalisierungs- und Alarmsysteme ordnungsgemäß funktionieren.

### Sicherheitsbestimmungen zur Bedienung

Der Bediener muss mit den Bedien- und Anzeigeelementen vertraut sein.

Der Bediener muss die Auswirkungen jedes von ihm auszuführenden Bedienschrittes kennen.

Während des Betriebs die Anzeigeinstrumente und Überwachungsgruppen in Bezug auf momentane Betriebszustände, auf Einhaltung der Grenzwerte sowie auf Warn- und Alarmmeldungen beobachten.

#### Störungen und Notstopp

Die Bedienabläufe für Notfälle regelmäßig trainieren, insbesondere Notstopp.

Wenn eine Störung am System erkennbar ist oder vom System gemeldet wird:

- Das verantwortliche Führungspersonal informieren.
- Die Meldung auswerten.
- Eventuelle Notmaßnahmen ausführen, z. B. Notstopp.

#### **Betrieb**

Bevor das Produkt gestartet wird, müssen folgende Voraussetzungen sichergestellt werden:

- Gehörschutz tragen.
- Maschinenraum gut belüften.
- Die Abgase des Produkts nicht einatmen.
- Die Abgasführung auf Dichtheit prüfen und Abfuhr ins Freie sicherstellen.
- Ausgelaufene oder verschüttete Betriebsstoffe aufwischen oder mit entsprechendem Bindemittel auf-
- Batterieklemmen, Generatorklemmen oder Kabel vor Berührung schützen.

#### Betrieb elektrischer Geräte

Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen bestimmte Teile dieser Geräte unter elektrischer Spannung/ Hochspannung.

Die für die Geräte gültigen Warnhinweise beachten.

## 1.6 Sicherheitsbestimmungen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten

### Sicherheitsbestimmungen zur Wartung und Instandhaltung, vorher

Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten nur von autorisiertem Fachpersonal durchführen lassen.

Vor Beginn von Wartungsarbeiten das Produkt auf weniger als 50°C abkühlen lassen (Gefahr durch Explosion von Öldämpfen, Betriebs- oder Hilfsstoffen, Verbrennungsgefahr).

Vor Beginn der Arbeiten zu öffnende Betriebsstoffsysteme und Druckluftleitungen drucklos machen. Geeignete Auffanggefäße mit ausreichendem Füllvolumen verwenden.

Bei Ölwechsel oder Arbeiten an der Brennstoff-/Kraftstoffanlage den Maschinenraum gut belüften.

Keine Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten bei laufendem Produkt durchführen.

Funktionsüberprüfung bei laufendem Produkt nur durchführen, wenn es ausdrücklich erlaubt ist.

Das Produkt gegen ungewolltes Starten sichern, z.B. Startverriegelung.

Das Schild "Nicht in Betrieb nehmen" in den Raum des Bedieners oder an die Steuereinrichtung hängen.

Die Batterie abklemmen. Leistungsschalter verriegeln.

Bei Druckluftanlasser das Hauptventil der Druckluftanlage schließen, Druckluftleitung entlüften.

Die Steuereinrichtung vom Produkt trennen.

Bei angebauten Startern mit Kupferberylliumritzel gilt zusätzlich:

• Um eine Gesundheitsgefährdung durch das berylliumhaltige Ritzel auszuschließen muss bei Wartungsarbeiten Atemschutz der Filterklasse P2 getragen werden. Den Innenbereich des Schwungradgehäuses, sowie den Starter nicht mit Druckluft ausblasen. Zusätzlich muss der Innenbereich des Schwungradgehäuses mit einer staubbeseitigenden Maschine der Klasse H gereinigt werden.

#### Sicherheitsbestimmungen zur Wartung und Instandhaltung, während

Vorsicht beim Entfernen von Entlüftungs- oder Verschlussschrauben vom Produkt. Um dabei den Austritt von Flüssigkeiten unter Druck zu verhindern, einen Lappen über die Schraube oder den Stopfen

Vorsicht beim Ablassen von heißen Betriebsstoffen (Verbrennungsgefahr).

Nur funktionsgerechtes und kalibriertes Werkzeug verwenden. Bei Montage oder Demontage die vorgeschriebenen Anziedrehmomente einhalten.

Arbeiten nur an vorschriftsgemäß befestigten Baugruppen oder Anlagen durchführen.

Leitungen nicht als Aufstiegshilfe benutzen.

Brennstoff-/Kraftstoffeinspritzleitungen und die Anschlüsse sauberhalten.

Wenn Leitungen abgebaut oder geöffnet werden, alle Öffnungen mit Kappen oder Deckeln verschließen.

Während den Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten keine Leitungen beschädigen, insbesondere nicht die Brennstoff-/Kraftstoffleitungen.

Sicherstellen, dass alle Halterungen und Dämpfer einwandfrei eingebaut sind.

Sicherstellen, dass alle Brennstoff-/Kraftstoffeinspritzleitungen und Druckölleitungen genügend Spiel haben, um einen Kontakt mit anderen Komponenten zu verhindern. Keine Brennstoff-/Kraftstoffleitungen oder Ölleitungen nahe an ein Heißteil setzen.

Wenn Elastomerdichtungen (z.B. Viton-Dichtringe) verkohlt oder verharzt sind, nicht mit ungeschützten Händen berühren.

Abkühldauer von Bauteilen beachten, die zur Montage oder Demontage angewärmt wurden (Verbrennungsgefahr).

Bei Arbeiten über Körperhöhe sicherheitsgerechte Aufstiegshilfen und Arbeitsbühnen verwenden. Auf stabiles Abstellen von Bauteilen oder Baugruppen achten.

Bei Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten am Produkt auf besondere Reinheit achten. Nach Beendigung der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sicherstellen, dass sich keine Losteile in/am Produkt befinden (z.B. auch Putzlappen und Kabelbinder).

## Sicherheitsbestimmungen zur Wartung und Instandhaltung, nachher

Vor dem Durchdrehen sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrenbereich des Produkts befindet.

Nach Arbeiten am Produkt prüfen, ob alle Schutzvorrichtungen angebaut und alle Werkzeuge sowie lose Teile entfernt worden sind (insbesondere auch die Durchdrehvorrichtung).

#### Schweißarbeiten

Das Schweißen am Produkt oder angebauten Aggregaten ist verboten. Beim Schweißen in der Umgebung muss das Produkt abgedeckt sein.

Vor Beginn von Schweißarbeiten:

- Hauptschalter der Stromversorgung auf Aus schalten.
- Batterie abklemmen.
- Elektronikmasse und Aggregatmasse trennen.

Während dem Schweißen in der Umgebung des Produkts dürfen keine weiteren Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten am Produkt ausgeführt werden. Explosions- oder Brandgefahr durch Öldämpfe und leicht entzündliche Betriebs- und Hilfsstoffe.

Das Produkt nicht als Masseanschluss verwenden.

Das Schweißkabel nicht über oder in der Nähe von Kabelbäumen des Produkts legen. Durch den Schweißstrom kann in die Kabelbäume eine Störspannung induziert werden, welche zu Schäden an der elektrischen Anlage führt.

Wenn an Teilen (z.B. Abgasrohr) geschweißt werden muss, diese Teile vorher vom Produkt abbauen.

## Auf- und Abpressen

Zu verwendende Werkzeuge und Vorrichtungen auf einwandfreien Funktions- und Sicherheitszustand prüfen. Nur die vorgeschriebenen Vorrichtungen zum Auf- und Abpressen verwenden.

Der für die Vorrichtung zum Auf- und Abpressen maximal zulässige Aufschiebedruck einhalten.

Leitungen nicht unter Druck biegen oder Gewalt aussetzen.

Vor Beginn des Pressvorganges Folgendes beachten:

- Die Vorrichtung zum Auf- und Abpressen, die Pumpen sowie das Leitungssystem an den für die jeweils eingesetzte Anlage vorgesehenen Stellen entlüften (z.B. Entlüftungsschrauben öffnen, pumpen bis luftfreies Öl austritt, Entlüftungsschrauben schließen).
- Beim Aufpressvorgang Vorrichtung mit eingeschobenem Kolben aufschrauben.
- Beim Abpressvorgang Vorrichtung mit ausgezogenem Kolben aufschrauben.

Bei einer Vorrichtung zum Auf- und Abpressen mit zentraler Aufweitdruckzuführung die Spindel in das Wellenende einschrauben, bis die Dichtwirkung erreicht ist.

Während des hydraulischen Auf- und Abpressens von Bauteilen darauf achten, dass sich niemand in unmittelbarer Nähe des aufzupressenden Bauteils aufhält.

#### Arbeiten mit Batterien

Bei Arbeiten mit Batterien Sicherheitsbestimmungen des Batterieherstellers beachten.

Die von der Batterie abgegebenen Gase sind explosiv. Funkenbildung und offenes Feuer vermeiden.

Batteriesäure nicht auf Haut oder Kleidung kommen lassen.

Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Vor dem Kabelanschluss an die Batterie auf richtige Polarität achten. Ein Verpolen der Batterie kann zu Verletzungen führen, die durch plötzliches Entweichen von Säure oder Zerplatzen des Batteriekörpers verursacht werden.

### Arbeiten an elektrischen und elektronischen Baugruppen

Vor dem Beginn jeder Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten und auch vor der dazu notwendigen Abschaltung von Teilen der Elektronik muss die Genehmigung des verantwortlichen Führungspersonals eingeholt werden.

Vor dem Ausführen von Arbeiten an Baugruppen die Stromversorgung der entsprechenden Bereiche ab-

Verkabelung nicht während der Abbauarbeiten beschädigen. Bei Wiedereinbau sicherstellen, dass die Verkabelung während des Betriebes nicht durch Kontakt mit scharfen Kanten, Reiben an einem Teil oder durch Kontakt mit einer heißen Oberfläche beschädigt werden.

Verkabelung nicht an flüssigkeitsführenden Leitungen befestigen.

Zum Haltern keine Kabelbinder verwenden.

Überwurfmuttern von Stecker nur mit einer Steckerzange anziehen.

Nach jeder Instandsetzung eine Funktionskontrolle des Gerätes und auch des Produkts durch entsprechende Funktionstests durchführen. Insbesondere eine Funktionskontrolle des Notstopps durchführen.

Die Ersatzteile vor dem Austausch sachgerecht lagern, das heißt insbesondere vor Feuchtigkeit schützen. Defekte elektronische Bauteile oder Baugruppen für den Transport zur Instandsetzung sachgerecht verpacken, das heißt insbesondere feuchtigkeitsgeschützt, stoßsicher und, falls notwendig, in Antistatikfolie.

### Arbeiten mit Lasergeräten

Bei Arbeiten mit Lasereinrichtungen spezielle Laserschutzbrille tragen (Gefahr durch starke gebündelte Strahlung).

Lasereinrichtungen müssen entsprechend ihrer Klasse und Verwendung mit den für einen sicheren Betrieb erforderlichen Schutzeinrichtungen ausgerüstet sein.

Für Leitstrahlverfahren und Vermessungsarbeiten dürfen nur folgende Lasereinrichtungen verwendet

- Lasereinrichtungen der Klassen 1, 2 oder 3A.
- Lasereinrichtungen der Klasse 3B, die nur im sichtbaren Wellenlängenbereich (400 nm bis 700 nm) strahlen, eine maximale Ausgangsleistung von 5 mW haben und bei denen Strahlachse oder Strahlfläche so eingerichtet sind, dass eine Gefährdung der Augen verhindert wird.

## 1.7 Brand- und Umweltschutz, Betriebs- und Hilfsstoffe

## Brandverhütung

Brennstoff-/Kraftstoff- oder Ölleckagen sofort beheben. Brennstoff-/Kraftstoff- oder Ölmengen auf heißen Teilen können Brände verursachen, deshalb das Produkt immer sauber halten. Mit Betriebsstoffen durchtränkte Lappen nicht am Produkt liegen lassen. Brennbares nicht in der Nähe des Produkts lagern.

An Rohren und Teilen, die Brennstoff/Kraftstoff oder Öl enthalten, nicht schweißen. Vor dem Schwei-Ben mit einer nicht brennbaren Flüssigkeit reinigen.

Beim Anlassen des Motors mit einer fremden Stromquelle das Massekabel zuletzt anschließen und zuerst entfernen. Um Funkenbildung in der Nähe der Batterie zu vermeiden, das Massekabel der fremden Stromquelle an das Massekabel des Motors oder an die Masseklemme des Anlassers anschließen.

Immer geeignete Löschmittel (Feuerlöscher) bereithalten und seine Handhabung kennen und beherrschen.

#### Lärm

Lärm kann zu einer erhöhten Unfallgefahr führen, wenn durch ihn eine Wahrnehmung akustischer Signale, Warnrufe oder gefahrankündigender Geräusche beeinträchtigt wird.

An allen Arbeitsplätzen mit einem Schalldruckpegel über 85 dB(A) Gehörschutz tragen.

#### Umweltschutz und Entsorgung

Emissionsvorschriften verbieten die Änderung, Entfernung oder Hinzufügung jeglicher mechanischer/ elektronischer Bauteile oder das Vornehmen von Kalibrierungen, die die Emissionseigenschaften des Produkts beeinflussen könnten. Emissionssteuergeräte und -systeme dürfen nur dann gewartet, ausgetauscht oder instandgesetzt werden, wenn vom Hersteller freigegebene Komponenten verwendet werden. Die Nichteinhaltung dieser Richtlinien führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis von Seiten der Emissionsbehörden. Der Hersteller trägt für Verstöße gegen die Emissionsvorschriften keine Verantwortung. Die Wartungspläne des Herstellers müssen während des gesamten Lebenszyklus des Produkts befolgt werden.

Verbrauchte Betriebsstoffe und Filter entsprechend den am Einsatzort geltenden Vorschriften entsor-

Batterien werden innerhalb der EU durch den Hersteller kostenlos zurückgenommen und einer ordnungsgemäßen Verwertung zugeführt.

#### Betriebs- und Hilfsstoffe

Die Betriebsstoffvorschriften werden bei Bedarf geändert oder ergänzt. Vor Gebrauch sicherstellen, dass die aktuellste Version vorliegt. Die aktuellste Version kann auch geholt werden unter: http:// www.mtu-online.com/mtu/mtu-valuecare/mtu-valueservice-Technische-Dokumentation.

Betriebs- und Hilfsstoffe können Gefahrenstoffe oder Giftstoffe sein. Beim Umgang mit Betriebs- und Hilfsstoffen und anderen chemischen Substanzen die für das Produkt geltenden Sicherheitsvorschriften beachten. Vorsicht beim Umgang mit heißen, unterkühlten oder ätzenden Stoffen. Beim Umgang mit entzündlichen Stoffen Kontakt mit Zündquellen verhindern, nicht rauchen.

#### Altöl

In Altölen sind gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände enthalten.

Hände mit Hautschutzsalbe einreiben.

Nach Kontakt mit Altöl Hände reinigen.

#### Blei

- Entwicklung von Bleistaub verhindern.
- Absaugung einschalten.
- Bei Arbeiten mit Blei oder bleihaltigen Pasten den direkten Körperkontakt vermeiden, keine Bleidämpfe einatmen.
- Nach Kontakt mit Blei oder bleihaltigen Stoffen Hände reinigen.

#### Druckluft

Beim Umgang mit Druckluft stets besondere Sicherheitsvorkehrungen beachten:

- Unzulässige Verwendungen von Druckluft, z. B. Herausdrücken brennbarer Flüssigkeiten (Gefahrenklasse Al, All und B) aus Behältern führt zu Explosionsgefahr.
- Beim Abblasen von Werkstücken oder zum Wegblasen von Spänen Schutzbrille tragen.
- Einblasen von Druckluft in dünnwandige Behälter (z. B. aus Blech, Kunststoff, Glas) zum Trocknen oder zur Dichtheitsprüfung führt zu Berstgefahr.
- Höhe des Druckes im Druckluftnetz oder Druckbehälter beachten.
- Die anzuschließenden Baugruppen oder Produkte müssen entweder für diesen Druck gebaut sein, oder es müssen, wenn der für zulässige Druck kleiner ist, Druckminder- und Sicherheitsventil (auf den zulässigen Druck eingestellt) dazwischen geschaltet sein.
- Schlauchkupplungen und -verbindungen müssen sicher befestigt sein.
- Das Mundstück der Luftdüse mit einer Schutzscheibe (z. B. aus Gummi) versehen.
- Druckluftleitungen zuerst absperren, bevor ein Druckluftgerät von der Zuleitung abgebaut wird, oder bevor das Druckluftgerät oder das Werkzeug ausgewechselt werden soll.
- Dichtheitsprüfung vorschriftsmäßig durchführen.

#### Farben und Lacke


- Bei allen Stoffen das jeweils zugehörige Sicherheitsdatenblatt beachten.
- Bei Lackierarbeiten außerhalb der mit Absaugung versehenen Spritzstände, für eine gute Belüftung sorgen. Darauf achten, dass keine Beeinträchtigungen an Nachbararbeitsplätzen auftreten.
- Keine offenen Flammen in der Umgebung.
- Rauchverbot.
- Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes beachten.
- Schutzmasken gegen Farb- und Lösemitteldämpfe tragen.

#### Flüssiger Stickstoff

- Bei allen Stoffen das jeweils zugehörige Sicherheitsdatenblatt beachten.
- Flüssigen Stickstoff nur in kleinen Mengen und vorschriftsmäßigen Gefäßen (ohne festen Verschluss) aufbewahren.
- Nicht mit Körperteilen (Augen, Hände) in Berührung bringen.
- Schutzkleidung, Handschuhe, geschlossene Schuhe und Schutzbrille tragen.
- Für gute Raumbelüftung sorgen.
- Jeden Schlag oder Stoß der Gefäße, Armaturen oder Werkstücke vermeiden.

#### Säuren/Laugen/Harnstofflösung (AdBlue, DEF)

- Bei allen Stoffen das jeweils zugehörige Sicherheitsdatenblatt beachten.
- Bei Arbeiten mit Säuren/Laugen Schutzbrille oder Gesichtsschutzschild, Handschuhe und Schutzkleidung tragen.
- Dämpfe nicht einatmen.
- Nach Verschlucken von Harnstofflösung Mund ausspülen und viel Wasser trinken.
- Bei Benetzung der Kleidung die benetzte Kleidung sofort entfernen.
- Nach Hautkontakt Körperstellen mit viel Wasser spülen.
- · Augen sofort mit Augenspülflasche oder sauberem Leitungswasser auswaschen. Schnellstmöglichst Arzt hinzuziehen.





Folgen: Tod, schwere oder irreversible Verletzungen

Abhilfemaßnahmen



Bei möglicherweise drohender Gefahr.

Folgen: Tod, schwere oder irreversible Verletzungen

• Abhilfemaßnahmen

VORSICHT



Bei möglicherweise drohender Gefahr.

Folgen: Leichte Verletzungen

• Abhilfemaßnahmen

ACHTUNG



Bei möglicherweise drohendem Schaden für das Produkt.

Folgen: Sachschaden.

- Abhilfemaßnahmen
- Zusätzliche Informationen zum Produkt

#### Warnhinweise

Das Bedien-, Wartungs-, Instandsetzungs- oder Transportpersonal muss diese Anleitung mit allen Sicherheits- und Warnhinweisen gelesen und verstanden haben.


# 2 Allgemeines

## 2.1 Bezeichnung der Motorseiten und Zylinder

Zur Seitenbezeichnung wird Motor grundsätzlich von der Antriebsseite KS aus betrachtet.

Zur Zylinderbezeichnung (nach DIN ISO 1204) werden Zylinder der linken Motorseite mit A und die Zylinder der rechten Motorseite mit B benannt. Jede Zylinderreihe wird, auf der KS des Motors mit Nr. 1 beginnend, durchnummeriert.


Auch laufende Nummerierungen von anderen Bauteilen beginnen auf KS des Motors mit Nr. 1.



- 1 linke Motorseite
- 2 KGS = Freie Seite
- 3 rechte Motorseite
- 4 KS = Antriebsseite

## Motorübersicht

## Bild gilt sinngemäß auch für 16 V



- 1 Ölwärmetauscher
- 2 Kurbelgehäuseentlüftung
- 3 Abgasleitung
- 4 Anschluss Verbrennungslufteintritt (Krümmer sind optional)
- 5 Abgasturbolader
- 6 Anschluss Abgasaustritt
- 7 Motorregler
- 8 Ladeluftkühler


- 9 Schwungrad
- 10 Aufhängeöse
- 11 Anlasser
- 12 Ladeluftrohr
- 13 Motorlagerung
- 14 Öleinfüllstutzen
- 15 Zylinderkopf
- 16 Kraftstoffhandpumpe
- 17 Ölwanne
- 18 Kraftstofffilter
- 19 Kraftstoffhochdruckpumpe
- 20 Motorölfilter (Automatikölfilter ist optional)
- 21 Lichtmaschine
- 22 Ölzentrifuge (bei Anbau Automatikölfilter sind 2 Ölzentrifugen angebaut)

## Motortypbezeichung

Erklärung der Motortypbezeichung 12/16 V 4000 Gxy				
12/16 Zylinderzahl				
V	Zylinderanordnung: V-Motor			
4000 Baureihe				
G	Anwendung			
х	Anwendungssegment (7 )			
у	Konstruktionsstand (3)			


## Übersicht Sensoren und Aktoren

Bild gilt sinngemäß für auch 16 V



- a Ausführung mit Wechselfil-
- b Ausführung mit Automatik-
- 1 Injektoren Y39.1 bis Y39.n (A-Seite)
- 2 B34 (Kraftstoffdruck nach Filter
- 3 F46 Leckkraftstoff-Niveauüberwachung
- 4 M8 Saugdrossel (Hochdruckpumpe)
- 5 F25 Motoröldruckdifferenz nach Filter
- 6 B05 Motoröldruck
- 7 B07 Motoröltemperatur
- 8 XY44 Magnetventil Lüfterkupplung


Die Injektoren befinden sich unter den Zylinderkopfhauben der Zylinder. Tausch der Injektoren und die dafür erforderlichen Tätigkeiten (→ Seite 100).



- 1 B50 Kurbelgehäusedruck
- 2 B05 Motoröldruck
- 3 B33 Kraftstofftemperatur Rail
- 4 B48 Kraftstoffdruck Rail
- 5 B01 Nockenwellendreh-
- 6 B43 Ladeluftkühlmitteldruck
- 7 B26 Ladeluftkühlmitteltemperatur
- 8 B06 Motorkühlmitteltemperatur

- 1 Injektoren Y39.11 bis Y39.n (B-Seite)
- 2 B16 Motorkühlmitteldruck
- 3 B10 Ladeluftdruck
- 4 XM2 Vorschmierpumpe
- 5 B09 Ladelufttemperatur
- 6 Motorregler

Die Injektoren befinden sich unter den Zylinderkopfhauben der Zylinder. Tausch der Injektoren und die dafür erforderlichen Tätigkeiten (→ Seite 100).



1 B13 Kurbelwellendrehzahl

## 3 Technische Daten

#### Motordaten 12, 16V 4000 G73, abgasoptimiert (EPA - Tier 2) 3.1

## Erklärung

Abk.	Bedeutung
DL	Bezugswert: Dauerleistung
BL	Bezugswert: Blockierte Leistung
Α	Auslegungswert
G	Garantiewert
R	Richtwert
L	Grenzwert, bis zu dem hin der Motor ohne Änderungen, z. B. der Leistungseinstellung, betrieben werden kann.
N	Nicht nominierter Wert
-	Nicht zutreffend
Χ	Zutreffend
*	Daten lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

## Bezugszustand

Motorname		12V4000 G73	16V4000 G73
Anwendungsgruppe		3A	3A
Ansauglufttemperatur	°C	25	25
Ladeluftkühlmitteltemperatur	°C	45	45
Luftdruck	mbar	1000	1000
Einsatzhöhe über NN	m	100	100

## Leistungsdaten (Leistungen sind Nutzleistungen nach ISO 3046)

Anzahl der Zylinder			12	16
Motor-Nenndrehzahl	Α	1/min	1200	1200
Dauerleistung ISO 3046 (10% überlastbar) (Auslegungsleistung DIN 6280, ISO 8528)	А	kW	870	1140

## Randbedingungen (für die höchste Leistung)

Anzahl der Zylinder			12	16
Ansaugunterdruck (Filter neu)	Α	mbar	15	15
Ansaugunterdruck, max.	L	mbar	50	50
Abgasüberdruck	Α	mbar	30	30
Abgasüberdruck, max.	L	mbar	50	50

## **Typbezogene Daten (Grundkonstruktion)**

Anzahl der Zylinder		12	16
Motor mit Abgasturboaufladung (ATL) und Ladeluftkühlung (LLK)		Х	Х
Abgasleitungen ungekühlt		Х	Х
Arbeitsverfahren: Viertakt, Diesel, einfach wirkend		Х	Х
Verbrennungsverfahren: Direkteinspritzung		Х	Х
Kühlungsart: Aufbereitetes Wasser		Х	Х
Drehrichtung: Links (auf Antriebsseite gesehen)		Х	Х
Anzahl der Zylinder		12	16
Zylinderanordnung: V-Winkel	Grad (°)	90	90
Bohrung	mm	170	170
Hub	mm	210	210
Hubraum eines Zylinders	Liter	4.77	4.77
Gesamthubraum	Liter	57.2	76.3
Verdichtungsverhältnis		16.4	16.4
Zylinderköpfe: Einzelzylinderköpfe		Х	Х
Zylinderlaufbuchsen: Nass, auswechselbar		Х	Х
Anzahl Einlassventile pro Zylinder		2	2
Anzahl Auslassventile pro Zylinder		2	2
Standard-Gehäuse-Anschlussflansch (Motor-Hauptabtriebseite)	SAE	00	00

## Luft / Abgas

Anzahl der Zylinder			12	16
Ladeluftdruck vor Zylinder - DL	R	bar abs	2.9	2.60

## Kühlmittel-System (Hochtemperatur-Kreislauf)

Anzahl der Zylinder			12	16
Kühlmitteltemperatur (am Motoranschluss: Austritt zur Kühlanlage)	А	°C	100	94
Kühlmitteltemperatur nach Motor, Warnung	R	°C	102	102
Kühlmitteltemperatur nach Motor, Abstellung	L	°C	104	105
Gefrierschutzmittelanteil im Kühlmittel, max.	L	%	50	50
Druckverlust im motor-externen Kühlsystem, max.	L	bar	0.7	0.70

## Kühlmittel-System (Niedertemperatur-Kreislauf)

Anzahl der Zylinder			12	16
Kühlmitteltemperatur vor Ladeluftkühler (am Motoranschluss: Eintritt von der Kühlanlage)	А	°C	45	45
Gefrierschutzmittelanteil im Kühlmittel, max.	L	%	50	50
Druckverlust im motor-externen Kühlsystem, max.	L	bar	0.7	0.70

## Schmieröl-System

Anzahl der Zylinder			12	16
Schmierölbetriebstemperatur vor Motor, von	R	°C	88	84
Schmierölbetriebstemperatur vor Motor, bis	R	°C	98	94
Schmieröltemperatur vor Motor Warnung	R	°C	99	99
Schmieröltemperatur vor Motor Abstellung	L	°C	101	101
Schmierölbetriebsdruck vor Motor, von	R	bar	4	4.5
Schmierölbetriebsdruck vor Motor, bis	R	bar	6	6

## Kraftstoff-System

Anzahl der Zylinder			12	16
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, min. (bei Motorstart)	L	bar	-0.1	-0.1
Kraftstoffdruck am Motor-Zulaufanschluss, max. (bei Motorstart)	L	bar	1.5	1.5

## Allgemeine Betriebsdaten

Anzahl der Zylinder			12	16
KühlmittelVorwärmung: Vorwärmtemperatur (min.)	R	°C	40	40
Zünddrehzahl, von	R	1/min	80	80
Zünddrehzahl, bis	R	1/min	120	120

## Füll- / Inhalts-Mengen

Anzahl der Zylinder			12	16
Motorkühlmittel motorseitig (ohne Kühlanlage)	R	Liter	137	175
Ladeluftkühlmittel motorseitig	R	Liter	44	42
Motoröl gesamt bei Erstbefüllung (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	R	Liter	221	295
Ölwanneninhalt Peilstabmarke min. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Liter	160	*
Ölwanneninhalt Peilstabmarke max. (Standard-Ölsystem) (Auslegung: max. Betriebs-Schräglagen)	L	Liter	210	260

## **Gewichte / Hauptabmessungen**

Anzahl der Zylinder			12	16
Motorgewicht, trocken (Motor in Basisausrüstung entsprechend	R	kg	6300	7400
Lieferumfangs-Spezifikation)				


### Schall

Anzahl der Zylinder			12	16
Abgasgeräusch, ungedämpft - DL (Schall-Leistungspegel LW, ISO 6798)	R	dB(A)	123	*
Motoroberflächengeräusch mit gedämpftem Ansauggeräusch (Filter) - DL (Schall-Leistungspegel LW, ISO 6798)	R	dB(A)	119	*

## 3.2 Zündfolge

Zylinderzahl	Zündfolge
12 V	A1-B5-A5-B3-A3-B6-A6-B2-A2-B4-A4-B1
16 V	A1-A7-B4-B6-A4-B8-A2-A8-B3-B5-A3-A5-B2-A6-B1-B7

# 3.3 Motor - Hauptabmessungen



Motortyp	Länge (A)	Breite (B)	Höhe (C)
12 V 4000 G73	ca. 2550 mm	ca. 1590 mm	ca. 1870 mm
16 V 4000 G73	ca. 3020 mm	ca. 1590 mm	ca. 1870 mm

## 4 Betrieb

## 4.1 Vorbereiten zur Inbetriebnahme nach langem Stillstand (>3 Monate)

## Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

☑ MTU Konservierungs- und Nachkonservierungsvorschriften (A001070/..) liegen vor.

## Inbetriebnahme nach langem Stillstand (>3 Monate)

Position	Maßnahme
Motor	Entkonservieren (→ MTU Konservierungs- und Nachkonservierungsvorschrift A001070/).
Ventilantrieb	Ventilsteuerung ≥ 6 Monate schmieren (→ Seite 94).
Schmierölsystem	Motorölstand prüfen (→ Seite 124). Motor mit Anlasseinrichtung durchdrehen (→ Seite 86).
Kraftstoffvorfilter	Kraftstoff auffüllen (sofern vorhanden).
Kühlmittelkreislauf	Stillstand größer 1 Jahr, Motorkühlmittel wechseln (→ Seite 139); Ladeluftkühlmittel wechseln (→ Seite 149).
Kühlmittelkreislauf	Motorkühlmittelstand prüfen (→ Seite 138); Ladeluftkühlmittelstand prüfen (→ Seite 148).
Kühlmittelkreislauf	Kühlmittel erwärmen mit Kühlmittelvorwärmaggregat (wenn vorhanden).
Motorregler	Steckverbindungen prüfen (→ Seite 166).
Kraftstoffhochdruckpumpe	Nur bei Motoren ohne Vorschmierpumpe Kraftstoffhochdruckpumpe mit neuen Motoröl befüllen (→ Seite 99).

## 4.2 Vorbereiten zur Inbetriebnahme nach planmäßiger Betriebspause

## Voraussetzungen

☑ Motor ist abgestellt und gegen Starten gesichert.

## Inbetriebnahme

Position	Maßnahme
Schmierölsystem	Motorölstand prüfen (→ Seite 124).
Kühlmittelkreislauf	Motorkühlmittelstand prüfen ( $\rightarrow$ Seite 138), Ladeluftkühlmittelstand prüfen ( $\rightarrow$ Seite 148).
Kühlmittelkreislauf	Kühlmittel erwärmen mit Kühlmittelvorwärmaggregat, sofern vorhanden.
Kraftstoffvorfilter (sofern vorhanden)	Entwässern, siehe Herstellerunterlagen.
Motorkontrollsystem	Einschalten.

## 4.3 Motor starten bei Handbetrieb (Probebetrieb)

## Voraussetzungen

- ☑ Generator (sofern vorhanden) nicht am Netz.
- ☑ Externe Startsperre nicht aktiviert.

#### GEFAHR



Drehende, bewegende Motorteile.

## Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!

• Vor dem Durchdrehen oder Anlassen des Motors sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrenbereich des Motors aufhält.

#### WARNUNG



Motorgeräusch über 85 dB (A).

#### Gehörschaden!

• Gehörschutz tragen.

## Vorbereitung

Position	Maßnahme
Betriebsartenschalter (wenn vorhanden)	Auf Handbetrieb stellen.
Vorwärmpumpe (wenn vorhanden)	Einschalten.

#### Motor starten

Position	Maßnahme
Schaltschrank, Bedienpult etc. (herstellerabhängig)	<ul> <li>Wenn Kühlmitteltemperatur</li> <li>&gt; 40 °C (mit Vorwärmeinrichtung), bzw.</li> <li>&gt; 5 °C (ohne Vorwärmeinrichtung):</li> <li>Starttaste betätigen.</li> <li>Automatischer Startablauf wird ausgeführt;</li> <li>Motordrehzahl-Anzeigeinstrument zeigt die steigende Drehzahl an;</li> <li>Nach Beendigung des Startablaufs läuft der Motor mit Nenndrehzahl.</li> </ul>

## Generator ans Netz legen, Motor warmfahren (sofern vorhanden)

Position	Maßnahme
Schaltschrank, Bedienpult etc. (herstellerabhängig)	Generatorschalter schließen.
Motor	Erst nach Erreichen der Betriebstemperatur (Kühlmitteltemperatur ca. 75 $^{\circ}\text{C})$ voll belasten.

## 4.4 Motor-Notstart (Override Modus)

VORSICHT



Sicherheitsfunktionen und motorabstellende Alarme werden ignoriert.

#### Hoher Sachschaden!

• Notstart nur in Notsituationen ausführen.

## Vorbereitung

Position	Maßnahme
Betriebsartenschalter	Auf Notbetrieb stellen.

#### Motor notstarten

Position	Maßnahme
Schaltschrank	Schalter/Taste für Override-Eingang der ECU betätigen.
Schaltschrank	<ul> <li>Automatischer Startablauf wird ausgeführt. Dabei werden programmierte Sicherheitsfunktionen und motorabstellenden Alarme ignoriert;</li> <li>Motordrehzahl-Anzeigeinstrument zeigt die steigende Drehzahl an;</li> <li>Nach Beendigung des Startablaufs läuft der Motor mit Nenndrehzahl.</li> </ul>

## Generator (sofern vorhanden) ans Netz legen

Position	Maßnahme
Schaltschrank	Falls Generator nicht am Netz: Generatorschalter schließen.
Motor	Bei Nennleistung fahren.



Drehende, bewegende Motorteile.

## Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!

• Besondere Vorsicht am laufenden Motor.

WARNUNG



Motorgeräusch über 85 dB (A).

## Gehörschaden!

• Gehörschutz tragen.

## Betriebsüberwachung

Position	Maßnahme
Bedien- und Anzeigetab- leaus	Angezeigte Betriebswerte prüfen (Drehzahl, Temperatur, Drücke).
Motoröl	Motorenölstand prüfen (→ Seite 124).
Motorlauf	Dichtheit und allgemeinen Zustand des Motors visuell prüfen; auf abnormale Laufgeräusche, Abgasfärbung und Vibrationen prüfen (→ Seite 39).
Lichtmaschine	Lichtmaschine auf Verschmutzung prüfen, ggf. reinigen (→ Seite 156).
Luftfilter	Unterdruckanzeiger prüfen (sofern vorhanden).
Abgasanlage	Abgasfärbung prüfen (→ Seite 39).
Kraftstoffvorfilter	Wasser und Verschmutzung am Ablasshahn des Kraftstoffvorfilters (sofern vorhanden) ablassen (→ Seite 110). Unterdruckanzeigestellung des Kraftstoffvorfilters prüfen (sofern vorhanden).
Ladeluftkühler	Entwässerung auf Wasseraustritt und Durchgang prüfen (→ Seite 115).
Motorkühlmittelpumpe	Entlastungsöffnung prüfen (→ Seite 145).
Ladeluftkühlmittelpumpe	Entlastungsöffnung prüfen (→ Seite 154).

## Motor abstellen bei Handbetrieb (Probebetrieb)

## Voraussetzungen

- ☑ Generator (sofern vorhanden) nicht am Netz
- ☑ Motor im Handbetrieb

#### ACHTUNG



Abstellen aus dem Volllastbetrieb bewirkt eine äußerst hohe Belastung des Motors. Überhitzungsgefahr, Bauteilbeschädigung!

• Vor dem Abstellen Motor mit Leerlaufdrehzahl fahren, bis die Motortemperaturen zurückgehen und konstante Werte angezeigt werden.

## Vorbereitung Generatorantrieb (nur mit Generatorschalter)

Position	Maßnahme
Motor	Nach dem Öffnen des Generatorschalters (sofern vorhanden) ca. 5 Minuten unbelastet abkühlen lassen.

## Vorbereitung Pumpenantrieb (dieselmechanisch/-elektrisch)

Position	Maßnahme
Motor	Mit reduzierter Motordrehzahl ca. 5 Minuten abkühlen lassen. Eigenresonanzen (anlagenspezifisch festgelegt) des Motors beachten!

#### Motor abstellen

Position	Maßnahme
Schaltschrank, Bedienpult etc. (herstellerabhängig)	Stopptaste betätigen.  • Automatischer Stoppablauf wird ausgeführt;  • Motor im Stillstand.

## Nach dem Abstellen

Position	Maßnahme
Kühlmittelumwälzpumpe	Nach dem Abstellen ausreichende Zeit nachlaufen lassen.



Ein Notstopp bewirkt eine äußerst hohe Belastung der Maschinenanlage. **Überhitzungsgefahr, Bauteilbeschädigung!** 

• Notstopp nur in Notsituationen auslösen.

## Motor-Notabstellung

Position	Maßnahme
Notstopp-Taster	<ul> <li>Taster NOTSTOP drücken.</li> <li>Motor wird durch Stromlosschaltung der ECU gestoppt;</li> <li>Schnellschlussklappen fallen zu (sofern vorhanden);</li> <li>Signalisierung (z. B. Hupe, Blitzleuchte) wird ausgelöst.</li> </ul>

## Nach Motor-Notabstellung

Position	Maßnahme
Schaltschrank, Bedienpult etc. (herstellerabhängig)	Taste zu Alarmquittierung drücken.  • Akustische und optische Alarmierung beendet.
Motor	Schnellschlussklappen öffnen (sofern vorhanden).  • Motor ist startbereit.

#### Nach dem Abstellen - Motor bleibt betriebsbereit 4.8

## Nach dem Abstellen

Position	Maßnahme
Motor-/Generator-/ Pumpen-Steuerung	Betriebsart, z.B: HAND, AUTOMATIKBETRIEB, einstellen.

## 4.9 Nach dem Abstellen – Motor außer Betrieb setzen

## Voraussetzungen

☑ MTU-Konservierungs- und Nachkonservierungsvorschrift (A001070/...) liegt vor.

#### Nach dem Abstellen

Position	Maßnahme
Kühlwasserkreislauf	<ul> <li>Motorkühlmittel ablassen (→ Seite 140);</li> <li>Ladeluftkühlmittel ablassen (→ Seite 150) wenn:</li> <li>Frostgefahr besteht und Motor auf längere Zeit abgestellt wird und dem Kühlmittel kein Gefrierschutzmittel zugesetzt ist;</li> <li>Motorraum nicht geheizt wird;</li> <li>Kühlmittel nicht warmgehalten wird;</li> <li>Gefrierschutzmittelkonzentration für die Motorraumtemperatur nicht ausreicht;</li> <li>Gefrierschutzmittelkonzentration 50 % beträgt und Motorraumtemperatur unter -40°C ist.</li> </ul>
Motor-/Generator-/ Pumpen-Steuerung	Ausschalten.
Luftansaugung- und Abgas- system	Ist eine Betriebsunterbrechung von mehr als 1 Woche vorgesehen, Motor luft- und abgasseitig abdichten. Ist eine Betriebsunterbrechung von mehr als 1 Monat vorgesehen, Motor konservieren (→ MTU Konservierungs- und Nachkonservierungsvorschrift A001070/).

# 5 Wartung

#### 5.1 Wartungsplan Task Verweistabelle [OL1]

Die für dieses Produkt erforderlichen Wartungstätigkeiten und Intervalle sind im Wartungsplan definiert. Der Wartungsplan ist eine eigenständige Druckschrift.

Diese Tabelle dient zum Auffinden der im Wartungsplan angegebenen Maßnahmen anhand der Task-

Task	Maßnahmen	
W0500	Motorölstand prüfen.	(→ Seite 124)
W0501	Dichtheit und allgemeinen Zustand des Motors visuell prüfen.	(→ Seite 33)
W0502	Entwässerung des Ladeluftkühlers prüfen.	(→ Seite 115)
W0503	Wartungsanzeiger des Luftfilters prüfen.	(→ Seite 119)
W0505	Entlastungsbohrungen der Kühlmittelpumpe(n) prüfen.	(→ Seite 145)
W0506	Auf abnormale Laufgeräusche, Abgasfärbung und Vibrationen prüfen.	(→ Seite 33)
W0507	Wasser und Verschmutzung aus Kraftstoffvorfilter ablassen.	(→ Seite 33)
W0508	Unterdruckanzeigerstellung des Kraftstoffvorfilters prüfen.	(→ Seite 33)
W0525	Lichtmaschine auf Verschmutzung prüfen, ggf. reinigen.	(→ Seite 156)
W1001	Kraftstofffilter oder Kraftstofffiltereinsatz ersetzen.	(→ Seite 107)
W1005	Luftfilter ersetzen.	(→ Seite 116)
W1006	Kraftstoffeinspritzventile/Injektoren ersetzen.	(→ Seite 100)
W1008	Motorölfilter ersetzen bei jedem Motorölwechsel, spätestens nach Grenzwert Jahre.	(→ Seite 129)
W1009	Schichtdicke des Ölrückstandes prüfen, reinigen und Einlegemanschette ersetzen, spätestens bei jedem Motorölwechsel.	(→ Seite 135)
W1011	Zylinderräume endoskopieren.	(→ Seite 88)
W1024	Schnellschlussklappen auf Funktion prüfen (elektrisch).	(→ Seite 120)
W1036	Kühlmittelfilter ersetzen.	(→ Seite 147)
W1046	Kurbelgehäuseentlüftung: Filter oder Filtereinsatz ersetzen.	(→ Seite 92)
W1241	Antriebsriemen auf Zustand prüfen, bei Bedarf ersetzen; Spannung einstellen.	(→ Seite 155)
W1247	Schmierstellen der Schnellschlussklappen schmieren.	(→ Seite 121)
W1250	Sämtliche Gummimuffen ersetzen.	
W1251	Sämtliche Schlauchleitungen ersetzen.	
W1294	Ventilspiel prüfen, ACHTUNG! Ersteinstellung nach 500 Betriebsstunden.	(→ Seite 95)

Tabelle 1: Wartungsplan Task Verweistabelle [QL 1]

# 6 Störungssuche

## 6.1 Fehlerbilder

## Motor dreht beim Anlassen nicht

Komponente	Ursache	Maßnahme
Batterie	Leer oder defekt.	Laden oder ersetzen (siehe Herstellerunterlagen).
	Kabelanschlüsse defekt.	Kabelanschlüsse auf festen Sitz prüfen (siehe Herstellerunterlagen).
Anlasser	Motorverkabelung oder Anlasser nicht in Ordnung.	Kabelanschlüsse auf festen Sitz prüfen, Service benachrichtigen.
Motorverkabelung	Defekt	Prüfen (→ Seite 163).
Motor-/Generator- steuerung	Sitz von Baugruppen oder Steckan- schlüssen möglicherweise lose.	Sichtprüfung durchführen (siehe Herstellerunterlagen).
Motorregler	Sitz von Steckanschlüssen möglicherweise lose.	Steckverbindungen prüfen (→ Seite 166).
Motor	Blockiert (lässt sich nicht von Hand drehen).	Service benachrichtigen.

## Motor dreht beim Anlassen, zündet aber nicht

Komponente	Ursache	Maßnahme
Anlasser	Dreht schwach: Batterie leer oder defekt.	Batterie laden oder ersetzen (siehe Herstellerunterlagen).
Motorverkabelung	Defekt	Prüfen (→ Seite 163).
Kraftstoffsystem	Luft im Kraftstoffsystem.	Kraftstoffsystem entlüften (→ Seite 106).
Motorregler	Defekt	Service benachrichtigen.

## Motor zündet ungleichmäßig

Komponente	Ursache	Maßnahme
Kraftstoffeinspritzung	Einspritzventil defekt.	Ersetzen (→ Seite 100).
Motorverkabelung	Defekt	Prüfen (→ Seite 163).
Kraftstoffsystem	Luft im Kraftstoffsystem.	Kraftstoffsystem entlüften (→ Seite 106).
Motorregler	Defekt	Service benachrichtigen.

#### Motor erreicht Nenndrehzahl nicht

Komponente	Ursache	Maßnahme
Kraftstoffzufuhr	Kraftstoffvorfilter verschmutzt.	Ersetzen
	Kraftstoffwechselfilter verschmutzt.	Ersetzen (→ Seite 107).
Luftzufuhr	Luftfilter verschmutzt.	Unterdruckanzeiger-Signalringstellung prüfen (sofern vorhanden).
Kraftstoffeinspritzung	Einspritzventil defekt.	Ersetzen (→ Seite 100).
Motorverkabelung	Defekt	Prüfen (→ Seite 163).
Motor	Last zu hoch.	Service benachrichtigen.

## Motordrehzahl nicht stabil

Komponente	Ursache	Maßnahme
Kraftstoffeinspritzung	Einspritzventil defekt.	Ersetzen (→ Seite 100).
Drehzahlaufnehmer	Defekt	Service benachrichtigen.
Kraftstoffsystem	Luft im Kraftstoffsystem.	Kraftstoffsystem entlüften (→ Seite 106).
Motorregler	Defekt	Service benachrichtigen.

## Ladelufttemperatur zu hoch

Komponente	Ursache	Maßnahme
Motorkühlmittel	Motorkühlmittelaufbereitung nicht korrekt.	Prüfen (MTU Prüfkoffer).
Ladeluftkühler	Verschmutzt	Service benachrichtigen.
Maschinenraum	Lufteintrittstemperatur zu hoch.	Lüfter bzw. Zuluft-/Abluftwege prüfen.

## Ladeluftdruck zu niedrig

Komponente	Ursache	Maßnahme
Luftzufuhr	Luftfilter verschmutzt.	Unterdruckanzeiger-Signalringstellung prüfen (sofern vorhanden).
Ladeluftkühler	Verschmutzt	Service benachrichtigen.
Abgasturbolader	Defekt	Service benachrichtigen.

## Motorkühlmittelaustritt am Ladeluftkühler

Komponente	Ursache	Maßnahme
Ladeluftkühler	Undicht, größere Mengen Motorkühlmittel treten aus.	Service benachrichtigen.

## Abgase schwarz

Komponente	Ursache	Maßnahme
Luftzufuhr	Luftfilter verschmutzt.	Unterdruckanzeiger-Signalringstellung prüfen (sofern vorhanden).
Kraftstoffeinspritzung	Einspritzventil defekt.	Ersetzen (→ Seite 100).
Motor	Last zu hoch.	Service benachrichtigen.


## Abgase blau

Komponente	Ursache	Maßnahme
Motoröl	Zuviel Motoröl im Motor.	Motoröl ablassen (→ Seite 125).
	Ölabscheider an der Kurbelgehäuseentlüftung verschmutzt.	Ersetzen (→ Seite 92).
Abgasturbolader, Zy- linderkopf, Kolbenrin- ge, Zylinderlaufbuchse	Defekt	Service benachrichtigen.

## Abgase weiß

Komponente	Ursache	Maßnahme
Motor	Nicht im betriebswarmen Zustand.	Warmfahren
Kraftstoffsystem	Wasser im Kraftstoff.	Kraftstoffsystem prüfen, am Kraftstoffvorfilter. Kraftstoffvorfilter entwässern.
Ladeluftkühler	Undicht	Service benachrichtigen.

Die Fehlercodenummern werden vom Motorregler generiert und auf das folgende Display übertragen:



Der Fehlercode (1) setzt sich aus drei Ziffern zusammen.

Störungsmeldungen können auch durch defekte Sensoren/Aktoren verursacht werden. Wenn die Störung mit der folgenden Tabelle nicht beseitigt werden kann, Service benachrichtigen. Der Service kann Sensoren/Aktoren prüfen und bei Bedarf ersetzen.

Folgende Fehlercodes sind möglich: (→ Seite 43).

# 6.3 Störungsmeldungen des Motorreglers ADEC (ECU 7) für Baureihe 4000, Anwendung Oil & Gas

#### 003 - HI T-Kraftstoff

ZKP-Nummer: 2.0122.931

#### Vorwarnung

Ursache	Abhilfe
Kraftstofftemperatur zu hoch.	➤ Service benachrichtigen.

#### 004 - SS T-Kraftstoff

ZKP-Nummer: 2.0122.932

#### Hauptwarnung

Ursache	Abhilfe
Kraftstofftemperatur zu hoch; Motorstop.	► Service benachrichtigen.

#### 005 - HI T-LL

ZKP-Nummer: 2.0121.931

#### Vorwarnung

Ursache	Abhilfe
Ladelufttemperatur zu hoch.	<ol> <li>Leistung reduzieren.</li> <li>Ladeluftkühler prüfen.</li> </ol>

#### 006 - SS T-Ladeluft

ZKP-Nummer: 2.0121.932

#### Hauptwarnung

Ursache	Abhilfe
Ladelufttemperatur zu hoch; Motorstop.	<ol> <li>Leistung reduzieren.</li> <li>Ladeluftkühler prüfen.</li> </ol>

#### 009 - AL L1 T-Coolant Intercooler

ZKP-Nummer: 2.0124.931

Ursache	Abhilfe
Ladeluftkühlmitteltemperatur zu hoch (1. Grenzwert).	► Leistung reduzieren.

#### 010 - AL L2 T-Coolant Intercooler

ZKP-Nummer: 2.0124.932

#### Hauptwarnung

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteltemperatur im Ladeluftkühler zu hoch; Motorstop.	► Leistung reduzieren.

#### 015 - LO P-Schmieröl

ZKP-Nummer: 2.0100.921

Ursache	Abhilfe
Öldruck zu niedrig (1. Grenzwert).	▶ Ölstand prüfen, bei Bedarf nachfüllen (→ Seite 124).

#### 016 – SS P-Schmieröl

ZKP-Nummer: 2.0100.922

Ursache	Abhilfe
Öldruck zu niedrig (2. Grenzwert), automatische Motorabstellung.	► Motor darf nicht mehr gestartet werden (Gefahr Motorschaden) Service benachrichtigen.

## 019 - HI T-Abgas A

ZKP-Nummer: 2.0126.931

Ursache	Abhilfe
Abgastemperatur Motorseite A zu hoch (1. Grenzwert).	<ol> <li>Verkabelung prüfen (→ Seite 163).</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 020 - SS T-Abgas A

ZKP-Nummer: 2.0126.932

Ursache	Abhilfe
Abgastemperatur Motorseite A zu hoch (2. Grenzwert).	<ol> <li>Verkabelung prüfen (→ Seite 163).</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 021 - HI T-Abgas B

ZKP-Nummer: 2.0127.931

Ursache	Abhilfe
Abgastemperatur Motorseite B zu hoch (1. Grenzwert).	<ol> <li>Verkabelung prüfen (→ Seite 163).</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 022 - SS T-Abgas B

ZKP-Nummer: 2.0127.932

Ursache	Abhilfe
Abgastemperatur Motorseite B zu hoch (2. Grenzwert).	<ol> <li>Verkabelung prüfen (→ Seite 163).</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

#### 023 - LO Kühlmittel Niveau

ZKP-Nummer: 2.0152.921

Ursache	Abhilfe
Kühlmittelniveau zu niedrig (1. Grenzwert).	► Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter prüfen (→ Seite 138).

#### 024 - SS Kühlmittel Niveau

ZKP-Nummer: 2.0152.912

Ursache	Abhilfe
Kühlmittelniveau zu niedrig (2. Grenzwert).	► Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter prüfen (→ Seite 138).

#### 025 - HI P-Differenzdruck-Schmieröl

ZKP-Nummer: 2.0154.931

Ursache	Abhilfe
Ölfilter-Differenzdruck zu hoch (1. Grenzwert).	Ďlfilterkerzen ersetzen(→ Seite 130).

#### 026 - SS P-Differenzdruck-Schmieröl

ZKP-Nummer: 2.0154.932

#### Vorwarnung

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Limit 1; Differenzdruck am Ölfilter zu hoch.	Ölfilterkerzen ersetzen (→ Seite 130).

#### 027 - HI Niveau Leckkraftstoff

ZKP-Nummer: 2.0151.931

Ursache	Abhilfe
Leckkraftstoff (1. Grenzwert).	<ol> <li>Kraftstoffsystem prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

#### 029 - HI ATL2 Trudeldrehzahl zu hoch

ZKP-Nummer: 1.8004.206

Ursache	Abhilfe
Trudeldrehzahl ATL 2 zu hoch.	► Service benachrichtigen.

## 030 - SS Motor-Überdrehzahl

ZKP-Nummer: 2.2510.932

Ursache	Abhilfe
Motor-Überdrehzahl; automatischer Motornotstop.	Alarm quittieren.     Motor-Neustart versuchen.

## 031 - HI ATL1 Überdrehzahl

ZKP-Nummer: 2.3011.931

#### Vorwarnung

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert 1; Drehzahl des Grundladers zu hoch.	Service benachrichtigen.

## 032 - SS ATL1 Überdrehzahl

ZKP-Nummer: 2.3012.932

Ursache	Abhilfe
ATL 1 – Drehzahl überschritten.	<ol> <li>Es erfolgt eine automatische Leistungsreduzierung durch die</li></ol>
(2. Grenzwert)	Motorsteuerung. <li>Luftfilter prüfen.</li>

## 036 - HI ATL2 Überdrehzahl

ZKP-Nummer: 2.3013.931

#### Vorwarnung

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert 1; Drehzahl des Schaltladers zu hoch.	<ol> <li>Leistung reduzieren.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

#### 037 - SS ATL2 Überdrehzahl

ZKP-Nummer: 2.3013.912

### Hauptwarnung

Ursache	Abhilfe
Alarm Grenzwert 2; Drehzahl des Schaltladers zu hoch; Füllungsbegrenzung auf festen Wert.	<ol> <li>Leistung reduzieren.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 038 - AL ATL Gleichlaufabweichung

ZKP-Nummer: 1.8004.205

Ursache	Abhilfe
Gleichlauffehler zwischen Abgasturbolader 1 und 2.	<ol> <li>Leistung reduzieren.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

#### 039 - AL ATL2 Zuschaltfehler

ZKP-Nummer: 1.8004.204

Ursache	Abhilfe
Laderzuschaltung von ATL2 fehlgeschlagen.	<ol> <li>Leistung reduzieren.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

#### 044 - L1 Niv KW Intercooler

ZKP-Nummer: 2.0153.921

Ursache	Abhilfe
Ladeluftkühlmittelniveau zu hoch/niedrig (1. Grenzwert unterschritten).	► Kühlmittelstand prüfen (→ Seite 148).

#### 051 - HI T-Schmieröl

ZKP-Nummer: 2.0125.931

Ursache	Abhilfe
Öltemperatur zu hoch (1. Grenzwert).	► Leistung reduzieren.

#### 052 – SS T-Schmieröl

ZKP-Nummer: 2.0125.932

Ursache	Abhilfe
Schmieröltemperatur zu hoch (2. Grenzwert).	<ol> <li>Leistung reduzieren.</li> <li>Motorölstand prüfen (→ Seite 124).</li> </ol>

#### 057 - LO P-Kühlmittel

ZKP-Nummer: 2.0101.921

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteldruck zu tief (1. Grenzwert).	► Kühlmittelkreislauf prüfen.

#### 058 - SS P-Kühlmittel

ZKP-Nummer: 2.0101.922

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteldruck zu tief (2.	Es erfolgt eine automatische Motorabstellung. Kühlmittelstand
Grenzwert).	prüfen (→ Seite 138).

#### 063 – HI P-Kurbelgehäuse

ZKP-Nummer: 2.0106.931

#### Vorwarnung

Ursache	Abhilfe
Kurbelgehäusedruck zu hoch.	<ol> <li>Leistung reduzieren.</li> <li>Ölabscheidereinsatz ersetzen (→ Seite 92).</li> </ol>

## 064 – SS P-Kurbelgehäuse

ZKP-Nummer: 2.0106.932

#### Hauptwarnung

Ursache	Abhilfe
Kurbelgehäusedruck zu hoch; automatische Motorabstellung.	► Motor darf nicht mehr gestartet werden (Gefahr Motorschaden) Service benachrichtigen.

#### 065 - LO P-Kraftstoff

ZKP-Nummer: 2.0102.921

Ursache	Abhilfe
Kraftstoffzulaufdruck zu niedrig (1. Grenzwert).	<ol> <li>Kraftstoffleitungen auf Dichtheit prüfen.</li> <li>Kraftstoffvorfilter reinigen.</li> <li>Kraftstoffvorfilter spülen.</li> <li>Filtereinsatz Kraftstoffvorfilter ersetzen.</li> <li>Kraftstofffilter ersetzen (→ Seite 107).</li> </ol>

#### 066 - SS P-Kraftstoff

ZKP-Nummer: 2.0102.922

Ursache	Abhilfe
Kraftstoffzulaufdruck zu niedrig (2. Grenzwert).	<ol> <li>Kraftstoffleitungen auf Dichtheit prüfen.</li> <li>Kraftstoffvorfilter reinigen.</li> <li>Kraftstoffvorfilter spülen.</li> <li>Filtereinsatz Kraftstoffvorfilter ersetzen.</li> <li>Kraftstofffilter ersetzen (→ Seite 107).</li> </ol>

#### 067 - HI T-Kühlmittel

ZKP-Nummer: 2.0120.931

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteltemperatur zu hoch (1. Grenzwert).	► Leistung reduzieren.

#### 068 - SS T-Kühlmittel

ZKP-Nummer: 2.0120.932

Ursache	Abhilfe
Kühlmitteltemperatur zu hoch (2. Grenzwert) automatische Motorabstellung.	<ol> <li>Motor abkühlen lassen.</li> <li>Kühlmittel-Rückkühler prüfen, bei Verschmutzung reinigen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> <li>Motor-Neustart (→ Seite 31).</li> </ol>

## 081 - AL System Undicht

ZKP-Nummer: 1.8004.046

Ursache	Abhilfe
Im Rail zu geringer Druckgradient beim Start oder zu hoher Druckgradient beim Stop; Hochdrucksystem undicht, Luft im System.	Service benachrichtigen.

## 082 - HI P-Kraftstoff (Common Rail)

ZKP-Nummer: 2.0104.931

Ursache	Abhilfe
Raildruck > Sollwert; DBR- Reduzierung, Verschiebung Spritzbeginn nach spät ; Saugdrossel hängt oder Verkabelung der Saugdrossel.	► Service benachrichtigen.

## 083 - LO P-Kraftstoff (Common Rail)

ZKP-Nummer: 2.0104.921

Ursache	Abhilfe
Raildruck < Sollwert; DBR- Reduzierung; Saugdrossel defekt oder Leckage im Hochdrucksystem.	► Service benachrichtigen.

#### 085 - HI T-Umblasen

ZKP-Nummer: 2.0128.931

#### Vorwarnung

Ursache	Abhilfe
Umblasetemperatur zu hoch.	Leistung reduzieren.

#### 086 - HII T-Umblasen

ZKP-Nummer: 2.0128.932

#### Hauptwarnung

Ursache	Abhilfe
Umblasetemperatur zu hoch.	► Leistung reduzieren.

## 089 - AL Abwürgen Motor

ZKP-Nummer: 2.2500.030

Ursache	Abhilfe
Die Motordrehzahl ist unter 200 min-1 geblieben. Es wird ein Stop aktiviert.	► Weitere Meldungen beachten.

#### 090 - SS Leerlaufdrehzahl nicht erreicht

ZKP-Nummer: 2.1090.925

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert; Leerlaufdrehzahl nicht erreicht.	Service benachrichtigen.

#### 091 - SS Ausrückdrehzahl nicht erreicht

ZKP-Nummer: 2.1090.924

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert; Hochlaufdrehzahl nicht erreicht.	Service benachrichtigen.

#### 092 - SS Anlasserdrehzahl nicht erreicht

ZKP-Nummer: 2.1090.923

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert; Anlasserdrehzahl nicht erreicht; Startabbruch; Anlasser dreht nicht oder zu langsam.	Service benachrichtigen.

#### 093 - SS T-Vorwärm

ZKP-Nummer: 2.1090.922

#### Hauptwarnung

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Limit 2; Vorwärmtemperatur zu gering; Kühlmitteltemperatur für Motorstart zu gering; Motorstartverriegelung.	Vorwärmgerät prüfen.

#### 094 - LO T-Vorwärm

ZKP-Nummer: 2.1090.921

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Limit 1; Vorwärmtemperatur zu gering; Kühlmitteltemperatur für Motorstart zu gering.	Vorwärmgerät prüfen.

## 095 - AL Vorschmier-Fehler

ZKP-Nummer: 2.1090.920

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Vorschmierfehler.	► Vorschmiersystem prüfen.

## 102 - AL Verbrauchszähler Defekt

ZKP-Nummer: 1.8004.624

Ursache	Abhilfe
Anzeige des Kraftstoffverbrauchs ist ungültig, Checksummenfehler im EDM/ EEPROM 1 (redundanter Datensatz 1).	Service benachrichtigen.

#### 104 - AL Betriebsstd. Zähler Defekt

ZKP-Nummer: 18004.623

Ursache	Abhilfe
Checksummenfehler des Betriebsstundenzählers im EDM/EEPROM 1.	► Service benachrichtigen.

## 118 - LO ECU Versorgungsspannung

ZKP-Nummer: 2.0140.921

Ursache	Abhilfe
Versorgungsspannung zu niedrig (1. Grenzwert).	<ol> <li>Versorgungsspannung Motorregler prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 119 - LOLO ECU Versorgungsspannung

ZKP-Nummer: 2.0140.922

Ursache	Abhilfe
Versorgungsspannung zu niedrig (2. Grenzwert).	<ol> <li>Versorgungsspannung Motorregler prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 120 - HI ECU Versorgungsspannung

ZKP-Nummer: 2.0140.931

Ursache	Abhilfe
Versorgungsspannung zu hoch (1. Grenzwert).	<ol> <li>Versorgungsspannung Motorregler prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 121 - HIHI ECU Versorgungsspannung

ZKP-Nummer: 2.0140.932

Ursache	Abhilfe
Versorgungsspannung zu hoch (2. Grenzwert); automatische Motorabstellung (projektierungsabhängig).	<ol> <li>Versorgungsspannung Motorregler prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

#### 122 - HI T-ECU

ZKP-Nummer: 2.0132.921

Ursache	Abhilfe
Temperatur im ECU Gehäuse zu hoch (1. Grenzwert).	<ol> <li>Motorraum besser lüften.</li> <li>Leistung reduzieren.</li> </ol>

#### 134 - 15V POS ECU DEFEKT

ZKP-Nummer: -

Ursache	Abhilfe
Interne Spannung (-15 VDC) fehlerhaft; automatische Motorabstellung.	► Motorregler ersetzen.

#### 136 - 15V NEG ECU DEFEKT

ZKP-Nummer: -

Ursache	Abhilfe
Interne Spannung (-15 VDC) fehlt; automatische Motorabstellung.	➤ Service benachrichtigen.

#### 139 - L1 TE BUFFER TEST

ZKP-Nummer: -

Ursache	Abhilfe
Versorgungsspannung der Temperatursensoren fehlerhaft.	<ol> <li>Sensoren prüfen.</li> <li>Motorregler ersetzen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

#### 140 - TE BUF. ECU DEFECT

ZKP-Nummer: -

Ursache	Abhilfe
Versorgungsspannung der Temperatursensoren fehlerhaft.	Service benachrichtigen. Sensoren pr üfen; Motorregler ersetzen.

#### 142 - BANK1 ECU DEFECT

ZKP-Nummer: -

Ursache	Abhilfe
Leistungsendstufe für die Ansteuerung der Magnetventile der Bank 1 ist defekt; Motor startet nicht.	► Motorregler ersetzen.

#### 144 - BANK2 ECU DEFECT

ZKP-Nummer: -

Ursache	Abhilfe
Leistungsendstufe für die Ansteuerung der Magnetventile der Bank 2 ist defekt; Motor startet nicht.	► Motorregler ersetzen.

## 145 – 15V\_GOOD ECU DEFEKT

ZKP-Nummer: -

Ursache	Abhilfe
Spannungsversorgung ist defekt; automatische Motorabstellung.	► Motorregler ersetzen.

#### 146 - L1 AD-TEST1 SUPPLY

ZKP-Nummer: -

Ursache	Abhilfe
Versorgungsspannung A/D- Wandler zu niedrig.	► Motorregler ersetzen.

#### 147 - AD-TEST1 ECU DEFEKT

ZKP-Nummer: -

Ursache	Abhilfe
Elektronikdefekt; automatische Motorabstellung.	► Motorregler ersetzen.

#### 148 - L1 AD-TEST2 SUPPLY

ZKP-Nummer: -

Ursache	Abhilfe
Versorgungsspannung A/D- Wandler zu niedrig.	► Motorregler ersetzen.

#### 149 - AD-TEST2 ECU DEFEKT

ZKP-Nummer: -

Ursache	Abhilfe
Interner Elektronikdefekt; automatische Motorabstellung.	► Motorregler ersetzen.

#### 150 - L1 AD-TEST3 SUPPLY

ZKP-Nummer: -

Ursache	Abhilfe
Interner Elektronikdefekt; automatische Motorabstellung.	► Motorregler ersetzen.

#### 151 - AD-TEST3 ECU DEFEKT

ZKP-Nummer: -

Ursache	Abhilfe
Interner Elektronikdefekt; automatische Motorabstellung.	► Motorregler ersetzen.

## 176 - AL LifeData nicht verfügbar

ZKP-Nummer: 2.4000.004

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Kein (passendes) LifeData-Backup- System vorhanden, nach Ablauf einer Wartezeit nach ECU-Reset.	► Service benachrichtigen.

## 177 - AL LifeData Restaurierung unvollst.

ZKP-Nummer: 2.4000.006

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; wenn bei einem Datenupload (in die ADEC) eine CRC defekt ist (wird für jedes Modul angegeben), so wird diese Fehlermeldung generiert.	➤ Service benachrichtigen.

#### 180 - AL CAN1 Knotenausfall

ZKP-Nummer: 2.0500.680

Ursache Abhilfe

Alarm Konfiguration; Verbindung zu einem Knoten am CAN-Bus 1 ausgefallen.

► Service benachrichtigen.

#### 181 - AL CAN2 Knotenausfall

ZKP-Nummer: 2.0500.681

Ursache Abhilfe

Alarm Konfiguration; Verbindung zu einem Knoten am CAN-Bus 2 ausgefallen.

Service benachrichtigen.

#### 182 - AL CAN Falsche Parametrierung

ZKP-Nummer: 2.0500.682

Ursache Abhilfe

Alarm Konfiguration; Falsche Parameterwerte in Datensatz eingetragen.

► Service benachrichtigen.

#### 183 - AL CAN Keine PU-Daten

ZKP-Nummer: 2.0500.683

Ursache Abhilfe

Alarm Konfiguration; Es ist ein CAN-Modus ausgewählt, in dem die Kommunikation mit Hilfe des PU-Datenmoduls initialisiert wird. Das erforderliche PU-Datenmodul ist jedoch nicht vorhanden oder nicht gültig.

► Service benachrichtigen.

#### 184 - AL CAN PU-Daten Flash Fehler

ZKP-Nummer: 2.0500.684

Ursache		Abhilfe
Versuch, e Datenmod kopieren t	figuration; Beim ein empfangenes PU- ul ins Flash-Modul zu rat ein ierfehler auf.	► Service benachrichtigen.

#### 186 - AL CAN1 Bus Off

ZKP-Nummer: 2.0500.686

Ursache	Abhilfe
CAN 1 im Bus-Off-Zustand: Entweder besteht ein Kurzschluss am Bus. Oder massive magnetische Felder stören den Bus.	<ol> <li>CAN-Bus auf Kurzschluss untersuchen, bei Bedarf Kurzschluss beseitigen.</li> <li>Abschirmung prüfen, bei Bedarf Abschirmung verbessern.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

#### 187 - AL CAN1 Error Passive

ZKP-Nummer: 2.0500.687

Ursache	Abhilfe
CAN 1 im Error-Passive Zustand, es besteht eine schwache Störung am Bus oder ein CAN- Teilnehmer fehlt.	<ol> <li>Prüfen, ob mindestens ein CAN Teilnehmer vorhanden ist. Bei Bedarf Verkabelung prüfen.</li> <li>Abschirmung prüfen, bei Bedarf Abschirmung verbessern.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

#### 188 - AL CAN2 Bus Off

ZKP-Nummer: 2.0500.688

Ursache	Abhilfe
CAN 2 im Bus-Off-Zustand: Entweder besteht ein Kurzschluss am Bus. Oder massive magnetische Felder stören den Bus.	<ol> <li>CAN-Bus auf Kurzschluss untersuchen, bei Bedarf Kurzschluss beseitigen.</li> <li>Abschirmung prüfen, bei Bedarf Abschirmung verbessern.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 189 - AL CAN2 Error Passive

ZKP-Nummer: 2.0500.689

Ursache	Abhilfe
CAN 2 im Error-Passive Zustand, es besteht eine schwache Störung am Bus oder ein CAN- Teilnehmer fehlt.	<ol> <li>Prüfen, ob mindestens ein CAN Teilnehmer vorhanden ist. Bei Bedarf Verkabelung prüfen.</li> <li>Abschirmung prüfen, bei Bedarf Abschirmung verbessern.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

#### 190 - AL EMU Parameter Nicht Unterstützt

ZKP-Nummer: 2.0500.690

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; EMU Parameter werden nicht unterstützt.	➤ Service benachrichtigen.

#### 201 - SD T-Coolant

ZKP-Nummer: 1.8004.570

Ursache	Abhilfe
Sensor B06 defekt (Kühlmitteltemperatur).	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Bei Bedarf ersetzen.</li> </ol>

#### 202 - SD T-Fuel

ZKP-Nummer: 1.8004.572

Ursache	Abhilfe
Sensor B33 defekt (Kraftstofftemperatur).	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Bei Bedarf ersetzen.</li> </ol>

## 203 - SD T-Charge Air

ZKP-Nummer: 1.8004.571

Ursache	Abhilfe
Sensor B09 defekt (Ladelufttemperatur) A-Seite.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Bei Bedarf ersetzen.</li> </ol>

#### 204 - SD T-Coolant Intercooler

ZKP-Nummer: 1.8004.574

Ursache	Abhilfe
Sensordefekt B26 (Ladeluftkühlmitteltemperatur).	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Bei Bedarf ersetzen.</li> </ol>

#### 205 - SD T-Exhaust A

ZKP-Nummer: 1.8004.576

Ursache	Abhilfe
Sensor B4.21 defekt (Abgastemperatur) Motorseite A.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Bei Bedarf ersetzen.</li> </ol>

#### 206 - SD T-Exhaust B

Ursache	Abhilfe
Sensor B4.22 defekt (Abgastemperatur) Motorseite B.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Bei Bedarf ersetzen.</li> </ol>

## 208 - SD P-Charge Air

ZKP-Nummer: 1.8004.566

Ursache	Abhilfe
SD Alarm Konfiguration Ladeluftdrucksensor (B10) defekt, Kurzschluss oder Kabelbruch	Sensor und Verkabelung pr üfen, bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

#### 211 - SD P-Lube Oil

ZKP-Nummer: 1.8004.563

Ursache	Abhilfe
Sensor B05 defekt (Schmieröldruck).	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Bei Bedarf ersetzen.</li> </ol>

#### 212 - SD P-Coolant

ZKP-Nummer: 1.8004.564

Ursache	Abhilfe
Sensor B16 defekt (Kühlmitteldruck).	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Bei Bedarf ersetzen.</li> </ol>

#### 213 - SD P-Coolant Intercooler

ZKP-Nummer: 1.8004.569

Ursache	Abhilfe
Sensor B43 defekt (Kühlmitteldrucksensor vom Ladeluftkühler defekt).	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Bei Bedarf ersetzen.</li> </ol>

## 214 - SD P-CrankCase

ZKP-Nummer: 1.8004.568

Ursache	Abhilfe
Sensor B50 SD defekt (Kurbelgehäusedrucksensor).	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Bei Bedarf ersetzen.</li> </ol>

#### 215 - SD P-HD

Ursache	Abhilfe
Sensor B48 defekt (Raildrucksensor Hochdruckregler); Notbetrieb aktiv.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Bei Bedarf ersetzen.</li> </ol>

#### 216 - SD T-Lube Oil

ZKP-Nummer: 1.8004.575

Ursache	Abhilfe
Sensor B07 defekt (Schmieröltemperatur).	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Bei Bedarf ersetzen.</li> </ol>

#### 219 - SD T-Intake Air

ZKP-Nummer: 1.8004.573

Ursache	Abhilfe
Sensor B03 defekt (Ansauglufttemperatur).	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Bei Bedarf ersetzen.</li> </ol>

#### 220 - SD Niveau Kühlmittel

ZKP-Nummer: 1.8004.584

Ursache	Abhilfe
Sensor F33 defekt (Kühlmittel- Niveau 1).	<ol> <li>System aus und wieder einschalten.</li> <li>Störungsmeldung prüfen.</li> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> <li>Sensor prüfen.</li> </ol>

#### 221 - SD Dif Schmieröl

ZKP-Nummer: 1.8004.585

Ursache	Abhilfe
Sensor F25 defekt (Differenzdrucksensor für Schmieröl).	<ol> <li>Sensor und Verkabelung prüfen.</li> <li>Bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.</li> </ol>

#### 222 - SD Niveau Leckkraftst

ZKP-Nummer: 1.8004.582

Ursache	Abhilfe
Sensor F46 defekt (Leckkraftstoff).	<ol> <li>Sensor und Verkabelung prüfen.</li> <li>Bei Bedarf ersetzen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

#### 223 - SD Niveau KM Intercooler

Ursache	Abhilfe
Sensor F57 defekt (Ladeluftkühlmittelniveau).	<ol> <li>Sensor und Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 227 - SD Öldruck vor Filter

ZKP-Nummer: 1.8004.620

Ursache	Abhilfe
SD Alarm Konfiguration; Sensor (B5.3) für Schmieröldruck vor Filter defekt; Kurzschluss oder Kabelbruch.	Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

## 229 - AL Stop Sensor Defekt Nockenwelle

ZKP-Nummer: 1.8004.562

Ursache	Abhilfe
Sensordefekt Kurbelwellendrehzahl und Nockenwellendrehzahl.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen; Sensor prüfen.</li> </ol>

#### 230 - Sensordefekt Kurbelwelle

ZKP-Nummer: 1.8004.498

Ursache	Abhilfe
Sensor B13 defekt	1. Sensor und Verkabelung prüfen.
(Kurbelwellendrehzahl).	2. Service benachrichtigen.

## 231 - Sensordefekt Nockenwelle

ZKP-Nummer: 1.8004.499

Ursache	Abhilfe
Sensor B1 defekt (Nockenwellendrehzahl).	<ol> <li>Sensor und Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

#### 232 - SD Laderdrehzahl 1

ZKP-Nummer: 1.3011.128

Ursache	Abhilfe
Sensor B44 defekt (ATL- Drehzahl 1).	<ol> <li>Sensor und Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

#### 233 - SD Laderdrehzahl 2

ZKP-Nummer: 1.3011.129

Ursache	Abhilfe
Sensor B44.2 defekt (ATL- Drehzahl 2).	<ol> <li>Sensor und Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

#### 240 - SD P-Fuel

ZKP-Nummer: 1.8004.565

Ursache	Abhilfe
Sensor B34 defekt (Kraftstoffdruck).	<ol> <li>Sensor und Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

#### 241 - SD T-Umblasen

ZKP-Nummer: 1.8004.581

Ursache	Abhilfe
Sensor B49 defekt (Umblasetemperatursensor).	<ol> <li>Sensor und Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

#### 242 - SD T-Kühlmittel redundant

ZKP-Nummer: 1.8004.622

Ursache	Abhilfe
Sensor defekt (redundanter Kühlmitteltemperatursensor).	<ol> <li>Sensor und Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 244 - SD Öldruck redundant

ZKP-Nummer: 1.8004.621

Ursache	Abhilfe
SD Alarm Konfiguration; Redundanter Schmieröldrucksensor defekt; Kurzschluss oder Kabelbruch	Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

## 245 - SD ECU Versorgungsspannung

ZKP-Nummer: 2.8006589

Ursache	Abhilfe
Sensordefekt (Betriebsspannung ECU).	► Motorregler ersetzen.

## 266 - SD Solldrehzahlvorgabe

ZKP-Nummer: 2.8006.586

Ursache	Abhilfe
Externe Drehzahlvorgabe defekt.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Drehzahlvorgabe prüfen.</li> </ol>

## 269 - SD Loadp. Analog gefil.

ZKP-Nummer: 2.8006.588

Ursache	Abhilfe
SD Alarm Konfiguration; gefiltertes Analogsignal des Lastpulses nicht vorhanden; Kurzschluss oder Kabelbruch.	Verkabelung pr\u00fcfen, bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

## 270 - SD Frequenz Eingang

ZKP-Nummer: 2.8006.590

Ursache	Abhilfe
Sensordefekt Frequenzvorgabe.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen; Solldrehzahlgeber prüfen.</li> </ol>

## 301 - Timing cylinder A1

ZKP-Nummer: 1.8004.500

Ursache	Abhilfe
Timing Bank 1 (Magnetventil 1)	► Falls die Fehlermeldung gehäuft auftritt, Injektor tauschen (→ Seite 100).

## 302 - Timing cylinder A2

ZKP-Nummer: 1.8004.501

Ursache	Abhilfe
Timing Bank 1 (Magnetventil 2)	► Falls die Fehlermeldung gehäuft auftritt, Injektor tauschen (→ Seite 100).

## 303 - Timing cylinder A3

ZKP-Nummer: 1.8004.502

Ursache	Abhilfe
Timing Bank 1 (Magnetventil 3)	► Falls die Fehlermeldung gehäuft auftritt, Injektor tauschen (→ Seite 100).

## 304 - Timing cylinder A4

Ursache	Abhilfe
Timing Bank 1 (Magnetventil 4)	► Falls die Fehlermeldung gehäuft auftritt, Injektor tauschen(→ Seite 100).

## 305 - Timing cylinder A5

ZKP-Nummer: 1.8004.504

Ursache	Abhilfe
Timing Bank 1 (Magnetventil 5)	► Falls die Fehlermeldung gehäuft auftritt, Injektor tauschen (→ Seite 100).

## 306 - Timing cylinder A6

ZKP-Nummer: 1.8004.505

Ursache	Abhilfe
Timing Bank 1 (Magnetventil 6)	► Falls die Fehlermeldung gehäuft auftritt, Injektor tauschen (→ Seite 100).

## 307 - Timing cylinder A7

ZKP-Nummer: 1.8004.506

Ursache	Abhilfe
Timing Bank 1 (Magnetventil 7)	► Falls die Fehlermeldung gehäuft auftritt, Injektor tauschen (→ Seite 100).

## 308 - Timing cylinder A8

ZKP-Nummer: 1.8004.507

Ursache	Abhilfe
Timing Bank 1 (Magnetventil 8)	► Falls die Fehlermeldung gehäuft auftritt, Injektor tauschen (→ Seite 100).

## 309 - Timing cylinder A9

ZKP-Nummer: 1.8004.508

Ursache	Abhilfe
Timing Bank 1 (Magnetventil 9)	► Falls die Fehlermeldung gehäuft auftritt, Injektor tauschen (→ Seite 100).

## 310 - Timing cylinder A10

ZKP-Nummer: 1.8004.509

Ursache	Abhilfe
Timing Bank 1 (Magnetventil 10)	► Falls die Fehlermeldung gehäuft auftritt, Injektor tauschen (→ Seite 100).

#### 311 - Timing cylinder B1

Ursache	Abhilfe
Timing Bank 2 (Magnetventil 1)	► Falls die Fehlermeldung gehäuft auftritt, Injektor tauschen (→ Seite 100).

## 312 - Timing cylinder B2

ZKP-Nummer: 1.8004.511

Ursache	Abhilfe
Timing Bank 2 (Magnetventil 2)	► Falls die Fehlermeldung gehäuft auftritt, Injektor tauschen (→ Seite 100).

### 313 – Timing cylinder B3

ZKP-Nummer: 1.8004.512

Ursache	Abhilfe
Timing Bank 2 (Magnetventil 3)	► Falls die Fehlermeldung gehäuft auftritt, Injektor tauschen (→ Seite 100).

## 314 - Timing cylinder B4

ZKP-Nummer: 1.8004.513

Ursache	Abhilfe
Timing Bank 2 (Magnetventil 4)	► Falls die Fehlermeldung gehäuft auftritt, Injektor tauschen (→ Seite 100).

## 315 - Timing cylinder B5

ZKP-Nummer: 1.8004.514

Ursache	Abhilfe
Timing Bank 2 (Magnetventil 5)	► Falls die Fehlermeldung gehäuft auftritt, Injektor tauschen (→ Seite 100).

#### 316 - Timing cylinder B6

ZKP-Nummer: 1.8004.515

Ursache	Abhilfe
Timing Bank 2 (Magnetventil 6)	► Falls die Fehlermeldung gehäuft auftritt, Injektor tauschen (→ Seite 100).

## 317 - Timing cylinder B7

ZKP-Nummer: 1.8004.516

Ursache	Abhilfe
Timing Bank 2 (Magnetventil 7)	Falls die Fehlermeldung gehäuft auftritt, Injektor tauschen (→ Seite 100).

## 318 - Timing cylinder B8

Ursache	Abhilfe
Timing Bank 2 (Magnetventil 8)	► Falls die Fehlermeldung gehäuft auftritt, Injektor tauschen (→ Seite 100).

## 319 - Timing cylinder B9

ZKP-Nummer: 1.8004.518

Ursache	Abhilfe
Timing Bank 2 (Magnetventil 9)	► Falls die Fehlermeldung gehäuft auftritt, Injektor tauschen (→ Seite 100).

### 320 - Timing cylinder B10

ZKP-Nummer: 1.8004.519

Ursache	Abhilfe
Timing Bank 2 (Magnetventil 10)	► Falls die Fehlermeldung gehäuft auftritt, Injektor tauschen (→ Seite 100).

## 321 - Wiring cylinder A1

ZKP-Nummer: 1.8004.520

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 1 (Magnetventil 1)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 322 - Wiring cylinder A2

ZKP-Nummer: 1.8004.521

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 1 (Magnetventil 2)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 323 - Wiring cylinder A3

ZKP-Nummer: 1.8004.522

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 1 (Magnetventil 3)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 324 - Wiring cylinder A4

ZKP-Nummer: 1.8004.523

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 1 (Magnetventil 4)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 325 - Wiring cylinder A5

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 1 (Magnetventil 5)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 326 - Wiring cylinder A6

ZKP-Nummer: 1.8004.525

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 1 (Magnetventil 6)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 327 - Wiring cylinder A7

ZKP-Nummer: 1.8004.526

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 1 (Magnetventil 7)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 328 - Wiring cylinder A8

ZKP-Nummer: 1.8004.527

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 1 (Magnetventil 8)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 329 - Wiring cylinder A9

ZKP-Nummer: 1.8004.528

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 1 (Magnetventil 9)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

#### 330 - Wiring cylinder A10

ZKP-Nummer: 1.8004.529

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 1 (Magnetventil 10)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 331 - Wiring cylinder B1

ZKP-Nummer: 1.8004.530

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 2 (Magnetventil 1)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 332 - Wiring cylinder B2

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 2 (Magnetventil 2)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 333 - Wiring cylinder B3

ZKP-Nummer: 1.8004.532

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 2 (Magnetventil 3)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

### 334 - Wiring cylinder B4

ZKP-Nummer: 1.8004.533

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 2 (Magnetventil 4)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 335 - Wiring cylinder B5

ZKP-Nummer: 1.8004.534

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 2 (Magnetventil 5)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 336 - Wiring cylinder B6

ZKP-Nummer: 1.8004.535

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 2 (Magnetventil 6)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 337 - Wiring cylinder B7

ZKP-Nummer: 1.8004.536

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 2 (Magnetventil 7)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 338 - Wiring cylinder B8

ZKP-Nummer: 1.8004.537

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 2 (Magnetventil 8)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 339 - Wiring cylinder B9

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 2 (Magnetventil 9)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 340 - Wiring cylinder B10

ZKP-Nummer: 1.8004.539

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 2 (Magnetventil 10)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

#### 341 - Open load cylinder A1

ZKP-Nummer: 1.8004.540

Ursache	Abhilfe
Open Load Bank 1 (Magnetventil 1)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 342 - Open load cylinder A2

ZKP-Nummer: 1.8004.541

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 2 (Magnetventil 2)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 343 - Open load cylinder A3

ZKP-Nummer: 1.8004.542

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 2 (Magnetventil 3)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 344 - Open load cylinder A4

ZKP-Nummer: 1.8004.543

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 2 (Magnetventil 4)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 345 - Open load cylinder A5

ZKP-Nummer: 1.8004.544

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 2 (Magnetventil 5)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 346 - Open load cylinder A6

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 2 (Magnetventil 6)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 347 - Open load cylinder A7

ZKP-Nummer: 1.8004.546

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 2 (Magnetventil 7)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 348 - Open load cylinder A8

ZKP-Nummer: 1.8004.547

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 2 (Magnetventil 8)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 349 - Open load cylinder A9

ZKP-Nummer: 1.8004.548

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 2 (Magnetventil 9)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 350 - Open load cylinder A10

ZKP-Nummer: 1.8004.549

Ursache	Abhilfe
Wiring Bank 2 (Magnetventil 10)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 351 - Open load cylinder B1

ZKP-Nummer: 1.8004.550

Ursache	Abhilfe
Open Load Bank 2 (Magnetventil 1)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 352 - Open load cylinder B2

ZKP-Nummer: 1.8004.551

Ursache	Abhilfe
Open Load Bank 2 (Magnetventil 2)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 353 - Open load cylinder B3

Ursache	Abhilfe
Open Load Bank 2 (Magnetventil 3)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 354 - Open load cylinder B4

ZKP-Nummer: 1.8004.553

Ursache	Abhilfe
Open Load Bank 2 (Magnetventil 4)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 355 - Open load cylinder B5

ZKP-Nummer: 1.8004.554

Ursache	Abhilfe
Open Load Bank 2 (Magnetventil 5)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 356 - Open load cylinder B6

ZKP-Nummer: 1.8004.555

Ursache	Abhilfe
Open Load Bank 2 (Magnetventil 6)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 357 - Open load cylinder B7

ZKP-Nummer: 1.8004.556

Ursache	Abhilfe
Open Load Bank 2 (Magnetventil 7)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 358 - Open load cylinder B8

ZKP-Nummer: 1.8004.557

Ursache	Abhilfe
Open Load Bank 2 (Magnetventil 8)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 359 - Open load cylinder B9

ZKP-Nummer: 1.8004.558

Ursache	Abhilfe
Open Load Bank 2 (Magnetventil 9)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 360 - Open load cylinder B10

Ursache	Abhilfe
Open Load Bank 2 (Magnetventil 10)	<ol> <li>Magnetventil prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 361 - AL Injektor-Endstufe Low

ZKP-Nummer: 1.8004.496

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Interner Elektronikfehler (Elektronik möglicherweise defekt: ITS starten). Liefert das ITS den Befund "Elektronik i.O.", weitere Fehlermeldungen beachten (z.B. Verkabelungsfehler).	<ol> <li>Magnetventilverkabelung prüfen.</li> <li>Motorregler ersetzen.</li> </ol>

## 362 - AL Injektor-Endstufe High

ZKP-Nummer: 1.8004.497

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Interner Elektronikfehler (Elektronik möglicherweise defekt: ITS starten). Liefert das ITS den Befund "Elektronik i.O.", weitere Fehlermeldungen beachten (z.B. Verkabelungsfehler).	<ol> <li>Magnetventilverkabelung prüfen.</li> <li>Motorregler ersetzen.</li> </ol>

## 363 - AL Stop Injektor-Endstufe

ZKP-Nummer: 1.8004.560

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Interner Elektronikfehler (Elektronik möglicherweise defekt: ITS starten).	Verkabelung prüfen.     Motor-Neustart versuchen.

## 365 - AL Stop MV-Verkabelung Masse

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Injektor- Verkabelungsfehler. Ist das Bit "1.1020.021" (Power Stage Failure: Stop Engine) gesetzt, erfolgt hier zusätzlich ein Motorstop. 1. Kurzschluss des Injektor-Plus-Anschlusses eines oder mehrerer Injektoren nach Masse 2. Kurzschluss des Injektor-Minus-Anschlusses eines oder mehrerer Injektoren nach Masse.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Motor-Neustart versuchen.</li> </ol>

## 371 - AL Wiring TO 1

ZKP-Nummer: 1.8004.634

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Kurzschluss oder Leitungsbruch am Transistorausgang 1 (TO 1).	<ol> <li>Laderventil / Verkabelung prüfen, bei Bedarf instandsetzen.</li> <li>Motorregler ersetzen.</li> </ol>

## 372 - AL Wiring TO 2

ZKP-Nummer: 1.8004.635

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Kurzschluss oder Leitungsbruch am Transistorausgang 2 (TO 2).	<ol> <li>Umblaseventil / Verkabelung prüfen, bei Bedarf instandsetzen.</li> <li>Motorregler ersetzen.</li> </ol>

## 373 - AL Wiring TO 3

ZKP-Nummer: 1.8004.636

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Kurzschluss oder Leitungsbruch am Transistorausgang 3 (TO 3).	-

## 374 - AL Wiring TO 4

ZKP-Nummer: 1.8004.637

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Kurzschluss oder Leitungsbruch am Transistorausgang 4 (TO 4).	-

## 381 - AL Wiring TOP 1

ZKP-Nummer: 2.8006.638

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Kurzschluss oder Leitungsbruch am Transistorausgang 1 Anlagenseite (TOP 1).	▶ Verkabelung zur Anlage prüfen.

#### 382 – AL Wiring TOP 2

ZKP-Nummer: 2.8006.639

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Kurzschluss oder Leitungsbruch am Transistorausgang 2 Anlagenseite (TOP 2).	▶ Verkabelung zur Anlage prüfen.

# 383 - AL Wiring TOP 3

ZKP-Nummer: 2.8006.640

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Kurzschluss oder Leitungsbruch am Transistorausgang 3 Anlagenseite (TOP 3).	Verkabelung zur Anlage prüfen.

# 384 - AL Wiring TOP 4

ZKP-Nummer: 2.8006.641

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Kurzschluss oder Leitungsbruch am Transistorausgang 4 Anlagenseite (TOP 4).	► Verkabelung zur Anlage prüfen.

# 390 - AL MCR exceeded

ZKP-Nummer: 1.1085.009

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; DBR/MCR Funktion: MCR wurde überschritten.	<ol> <li>Liegt der Alarm nur zeitweise an, keine Aktion erforderlich.</li> <li>Liegt der Alarm dauernd an, Service benachrichtigen.</li> </ol>

# 392 - HI T-Kühlmittel redundant

ZKP-Nummer: 2.0129.931

# Vorwarnung

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert 1; redundante Kühlmitteltemperatur zu hoch.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

### 393 - SS T-Kühlmittel redundant

ZKP-Nummer: 2.0129.932

### Hauptwarnung

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert 1; redundante Kühlmitteltemperatur zu hoch; Motorstop.	<ol> <li>Sensor und Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

### 394 - LO P-Schmieröl redundant

ZKP-Nummer: 2.0112.921

### Vorwarnung

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Limit 1; redundanter Schmieröldruck zu gering.	<ol> <li>Sensor und Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

### 395 - SS P-Schmieröl redundant

ZKP-Nummer: 2.0112.922

### Hauptwarnung

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Limit 2; redundanter Schmieröldruck zu gering.	<ol> <li>Sensor und Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

# 396 - AL T-KM max Abweichung

ZKP-Nummer: 1.8004.626

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Maximale Abweichung der Kühlmitteltemperatur.	<ol> <li>Sensor und Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

# 397 - AL P-Öl max Abweichung

ZKP-Nummer: 1.8004.625

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Maximale Abweichung des Schmieröldrucks.	<ol> <li>Sensor und Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

# 400 - AL Open Load Digital Input 1

ZKP-Nummer: 2.8006.625

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Leitungsunterbrechung am Digitaleingang 1; Verkabelung defekt oder kein Widerstand über dem Schalter.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> <li>Eingang des Zielgeräts prüfen.</li> </ol>

# 401 - AL Open Load Digital Input 2

ZKP-Nummer: 2.8006.626

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Leitungsunterbrechung am Digitaleingang 2; Verkabelung defekt oder kein Widerstand über dem Schalter.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen; Eingang des Zielgeräts prüfen.</li> </ol>

# 402 - AL Open Load Digital Input 3

ZKP-Nummer: 2.8006.627

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Leitungsunterbrechung am Digitaleingang 3; Verkabelung defekt oder kein Widerstand über dem Schalter.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen; Eingang des Zielgeräts prüfen.</li> </ol>

# 403 - AL Open Load Digital Input 4

ZKP-Nummer: 2.8006.628

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Leitungsunterbrechung am Digitaleingang 4; Verkabelung defekt oder kein Widerstand über dem Schalter.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen; Eingang des Zielgeräts prüfen.</li> </ol>

# 404 - AL Open Load Digital Input 5

ZKP-Nummer: 2.8006.629

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Leitungsunterbrechung am Digitaleingang 5; Verkabelung defekt oder kein Widerstand über dem Schalter.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen; Eingang des Zielgeräts prüfen.</li> </ol>

# 405 - AL Open Load Digital Input 6

ZKP-Nummer: 2.8006.630

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Leitungsunterbrechung am Digitaleingang 6; Verkabelung defekt oder kein Widerstand über dem Schalter.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen; Eingang des Zielgeräts prüfen.</li> </ol>

# 406 - AL Open Load Digital Input 7

ZKP-Nummer: 2.8006.631

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Leitungsunterbrechung am Digitaleingang 7; Verkabelung defekt oder kein Widerstand über dem Schalter.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen; Eingang des Zielgeräts prüfen.</li> </ol>

# 407 - AL Open Load Digital Input 8

ZKP-Nummer: 2.8006.632

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Leitungsunterbrechung am Digitaleingang 8; Verkabelung defekt oder kein Widerstand über dem Schalter	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen; Eingang des Zielgeräts prüfen.</li> </ol>

# 408 - AL Open Load Notstopp Eingang ESI

ZKP-Nummer: 2.8006.633

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Leitungsunterbrechung am Eingang für Notstopp; Verkabelung defekt oder kein Widerstand über dem Schalter.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen; Eingang des Zielgeräts prüfen.</li> </ol>

### 410 - LO U-PDU

ZKP-Nummer: 2.0141.921

#### Vorwarnung

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert 1; Injektor-Spannung zu gering.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Versorgung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

# 411 - LOLO U-PDU

ZKP-Nummer: 2.0141.922

#### Hauptwarnung

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert 2; Injektor-Spannung zu gering.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Versorgung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

### 412 - HI U-PDU

ZKP-Nummer: 2.0141.931

### Vorwarnung

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert 1; Injektor-Spannung zu hoch.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Versorgung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

# 413 - HIHI U-PDU

ZKP-Nummer: 2.0141.932

### Hauptwarnung

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert; Injektor-Spannung zu hoch.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Versorgung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

### 414 - HI Niv. Wasser Kraftst. Vorfilter

ZKP-Nummer: 2.0156.931

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert 1; Warnung Wasserstand im Kraftstoffvorfilter zu hoch.	➤ Wasser ablassen.

# 415 - LO P-Kühlmittel InterCooler

ZKP-Nummer: 2.0107.921

#### Vorwarnung

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert 1; Kühlmitteldruck im Ladeluftkühler zu gering.	► Kühlmittel nachfüllen (→ Seite 151).

# 416 - SS P-Kühlmittel InterCooler

ZKP-Nummer: 2.0107.922

# Hauptwarnung

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert 2; Kühlmitteldruck im Ladeluftkühler zu gering; Motorstop	► Kühlmittel nachfüllen (→ Seite 151).

### 417 - SD Niveau Water Fuel Prefilter

ZKP-Nummer: 1.8004.594

Ursache	Abhilfe
SD Alarm Konfiguration; Sensor für Wasserniveau des Kraftstoffvorfilters defekt; Kurzschluss oder Kabelbruch.	Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

### 420 - L1 Aux 1

ZKP-Nummer: 2.0160.921

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert 1; Eingangssignal von Aux 1 hat Grenzwert 1 überschritten / unterschritten, abhängig von Projektierung.	▶ Ursache für Grenzwertverletzung ermitteln und beheben.

# 421 - L2 Aux 1

ZKP-Nummer: 2.0160.922

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert 1; Eingangssignal von Aux 1 hat Grenzwert 2 überschritten / unterschritten, abhängig von Projektierung.	Ursache für Grenzwertverletzung ermitteln und beheben.

# 428 - L1 T-Aux 1

ZKP-Nummer: 2.0130.921

### Vorwarnung

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert 1; Temperatursignal von Aux 1 hat Grenzwert 1 überschritten / unterschritten, je nach Projektierung.	Ursache für Grenzwertverletzung ermitteln und beheben.

# 440 - L1 P-Aux 1

ZKP-Nummer: 2.0110.921

### Vorwarnung

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert 1; Drucksignal von Aux 1 hat Grenzwert 1 überschritten / unterschritten, je nach Projektierung.	Ursache für Grenzwertverletzung ermitteln und beheben.

### 442 - L2 P-Aux 1

ZKP-Nummer: 2.0110.931

### Vorwarnung

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert 2; Drucksignal von Aux 1 hat Grenzwert 2 überschritten / unterschritten, je nach Projektierung.	Ursache für Grenzwertverletzung ermitteln und beheben.

### 444 - SD U-PDU

ZKP-Nummer: 1.8004.578

Ursache	Abhilfe
SD Alarm Konfiguration; Sensordefekt der Injektorendstufe; Interner Fehler der ECU7.	► ADEC (ECU 7) ersetzen.

# 445 - SD P-Umgebungsluft

ZKP-Nummer: 1.8004.580

Ursache	Abhilfe
SD Alarm Konfiguration; Umgebungsluftdrucksensor defekt.	► Motorregler ersetzen.

# 448 - HI P-Ladeluft

ZKP-Nummer: 2.0103.931

# Vorwarnung

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert 1; Ladeluftdruck zu hoch.	Service benachrichtigen.

# 449 - SS P-Ladeluft

ZKP-Nummer: 2.0103.932

### Hauptwarnung

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert 2; Ladeluftdruck zu hoch.	► Service benachrichtigen.

# 450 - SD Füllungssignal in Prozent

ZKP-Nummer: 2.8006.592

Ursache	Abhilfe
SD Alarm Konfiguration; Eingangssignal für Anfangs/End- Drehmoment defekt; Kurzschluss oder Kabelbruch	Signalgeber und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

### 454 - SS Power Reduction Active

ZKP-Nummer: 2.7000.011

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration;	1. weitere Störungsmeldungen beachten.
Leistungsreduktion ist aktiv.	<ol><li>Ursache der Leistungsreduktion ermitteln und beheben.</li></ol>

# 455 - AL Aux 1 Plant L1

ZKP-Nummer: 2.8006.650

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert 1; Eingangssignal von Aux 1 (anlagenseitig) hat Grenzwert 1 überschritten / unterschritten, abhängig von Projektierung.	▶ Ursache für Grenzwertverletzung ermitteln und beheben.

# 456 - AL Aux 1 Plant L2

ZKP-Nummer: 2.8006.651

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert 2; Eingangssignal von Aux 1 (anlagenseitig) hat Grenzwert 2 überschritten / unterschritten, abhängig von Projektierung.	► Ursache für Grenzwertverletzung ermitteln und beheben.

# 460 - AL Abgas EMU High

ZKP-Nummer: 2.8006.652

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert; Abgastemperatur der EMU zu hoch.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

# 461 - AL Abgas EMU Low

ZKP-Nummer: 2.8006.653

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert; Abgastemperatur der EMU zu gering.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

## 462 - AL KM EMU L1

ZKP-Nummer: 2.8006.654

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert; Kühlmitteltemperatur der EMU zu hoch / gering.	► Konfiguration mit DiaSys prüfen

# 463 - SD AUX 2

ZKP-Nummer: 1.8004.591

Ursache	Abhilfe
SD Alarm Konfiguration; Analogeingangssignal für Aux 2 defekt; Kurzschluss oder Kabelbruch	Signalgeber und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

# 464 - SD P-AUX 1

ZKP-Nummer: 1.8004.589

Ursache	Abhilfe
SD Alarm Konfiguration; Analogeingangssignal für Druck Aux 1 defekt; Kurzschluss oder Kabelbruch	Druckgeber und Verkabelung prüfen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

# 465 - SD P-AUX 2

ZKP-Nummer: 1.8004.588

Ursache	Abhilfe
SD Alarm Konfiguration; Analogeingang für Druck Aux 2 defekt; Kurzschluss oder Kabelbruch	Druckgeber und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

# 466 - SD T-AUX 2

ZKP-Nummer: 1.8004.586

Ursache	Abhilfe
SD Alarm Konfiguration; Analogeingang für Temperatur Aux 2 defekt; Kurzschluss oder Kabelbruch	➤ Temperaturgeber und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

### 467 - L2 T-Aux 1

ZKP-Nummer: 2.0130.922

### Vorwarnung

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert 2; Temperatursignal von Aux 1 hat Grenzwert 2 überschritten / unterschritten, je nach Projektierung.	Ursache für Grenzwertverletzung ermitteln und beheben.

# 468 - SD T-AUX 1

ZKP-Nummer: 1.8004579

Ursache	Abhilfe
SD Alarm Konfiguration; Analogeingang für Temperatur Aux 1 defekt.	► Motorregler ersetzen.

# 469 - SD AUX 1

ZKP-Nummer: 1.8004.590

Ursache	Abhilfe
SD Alarm Konfiguration; Analogeingangssignal für Aux 1 defekt; Kurzschluss oder Kabelbruch	Signalgeber und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

### 470 - SD T-ECU

ZKP-Nummer: 1.8004.587

Ursache	Abhilfe
SD Alarm Konfiguration; Temperatursensor für ECU defekt; Kurzschluss oder Kabelbruch	Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

# 471 - SD Saugdrossel

ZKP-Nummer: 1.8004.592

Ursache	Abhilfe
SD Alarm Konfiguration; Ansteuerung Saugdrossel defekt; Kurzschluss oder Kabelbruch	Sensor und Verkabelung prüfen, bei Bedarf ersetzen. Nach Motor-Neustart erfolgt Fehlerheilung.

# 472 - Al Stop SD

ZKP-Nummer: 2.8006.593

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Motorstop, da abstellende Kanäle "Sensor defekt" haben.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

# 473 - AL Verkabelung PWM\_CM2

ZKP-Nummer: 1.8004.593

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Leitungsbruch oder Kurzschluss an Kanal PWM_CM2.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

# 474 - AL Verkabelung FO

ZKP-Nummer: 2.8006.655

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Leitungsbruch oder Kurzschluss an Kanal FO.	<ol> <li>Verkabelung prüfen.</li> <li>Service benachrichtigen.</li> </ol>

# 475 - AL CR Motor- Abschalt- Trigger

ZKP-Nummer: 1.8010.009

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; ausgelöst bei Triggerung des Crash Recorders durch eine Motorabschaltung	Ursache für Triggerung/motorabschaltung ermitteln und beheben.

### 476 - AL Crash Rec. Init. Fehler

ZKP-Nummer: 1.8010.007

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Initialisierungsfehler des Crash- Recorders.	► Einstellung mit DiaSys prüfen.

# 478 - AL Sammelalarm Gelb (Anlage)

ZKP-Nummer: 2.8006.001

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Sammelalarm GELB aus der Anlage.	► Weitere Fehlermeldungen beachten.

# 479 - AL Sammelalarm Rot (Anlage)

ZKP-Nummer: 2.8006.002

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration; Sammelalarm ROT aus der Anlage.	► Weitere Fehlermeldungen beachten.

# 480 - Lim ext anlag. Motor Prot bin

ZKP-Nummer: 2.0291.921

Ursache	Abhilfe
Alarm Konfiguration Grenzwert; Eingangssignal hat Grenzwert überschritten / unterschritten, abhängig von Projektierung.	Ursache für Grenzwertverletzung ermitteln und beheben.

# 7 Arbeitenbeschreibung

#### 7.1 Motor

#### 7.1.1 Motor von Hand durchdrehen

### Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

# Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Durchdrehvorrichtung	F6555766	1
Knarrenkopf mit Verlängerung	F30006212	1




Drehende, bewegende Motorteile.

#### Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!

• Vor dem Durchdrehen des Motors sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrenbereich des Motors aufhält.

#### Motor von Hand durchdrehen

- Schutzblech abbauen. 1.
- Durchdrehvorrichtung (2) mit Zahnkranz (3) 2. in Eingriff bringen und am Schwungradgehäuse anbauen.
- 3. Knarre (1) auf Durchdrehvorrichtung (2) an-
- Kurbelwelle in Motordrehrichtung drehen, außer Kompressionswiderstand darf kein weiterer Widerstand auftreten.
- Der Rückbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



#### Motor mit Anlasseinrichtung durchdrehen 7.1.2

GEFAHR



Drehende, bewegende Motorteile.

#### Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!

- Vor dem Durchdrehen oder Anlassen des Motors sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrenbereich des Motors aufhält.
- Nach dem Arbeiten sicherstellen, dass alle Schutzeinrichtungen angebaut und Werkzeuge vom Motor entfernt sind.

# Motor mit Anlasseinrichtung durchdrehen

- Verriegelung des Steckers X4 lösen. 1.
- 2. Stecker von Motorregler abziehen.
- Motor im unbelastetem Zustand durchdrehen: Taste START drücken. 3.
- Motor solange durchdrehen lassen, bis Öldruck angezeigt wird.
- Motorstart wird nach max. zulässiger Zeit automatisch unterbrochen, bei Bedarf, Motorstart nach ca. 20 Sekunden wiederholen.
- Stecker X4 auf Motorregler aufsetzen und verriegeln. 6.



Drehende, bewegende Motorteile.

### Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!

• Vor dem Durchdrehen oder Anlassen des Motors sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrenbereich des Motors aufhält.

#### WARNUNG



Motorgeräusch über 85 dB (A).

# Gehörschaden!

• Gehörschutz tragen.

#### Motor - Probelauf durchführen

- 1. Motor starten (→ Seite 31).
- Motorprobelauf mindestens bis zum Erreichen von Beharrungstemperaturen, nicht unter 1/3 Last 2. durchführen.
- Betriebsüberwachung durchführen (→ Seite 33). 3.
- 4. Motor abstellen (→ Seite 34).

# 7.2 Zylinderlaufbuchse

#### Zylinderlaufbuchse endoskopieren 7.2.1

### Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert

# Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Starres Endoskop	Y20097353	1

#### Vorbereitende Schritte

Befund

- Zylinderkopfhaube abbauen (→ Seite 98). 1.
- Einspritzventil ausbauen (→ Seite 101).

### Kurbelwelle in UT-Position fahren

- Mit Durchdrehvorrichtung Kurbelwelle so weit drehen, bis der Kurbelwellenzapfen des zu prüfenden Zylinders in UT-Position ist.
- Endoskop durch die Injektoraufnahme in die Zylinderlaufbuchse einführen. 2.

# Zylinderlaufbuchse endoskopieren

Defulid	Mannanne
<ul> <li>Koksabstreifring umlaufend mit dünnem Ölkohle-Besatz</li> <li>leichte örtliche Additiv-Ablagerungen an der Oberkante</li> <li>punktuelles Blanklaufen an der Unterkante</li> <li>umlaufender Ölkohlering im Totraum zwischen oberstem Kolbenring und Unterkante Koksabstreifring</li> <li>beginnendes Abbild vom obersten Kolbenring</li> <li>helle Spur umlaufend</li> <li>gleichmäßiges Honbild ohne jede Beanstandung</li> <li>Ansatz eines Abbilds der unteren Kühlbohrungen</li> <li>Laufbild erscheint dunkler</li> </ul>	keine Maßnahme erforderlich
<ul> <li>Schattenspuren mit gleichmäßiger oder unterschiedlicher Verfärbungsintensität</li> <li>Anfang und Ende der Schattenspur sind nicht exakt begrenzt und verlaufen nicht über die gesamte Hublänge</li> <li>Schattenspuren verlaufen im oberen Bereich der Kühlbohrung und der weitere Umfang ist ohne Beanstandung</li> <li>Kolbenringsatz ohne Beanstandung</li> </ul>	weitere Endoskopkontrolle im Rahmen der Wartungsarbeiten erforderlich
<ul> <li>am gesamten Umfang neben hellen Schattenspuren (nicht betriebsgefährdend) deutlich dunklere Schwarzstreifen, die beim obersten Kolbenring beginnen</li> <li>Brandspuren in Hubrichtung mit Honbildverletzung</li> <li>Kolbenringsatz zeigt Brandspuren</li> </ul>	Zylinderlaufbuchse muss ge- tauscht werden; unbedingt den Service verständigen

- Endoskopiebefund mit Hilfe der Tabelle erstellen.
- Für die Beschreibung der Laufbuchsenoberfläche Fachbegriffe verwenden (→ Seite 90).
- Dem Befund entsprechend:
  - keine Maßnahme ergreifen, oder
  - eine weitere Endoskopiekontrolle im Rahmen der Wartungsarbeiten durchführen, oder
  - Service verständigen; Zylinderlaufbuchse muss ersetzt werden.

# Abschließende Schritte

- Einspritzventil einbauen (→ Seite 101). Zylinderkopfhaube anbauen (→ Seite 98).

#### 7.2.2 Hinweise und Erläuterungen zum Endoskop- und Sichtbefund der Zylinder lauf buch se

# Beim Endoskopieren verwendete Begriffe

Für die Beschreibung der Zylinderlaufbuchsen-Oberfläche im Endoskopiebericht stehen die unten genannten Begriffe zur Verfügung.

Befund	Maßnahme
Leichte Schmutzriefen	Leichte Schmutzriefen können bereits bei einer Neumontage eines Motors auftreten (Honrückstände, Partikel, abgebrochene Grate). Bei abgebautem Zylinder sind Schmutzriefen auf der Lauffläche in der Vergrößerung des Endoskops deutlich sichtbar. Sie sind mit der Fingernagelprobe nicht fühlbar. Unkritischer Befund.
Einzelriefe	Deutlich ausgeprägte Riefe, die von harten Partikeln verursacht werden. Sie gehen meist vom OT-Bereich aus und durchschneiden das Honbild in Hubrichtung. Unkritischer Befund.
Riefenfeld	Riefenfelder bestehen aus beieinander liegenden Riefen unterschiedlicher Länge und Tiefe. Sie sind meist in Motorquerrichtung (6°° und 12°° Richtung, Einlass/Auslass) angeordnet. Unkritischer Befund.
Glanzstelle	Glanzstellen sind Oberflächenveränderungen auf der Laufbahn, bei der die Honstruktur noch fast völlig vorhanden ist. Glanzstellen erscheinen gegenüber der restlichen Lauffläche optisch heller und glänzend. Unkritischer Befund.
Blankstelle	Blankstellen sind örtliche Abtragungen des Honbilds auf der Lauffläche. Es sind keine Honriefen mehr sichtbar.
Schattenspur	Schattenspuren sind Oxidationsfarben (Oberflächenverfärbung durch Öl oder Kraftstoff), die durch Temperatur-Unterschiede am Laufbuchsen-Umfang entstehen. Im Gegensatz zur metallisch hellen Laufbahnoberfläche erscheinen sie im Hongrund optisch dunkler. Honbild ist nicht verletzt. Schattenspuren verlaufen in Hubrichtung und können auch unterbrochen sein. Unkritischer Befund.
Rostflecken, Rostfelder	Rostfelder, -flecken entstehen durch Feuchtigkeit (Kondenswasser) bei im Überschnitt stehenden (geöffneten) Ventilen. Sie sind deutlich sichtbar durch die dunkle Färbung im Hongrund, oft entsteht ein Schlierbild. Rostfelder, -flecken sind unkritisch, solange keine Rostnarben entstehen.
Schwarzstreifen	Schwarzstreifen sind eine Vorstufe zu Brandspuren. Sie sind sichtbar durch eine deutliche Verfärbung in der Laufspur von OT nach UT und eine beginnende, örtliche Beschädigung des Honbilds. Laufbuchsen mit einer Vielzahl von Schwarzstreifen am Laufumfang haben eine begrenzte Lebensdauer und müssen ersetzt werden.
Brandspur	Brandspuren werden hervorgerufen durch eine Störung des Tribo-Systems Laufbuchse/Ringe. Meistens verlaufen sie über den gesamten Ringhub (OT/UT) und gehen vom ersten OT-Ring aus, deutlicher ausgeprägt ab OT-Ring 2 und verwaschener ab OT-Ring 1. Honbild ist meist nicht mehr sichtbar und zeigt seitlich eine deutliche Abrenzung (geradlinig) zum unbeschädigten Honbild. Oberfläche in der beschädigten Zone ist meist verfärbt. Ausdehnung der Umfangslängen ist unterschiedlich.  Laufbuchsen mit Brandspuren, die im OT-Ring 1 beginnen müssen ersetzt werden.
Fressspur, Fresser	Unregelmäßige Umfangslängen- und Tiefenausdehnung, abhängig vom Ausgang Kolbenschaft oder -boden, Materialauftrag auf der Laufbuchse (Schmierer), starke Verfärbungen. Starke sichtbare Riefenbildung. Laufbuchse ersetzen.

# Beurteilung des Befunds und weitere Maßnahmen

Die Befundbilder von Schatten- und Brandspuren im Anfangsstadium sind ähnlich. Durch sorgfältigen Befund und Beachtung der o. g. Beurteilungskriterien kann eine eindeutige Beurteilung getroffen werden. Bevor unnötige Montagen durchgeführt werden, empfiehlt es sich, nach weiterem Motorbetrieb einen weiteren Befund zur Absicherung aufzunehmen.

# 7.3 Kurbelgehäuseentlüftung

#### Kurbelgehäuseentlüftung – Ölabscheidereinsatz ersetzen, Membrane prüfen 7.3.1 und ersetzen

#### Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

### Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Drehmomentschlüssel, 6-50 Nm	F30027336	1
Einsteckknarre	F30027340	1
Motoröl		
Filtereinsatz	(→ Ersatzteilkatalog)	
Membrane	(→ Ersatzteilkatalog)	
Dichtung	(→ Ersatzteilkatalog)	

WARNUNG



Heißes Öl.


Öl kann gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände enthalten.

### Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr!

- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- · Hautkontakt vermeiden.
- Öldämpfe nicht einatmen.

#### Ölabscheidereinsatz ersetzen

- Deckel (2) mit O-Ring (3) abbauen.
- Filtereinsatz (1) aus Gehäuse (4) heraus-
- 3. Neuen Filtereinsatz in Gehäuse (4) einset-
- Deckel (2) mit neuen O-Ring anbauen. 4.




Schrauben des Deckels (2) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Schraube		Anziehdrehmoment	(Motoröl)	10 Nm −2 Nm

Weitere Ölabscheidereinsätze in gleicher Weise ersetzen.

# Membrane prüfen

- Deckel (4) abbauen.
- Feder (5), Dichtung (2) und Membrane (3) abnehmen.
- Membrane (3) auf Beschädigung prüfen, 3. beschädigte Membrane ersetzen.
- Membrane (3) an Gehäuse (1) anbauen. 4.
- Neue Dichtung (2) und Feder (5) zusammen mit Deckel (4) anbauen.



Schrauben des Deckels (4) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Schraube		Anziehdrehmoment	(Motoröl)	10 Nm −2 Nm

7. Membranen in weiteren Ölabscheidern in gleicher Weise prüfen.

# 7.4 Ventilantrieb

#### 7.4.1 Ventilsteuerung schmieren

# Voraussetzungen


☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

# Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Motoröl		

# Ventilsteuerung schmieren

- Zylinderkopfhauben abbauen (→ Seite 98). 1.
- Ölräume der Ventilbrücken mit Öl füllen. 2.
- Ölräume der Kipphebel sowie der Einstellschrauben mit Öl füllen.
- 4. Zylinderkopfhauben anbauen (→ Seite 98).



#### Ventilspiel prüfen und einstellen 7.4.2

# Voraussetzungen

- ☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.
- ☑ Motorkühlmitteltemperatur max. 40 °C.
- ✓ Ventile geschlossen.

# Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Fühlerlehre	Y20098771	1
Drehmomentschlüssel, 60-320 Nm	F30452768	1
Ringeinsteckschlüssel, 24 mm	F30039526	1
Motoröl		


### Vorbereitende Schritte

- 1. Zylinderkopfhaube abbauen (→ Seite 98).
- Motordurchdrehvorrichtung anbauen (→ Seite 85). 2.


Hinweis:

Markierung OT am Schwungrad (falls vorhanden) darf nicht verwendet werden.


3. Kurbelwelle mit Durchdrehvorrichtung in Motordrehrichtung drehen, bis die Markierung OT-A1 und Zeiger übereinander stehen.



# Schema 12 V (zwei Kurbelwellenstellungen)



# Schema 16 V (zwei Kurbelwellenstellungen)




# Ventilspiel bei zwei Kurbelwellenstellungen prüfen

- OT-Stellung des Kolbens in Zylinder A1 prüfen:
  - Sind am Zylinder A1 die Kipphebel entlastet, steht der Kolben im Zünd-OT.
  - Sind am Zylinder A1 die Kipphebel belastet, steht der Kolben im Überschneidungs-OT.
- Ventilspieleinstellung bei kalten Motor prüfen:
  - Einlass (langer Kipphebel) =  $0.2 \text{ mm} \pm 0.05 \text{ mm}$
  - Auslass (kurzer Kipphebel) = 0,5 mm ±0,05 mm
- Alle Ventilspiele bei zwei Kurbelwellenstellungen (Zünd-OT und Überschneidungs-OT Zylinder A1) nach Schema prüfen:
  - 1 Zylinder A1 in Zünd-OT
  - 2 Zylinder A1 in Überschneidungs-OT
  - I Einlassventil
  - X Auslassventil
- 4. Mit Fühlerlehre den Abstand zwischen Ventilbrücke und Kipphebel prüfen.
- 5. Beträgt die Abweichung vom Sollwert mehr als 0,1 mm, Ventilspiel einstellen.

# Ventilspiel einstellen

- Kontermutter (1) lösen.
- Fühlerlehre (3) zwischen Ventilbrücke und Kipphebel schieben.
- Einstellschraube (2) mit Innensechskant-3. schlüssel nachstellen, bis entsprechendes Ventilspiel erreicht wird.
- Die Fühlerlehre (3) muss sich satt durchziehen lassen.



5. Kontermutter (1) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen, Einstellschraube (2) dabei festhalten.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Kontermutter	M16 x 1,5	Anziehdrehmoment	(Motoröl)	90 Nm +9 Nm

- 6. Schwergängige Einstellschrauben und Kontermuttern gangbar machen oder ersetzen.
- Ventilspiel prüfen. 7.

#### Abschließende Schritte

- Motordurchdrehvorrichtung abbauen (→ Seite 85). 1.
- Zylinderkopfhaube anbauen (→ Seite 98). 2.

#### 7.4.3 Zylinderkopfhaube ab- und anbauen

# Voraussetzungen


☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

# Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Fett (Kluthe Hakuform 30-10/Emulgier)	X00029933	1
O-Ring	(→ Ersatzteilkatalog)	

# Zylinderkopfhaube abbauen

- Stark verschmutzte Zylinderkopfhaube (1) vor Abbau reinigen.
- Schrauben (3, 4) ausschrauben und mit 2. Scheiben (2, 5) abnehmen.
- 3. Zylinderkopfhaube (1) mit O-Ring (6) vom Zylinderkopf (7) abnehmen.



# Zylinderkopfhaube anbauen

- 1. Anbaufläche reinigen.
- 2. O-Ring (6) auf Beschädigung prüfen, bei Bedarf ersetzen.
- O-Ring (6) mit Fett bestreichen.
- O-Ring (6) in die Nut der Zylinderkopfhaube (1) einlegen.
- 5. Zylinderkopfhaube (1) auf den Zylinderkopf (7) setzen.
- Zylinderkopfhaube (1) mit Schrauben (3, 4) und Scheiben (2, 5) anbauen.

# Einspritzpumpe/Hochdruckpumpe

#### Hochdruckpumpe mit Motoröl befüllen 7.5.1

# Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

# Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung		Bestell-Nr.	Anz.
Motorö			

#### WARNUNG



Kraftstoffe sind brennbar.

#### Brand- und Explosionsgefahr!

- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- · Nicht rauchen.

Öle/Öldämpfe sind brennbar/explosiv.

# Brand- und Explosionsgefahr!

- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- · Nicht rauchen.




Nichtbefüllung der Kraftstoffhochdruckpumpe mit Motoröl.

#### Bauteilbeschädigung, hoher Sachschaden!

• Sicherstellen, dass vor Einbau/Inbetriebnahme die Kraftstoffhochdruckpumpe mit Motoröl befüllt wird.

## Hochdruckpumpe befüllen

- Verschlussschraube (1) ausschrauben.
- Hochdruckpumpe mit Pumpöler solange mit Motoröl befüllen, bis Motoröl austritt.
- 3. Verschlussschraube (1) einschrauben.



# 7.6 Einspritzventil/Injektor

# 7.6.1 Einspritzventil/Injektor ersetzen

# Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Einspritzventil	(→ Ersatzteilkatalog)	

# Einspritzventil ersetzen

Einspritzventil aus- und neues einbauen (→ Seite 101).

#### 7.6.2 Einspritzventil aus- und einbauen

# Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

# Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Ein-/Ausbauvorrichtung	F6789889	1
Fräswerkzeug	F30452739	1
Drehmomentschlüssel, 0,5-5 Nm	0015384230	1
Drehmomentschlüssel, 10-60 Nm	F30452769	1
Einsteckknarre	F30027340	1
Drehmomentschlüssel, 60-320 Nm	F30452768	1
Einsteckknarre	F30027341	1
Montagepaste (Optimoly Paste White T)	40477	1
Fett (Kluthe Hakuform 30-10/Emulgier)	X00029933	1
Motoröl		
O-Ring	(→ Ersatzteilkatalog)	



Kraftstoffe sind brennbar.

#### **Brand- und Explosionsgefahr!**

- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- Nicht rauchen.

### Vorbereitende Schritte

- 1. Kraftstoffzulauf zum Motor schließen.
- Zylinderkopfhaube abbauen (→ Seite 98). 2.

### Einspritzventil ausbauen


Kabelstecker am Einspritzventil abziehen.




- 2. Hochdruckleitung (4) abbauen.
- Rücklaufleitung (5) abbauen. 3.

Beim Ausschrauben des Adapters entleert Hinweis: sich das Speichervolumen des Einspritzventils.


- 4. Adapter (3) ausschrauben.
- Schraube (2) herausschrauben und Spannbride (1) abnehmen.



- 6. Ein-/Ausbauvorrichtung an Zylinderkopf anbauen.
- 7. Einspritzventil mit Ein-/Ausbauvorrichtung ausbauen.
- 8. Ein-/Ausbauvorrichtung abbauen.




- Dichtring (4) vom Einspritzventil abnehmen bzw. mit einem selbstgefertigten Drahthaken aus Zylinderkopf herausnehmen.
- 10. O-Ringe (3), O-Ring (2) und Dämpfungsring (1) vom Einspritzventil abnehmen.
- Alle Anlagen- und Dichtflächen reinigen. 11.
- Alle Anschlüsse und Einbaubohrungen abdecken oder mit geeigneten Stopfen verschließen.




# Einspritzventil einbauen


- Vor dem Einbau Verschlussstopfen entfernen (Verschlussstopfen der Hochdruckleitung erst vor Montage des Adapters entfer-
- 2. Einspritzventil im Bereich der Düsenspannmutter mit Montagepaste bestreichen.
- Neuen Dichtring (Lieferumfang Einspritzventil) mit Fett am Einspritzventil fixieren, dabei Einbaulage des Dichtrings beachten.




- Neue O-Ringe (3) (Lieferumfang Einspritzventil), O-Ring (2) und Dämpfungsring (1) auf das Einspritzventil aufziehen und mit Fett bestreichen.
- Dichtfläche am Zylinderkopf und Schutzhülse mit Fräswerkzeug von Ölkohle reinigen.
- Einspritzventil in den Zylinderkopf einsetzen, dabei auf die Ausrichtung des Hochdruckleitungsanschlusses achten.



- 7. Einspritzventil mit Ein-/Ausbauvorrichtung eindrücken.
- Ein- und Ausbauvorrichtung abbauen.



Schraubenkopfauflage (2) und Gewinde mit Motoröl bestreichen.



10. Spannbride (1) lagerichtig auflegen Schraube (2) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Voranziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Schraube	M12	Voranziehdrehmoment	(Motoröl)	5 Nm bis 10 Nm

Hinweis: Auf besondere Reinheit achten.

- Gewinde und Dichtkonus von Adapter (3) mit Motoröl bestreichen. 11.
- 12. Adapter (3) anbauen und mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Voranziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Adapter		Voranziehdrehmoment	(Motoröl)	5 Nm bis 10 Nm

13. Schraube (2) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Schraube	M12	Anziehdrehmoment		100 Nm + 10 Nm

14. Adapter (3) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Adapter		Anziehdrehmoment		100 Nm + 10 Nm

15. Rücklaufleitung (7) anbauen.

Hinweis: Auf besondere Reinheit achten.

> 16. Gewinde und Dichtkonus von Hochdruckleitung (5) mit Motoröl bestreichen.

Hinweis: Hochdruckleitungen in zwei Ausführungen (einwandig und doppelwandig) mit unterschiedlichen Drehmomenten, wie nachfolgend beschrieben.

- 17. Hochdruckleitung (5) einwandig mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen. Anziehreihenfolge:
  - 1 Rail (6)
  - 2 Adapter (4)

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Überwurfmutter / Druckschraube		Anziehdrehmoment		30 Nm + 5 Nm

- 18. Hochdruckleitung (5) doppelwandig mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen. Anziehreihenfolge:
  - 1 Adapter (4)
  - 2 Rail (6)

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Überwurfmutter /		Anziehdrehmoment		40 Nm + 5 Nm
Druckschraube				

19. Kabelstecker am Einspritzventil aufstecken.

Hinweis: Ohne Zurücksetzen der Driftkorrektur (CDC) geht die Emissionszertifizierung verloren.

20. Driftkorrektur (CDC) mit DiaSys® zurücksetzen (→ E531920/...). Falls DiaSys® nicht vorhanden, Service benachrichtigen.



# Abschließende Schritte

- Zylinderkopfhaube anbauen (→ Seite 98). 1.
- Kraftstoffzulauf zum Motor öffnen. 2.

# 7.7 Kraftstoffsystem

#### 7.7.1 Kraftstoffsystem entlüften

### Voraussetzungen

☑ Motor ist abgestellt und gegen Starten gesichert.

# Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung

Bestell-Nr.

Anz.

Dieselkraftstoff

WARNUNG


Kraftstoffe sind brennbar.



- Brand- und Explosionsgefahr!
- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- Nicht rauchen.

# Kraftstoffniederdrucksystem entlüften

- Entlüftungsschraube (1) öffnen.
- Kraftstoffhandpumpe (2) entsichern, Handgriff nach links herausschrauben.
- 3. Mit Handgriff (2) so lange pumpen, bis blasenfreier Kraftstoff an der Entlüftungsschraube (1) austritt.
- Entlüftungsschraube (1) schließen.
- Handgriff nach rechts einschrauben.
- Sicherung der Kraftstoffhandpumpe (2) kontrollieren: Handgriff muss fest angezogen sein.



# 7.8 Kraftstofffilter

#### 7.8.1 Kraftstofffilter ersetzen

# Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

# Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Filterschlüssel	F30379104	1
Motoröl		
Wechselfilter	(→ Ersatzteilkatalog)	




Kraftstoffe sind brennbar.

#### Brand- und Explosionsgefahr!

- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- Nicht rauchen.

#### Kraftstofffilter ersetzen

- Wechselfilter mit Filterschlüssel abschrauben.
- Dichtfläche am Filterkopf reinigen. 2.
- Dichtung am Wechselfilter leicht einölen
- Wechselfilter von Hand anschrauben, bis 4. Dichtung anliegt, und handfest anziehen.
- Weitere Wechselfilter in gleicher Weise er-5. setzen.
- Kraftstoffsystem entlüften (→ Seite 106).



# 7.8.2 Kraftstoffvorfilter reinigen

# Voraussetzungen

☑ Motor ist abgestellt und gegen Starten gesichert.

# Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Dieselkraftstoff		
Dichtring	(→ Ersatzteilkatalog)	

Kraftstoffe sind brennbar.




# **Brand- und Explosionsgefahr!**

- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- Nicht rauchen.

# Kraftstoffvorfilter reinigen

- Kraftstoffzulauf schließen.
- Muttern am Filterkopf abschrauben.
- 3. Filtertopf abnehmen und Kraftstoff in geeigneten Behälter entleeren.
- Befestigungsmutter für Filtereinsatz abschrauben und Filtereinsatz nach unten abziehen.
- Filtereinsatz mit weichen Pinsel in sauberem Kraftstoff auswaschen.
- Filtertopf mit sauberem Kraftstoff auswa-
- Filtereinsatz in Filterkopf einsetzen und mit Mutter befestigen.
- Neuen Dichtring in die Nut im Filterkopf 8. einlegen.
- 9. Deckel mit Dichtung aufsetzen und Muttern diagonal anziehen.
- 10. Kraftstoffzulauf öffnen.





Drehende, bewegende Motorteile.

#### Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!

• Besondere Vorsicht am laufenden Motor.

#### WARNUNG




Motorgeräusch über 85 dB (A). Gehörschaden!

· Gehörschutz tragen.

## Differenzdruck - Anzeigeinstrument einstellen

- Bei Inbetriebnahme des neuen Filtereinsatzes: Einstellzeiger (2) mit Druckanzeiger (3) am Druckanzeigegerät (1) zur Deckung bringen.
- 2. Differenzdruck prüfen.



### Kraftstoffvorfilter - Differenzdruck prüfen

- Bei Volllast oder Nennleistung des Motors, Druck am Anzeigeinstrument (1) ablesen.
- Ist Differenzdruck zwischen Einstellzeiger (2) und Druckanzeiger (3) ≥ 0,3 bar, Filtereinsatz des im Betrieb befindlichen Filters spülen (→ Seite 111).

### 7.8.4 Kraftstoffvorfilter entwässern

#### Voraussetzungen

☑ Motor ist abgestellt und gegen Starten gesichert.

### Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Dieselkraftstoff		
Dichtung	(→ Ersatzteilkatalog)	

WARNLING




Kraftstoffe sind brennbar.

#### **Brand- und Explosionsgefahr!**


- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- Nicht rauchen.

#### Kraftstoffvorfilter entwässern

- 1. Zu entwässerndes Filter abschalten.
  - 1 Linkes Filter zugeschaltet
  - 2 Rechtes Filter zugeschaltet



- 2. Entlüftungsschraube (5) des zu entwässernden Filters öffnen.
- 3. Ablassventil (6) durch Druck auf den Ventilknauf entriegeln und öffnen.
- 4. Wasser und Verunreinigung aus dem Filter ablassen, bis reiner Kraftstoff austritt.
- 5. Ablassventil (6) schließen.
- 6. Schrauben des Deckels abschrauben und Deckel (2) abnehmen.
- 7. Filtergehäuse mit sauberem Kraftstoff auffüllen.
- 8. Neue Dichtung in Deckel (2) einlegen.
- 9. Deckel mit Dichtung aufsetzen und Schrauben anziehen.
- 10. Abgeschaltetes Filter zuschalten.
- 11. Entlüftungsschraube (5) schließen, wenn Kraftstoff austritt.



TIM-ID: 0000004929 - 004

#### Kraftstoffvorfilter spülen 7.8.5

## Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Kraftstoff		
Dichtung	(→ Ersatzteilkatalog)	

Drehende, bewegende Motorteile.



Schwere Körperverletzung - Lebensgefahr!

• Besondere Vorsicht am laufenden Motor.

#### WARNUNG

Kraftstoffe sind brennbar.



### **Brand- und Explosionsgefahr!**

- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- · Nicht rauchen.


Motorgeräusch über 85 dB (A).



Gehörschaden! • Gehörschutz tragen.

## Kraftstoffvorfilter spülen


- Verunreinigtes Filter abschalten.
  - 1 Linkes Filter zugeschaltet
  - 2 Rechtes Filter zugeschaltet



- 2. Entlüftungsschraube (5) des zu spülenden Filters öffnen.
- 3. Ablassventil (6) durch Druck auf den Ventilknauf entriegeln, öffnen und Kraftstoff ablassen.

Ergebnis: Kraftstoff fließt von der Rein- zur Schmutzseite zurück und spült den Filterschmutz nach unten aus.

> 4. Entlüftungsschraube (5) und Ablassventil (6) schließen.



#### Kraftstoffvorfilter - Kraftstoff auffüllen

- Motor abstellen (→ Seite 34) und gegen Starten sichern. 1.
- 2. Schrauben des Deckels abschrauben und Deckel (2) abnehmen.
- 3. Filtergehäuse mit sauberem Kraftstoff auffüllen.
- 4. Neue Dichtung in Deckel (2) einlegen.
- Deckel mit Dichtung aufsetzen und Schrauben anziehen. 5.
- Differenzdruck prüfen (→ Seite 109). 6.

Ergebnis: Hat das Spülen keine Verbesserung des Differenzdrucks bewirkt, Kraftstoffvorfiltereinsatz ersetzen (→ Seite 113).

#### 7.8.6 Kraftstoffvorfilter - Filtereinsatz ersetzen

### Voraussetzungen

 $\ensuremath{\square}$  Motor ist abgestellt und gegen Starten gesichert.

## Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Dieselkraftstoff		
Filtereinsatz	(→ Ersatzteilkatalog)	
Dichtung	(→ Ersatzteilkatalog)	






## **Brand- und Explosionsgefahr!**


- Offenes Feuer, elektrischen Funken und Zündquellen vermeiden.
- Nicht rauchen.

#### Filtereinsatz ersetzen

- Zu entwässerndes Filter abschalten.
  - 1 Linkes Filter zugeschaltet
  - 2 Rechtes Filter zugeschaltet



- 2. Entlüftungsschraube (5) des verunreinigten Filters öffnen.
- 3. Ablassventil (6) durch Druck auf den Ventilknauf entriegeln und öffnen.
- 4. Wasser und Verunreinigung aus dem Filter ablassen.
- 5. Ablassventil (6) schließen.
- 6. Schrauben des Deckels abschrauben und Deckel (2) abnehmen.
- 7. Federkassette (4) und Filtereinsatz (3) herausnehmen.
- 8. Neuen Filtereinsatz (3) und Federkasette (4) einlegen.
- 9. Filtergehäuse mit sauberen Kraftstoff auffüllen.
- 10. Neue Dichtung in Deckel (2) einlegen.
- 11. Deckel mit Dichtung aufsetzen und Schrauben anziehen.
- 12. Abgeschaltetes Filter zuschalten.
- 13. Entlüftungsschraube (5) schließen, wenn Kraftstoffaustritt erfolgt.
- 14. Differenzdruck-Anzeigeinstrument einstellen (→ Seite 109).



# 7.9 Ladeluftkühlung

7.9.1 Ladeluftkühler – Entwässerung auf Kühlmittelaustritt und Durchgang prüfen

GEFAHR



Drehende, bewegende Motorteile.

#### Schwere Körperverletzung - Lebensgefahr!

· Besondere Vorsicht am laufenden Motor.

WARNUNG



Motorgeräusch über 85 dB (A).

#### Gehörschaden!

· Gehörschutz tragen.



Druckluft.

#### Verletzungsgefahr!

- · Druckluftstrahl nie auf Personen richten.
- · Schutzbrille/Gesichtsschutz und Gehörschutz tragen.

# Ladeluftkühler - Entwässerung auf Kühlmittelaustritt und Durchgang prüfen

- Bei laufendem Motor Entwässerungsbohrung(en) auf der linken und rechten Motorseite KS auf Luftaustritt prüfen. Tritt keine Luft aus:
  - Entwässerungsbohrung(en) reinigen
  - Mit Druckluft durchblasen
- Bei größerem Kühlmittelaustritt ist der Ladeluftkühler undicht, Service benachrichtigen.



## Notmaßnahmen vor Motorstart bei Weiterbetrieb eines undichten Ladeluftkühlers

- Einspritzventile ausbauen (→ Seite 101). 1.
- 2. Motor von Hand durchdrehen (→ Seite 85).
- Motor mit der Anlasseinrichtung durchdrehen, um die Zylinderräume auszublasen (→ Seite 86). 3.
- Einspritzventile einbauen (→ Seite 101).

# 7.10 Luftfilter

### 7.10.1 Luftfilter ersetzen

## Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Luftfilter	(→ Ersatzteilkatalog)	

#### Luftfilter ersetzen

- 1. Luftfilter aus- und neues einbauen (→ Seite 117).
- 2. Signalring des Unterdruckanzeigers zurücksetzen (→ Seite 119).

#### 7.10.2

#### Luftfilter aus- und einbauen

## Voraussetzungen


☑ Motor ist abgestellt und gegen Starten gesichert.

# Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Drehmomentschlüssel, 4-20 Nm	F30044239	1

#### Luftfilter aus- und einbauen

- Schelle (2) lösen.
- Luftfilter (1) und Schelle (2) vom Anschlussflansch des Gehäuses (3) abziehen.
- Den Anschlussflansch des Ansauggehäuses (3) reinigen und auf freien Durchgang prüfen.
- Luftfilter (1) mit Schelle (2) auf das Gehäuse (3) stecken.



Schraube an Schelle (2) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen. 5.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Schraube	-	Anziehdrehmoment		5 Nm

#### 7.10.3 Gummimuffen zwischen Luftansaugstutzen und Abgasturbolader ersetzen

## Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

#### Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Gummimuffe	(→ Ersatzteilkatalog)	4


#### Vorbereitende Schritte

Luftfilter abbauen (→ Seite 116).

#### Gummimuffen ersetzen

Hinweis: Diese Abbildung gilt sinngemäß auch für 12 V.

- Schrauben (3) herausschrauben, Schel-1. len (1) lösen und Krümmer (4) abnehmen.
- Gummimuffe (2) vom Ansaugflansch des Abgasturboladers abziehen.
- Anschlussflansch des Abgasturboladers reinigen und auf freien Durchgang prüfen.
- 4. Neue Gummimuffe (2) auf Ansaugflansch des Abgasturboladers aufschieben.
- Beide Schellen (1) auf Gummimuffe (2) aufstecken, Krümmer (4) aufschieben und mit Schrauben (3) befestigen.
- Schellen (1) ausrichten und festziehen.
- Weitere Gummimuffen auf gleiche Weise ersetzen.



#### Abschließende Schritte

Luftfilter anbauen (→ Seite 116).

# 7.11 Luftansaugung

#### Unterdruckanzeiger – Signalringstellung prüfen (optional) 7.11.1


## Voraussetzungen

 $\ensuremath{\square}$  Motor ist abgestellt und gegen Starten gesichert.

## Signalringstellung prüfen

- Ist Signalring im Sichtfenster (2) vollständig sichtbar, Luftfilter ersetzen (→ Seite 116).
- Nach Einbau des neuen Filters Rückstellknopf (1) betätigen.

Ergebnis: Eingerasteter Kolben mit Signalring geht in Ausgangsstellung zurück.



#### 7.11.2 Schnellschlussklappen - Funktion mit elektrischer Betätigung prüfen

Drehende, bewegende Motorteile.



#### Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!

· Vor dem Durchdrehen oder Anlassen des Motors sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrenbereich des Motors aufhält.

WARNUNG

Luftklappen schließen schlagartig.



#### Verletzungsgefahr!

· Vor dem Auslösen sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrenbereich aufhält.

WARNUNG




Motorgeräusch über 85 dB (A).

### Gehörschaden!

· Gehörschutz tragen.

## Schnellschlussklappen - Funktion mit elektrischer Betätigung prüfen

- Motor starten (→ Seite 31).
- Funktion aktivieren die, die Schnellschlussklappen auslöst (anlageabhängig), z. B. Überdrehzahltest ausführen. Dabei folgende Funktionen prüfen:
  - Die Schnellschlussklappen müssen bei Erreichen des Schaltpunktes schließen.
  - Die Hebel müssen in Stellung B stehen.
  - Motor-Notabstellung muss erfolgen.
- Nach Funktionsprüfung die Schnellschlussklappen von Hand öffnen, so dass die Hebel in Stellung A stehen.
- Fehlermeldung beachten.



#### 7.11.3 Schnellschlussklappen schmieren

## Voraussetzungen


 $\ensuremath{\square}$  Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

## Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Motoröl		

# Schnellschlussklappen schmieren

- Schmiernippel (1) reinigen. 1.
- 2. Fett einpressen.
- 3. Lagerung der beweglichen Teile reinigen.
- Lagerung der beweglichen Teile schmieren.



#### Gummimuffen Luftführung vor Ladeluftkühler ersetzen 7.11.4

### Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

#### Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Gummimuffe	(→ Ersatzteilkatalog)	
O-Ring	(→ Ersatzteilkatalog)	


#### Vorbereitende Schritte

Luftfilter abbauen (→ Seite 116).

## Gummimuffen rechte Motorseite ersetzen

Hinweis: Diese Abbildung gilt sinngemäß auch für 12 V.

- 1. Schellen (1) lösen.
- Schrauben am Krümmer (7) herausschrauben, Krümmer (7) ausbauen und Gummimuffen (2) abziehen.
- Ladeluftrohr (8) ausbauen, Gummimuffe (2) 3.
- Ladeluftrohr (8) und Krümmer (7) reinigen und auf freien Durchgang prüfen.
- Neue Gummimuffen (2) auf Abgasturbolader bzw. Ladeluftrohr (8) aufschieben.
- Schellen (1) auf alle Gummimuffen (2) aufschieben.
- 7. Krümmer (7) und Ladeluftrohr (8) in Gummimuffen (2) einschieben.
- Krümmer (7) mit neuem O-Ring am Lade-8. luftkühler befestigen.
- 9. Schellen (1) ausrichten und befestigen.



#### Gummimuffen linke Motorseite ersetzen

- Schellen (3) lösen. 1.
- Schrauben am Krümmer (6) herausschrauben, Krümmer (6) ausbauen und Gummimuffen (4) abziehen. 2.
- Ladeluftrohr (5) ausbauen, Gummimuffe (4) abziehen. 3.
- Ladeluftrohr (5) und Krümmer (6) reinigen und auf freien Durchgang prüfen.
- Neue Gummimuffen (4) auf Abgasturbolader bzw. Ladeluftrohr (5) aufschieben. 5.
- Schellen (3) auf alle Gummimuffen (4) aufschieben. 6.
- Krümmer (6) und Ladeluftrohr (5) in Gummimuffen (4) einschieben. 7.
- Krümmer (6) mit neuem O-Ring am Ladeluftkühler befestigen.
- Schellen (3) ausrichten und befestigen.

#### Abschließende Schritte

Luftfilter anbauen (→ Seite 116).

# 7.12 Anlasseinrichtung

#### Druckluftanlasser von Hand betätigen 7.12.1

GEFAHR



Drehende, bewegende Motorteile.

#### Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!

• Vor dem Durchdrehen oder Anlassen des Motors sicherstellen, dass sich niemand im Gefahrenbereich des Motors aufhält.

WARNUNG




Motorgeräusch über 85 dB (A).

Gehörschaden! · Gehörschutz tragen.

# Druckluftanlasser von Hand betätigen

- Drucktaster für Handstart drücken und hal-
- Druckluft in den Druckluftanlasser strömen lassen, bis der Motor regelmäßig zündet.
- Drucktaster loslassen. 3.



#### 7.13 Schmierölsystem, Schmierölkreislauf

#### 7.13.1 Motorölstand prüfen

#### Voraussetzungen


☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

## Motorölstand prüfen vor Motorstart

- Ölmessstab aus Führungsrohr herauszie-1. hen und abwischen.
- Ölmessstab in Führungsrohr bis Anschlag einführen, nach ca. 10 Sekunden herausziehen und Ölstand prüfen.

Hinweis: Nach längerem Stillstand kann der Ölstand bis zu 2 cm über Markierung (1) stehen. Ursache kann sein, dass Öl z. B. aus Ölfilter und Wärmetauscher in die Ölwanne zurückfließt.

- Ölstand muss mindestens auf Markierung (1) oder bis zu 2 cm über der Markierung (1) stehen.
- Bei Bedarf Öl bis zur Markierung (1) nachfüllen (→ Seite 125).
- Ölmessstab in Führungsrohr bis Anschlag einführen.



#### Motorölstand prüfen nach dem Abstellen

- 5 Minuten nach dem Abstellen des Motors den Ölmessstab aus Führungsrohr herausziehen und abwi-1. schen.
- Ölmessstab in Führungsrohr bis Anschlag einführen, nach ca. 10 Sekunden herausziehen und Ölstand prüfen.
- 3. Ölstand muss zwischen der Markierung (1) und (2) stehen.
- 4. Bei Bedarf Öl bis zur Markierung (1) nachfüllen (→ Seite 125).
- Ölmessstab in Führungsrohr bis Anschlag einführen.

#### 7 13 2 Motoröl wechseln

#### Voraussetzungen

- ☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.
- ☑ Motor ist betriebswarm.
- ☑ MTU-Betriebsstoffvorschriften (A001061/..) liegen vor.

## Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Drehmomentschlüssel, 40-200 Nm	F30027337	1
Einsteckknarre	F30027341	1
Motoröl		
Dichtring	(→ Ersatzteilkatalog)	



Heißes Öl.

Öl kann gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände enthalten.

#### Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr!

- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Hautkontakt vermeiden.
- Öldämpfe nicht einatmen.

## Ausführung ohne Pumpe: Motoröl über Ablassschraube(n) an der Ölwanne ablassen


- Geeigneten Behälter zum Auffangen des Motoröles bereitstellen.
- Ablassschraube(n) herausschrauben und Motoröl ablassen.
- Ablassschraube(n) mit neuem Dichtring einschrauben.

## Ausführung mit Pumpe: Motoröl absaugen

- Geeigneten Behälter zum Auffangen des Motoröles bereitstellen. 1
- Mit der Pumpe Motoröl vollständig aus der Ölwanne absaugen. 2.

## Restentleerung am Geräteträger - Nur bei außerplanmäßigem Motorölwechsel

- Geeigneten Behälter zum Auffangen des Motoröles bereitstellen.
- Ablassschraube (1) herausschrauben und Motoröl (ca. 7 Liter) vom Ölwärmetauscher und Ölfilter ablassen.
- Ablassschrauben (2) und (3) herausschrauben und Motoröl ablassen:
  - (2) ca. 12 Liter
  - (3) ca. 5 Liter
- Ablassschraube(n) mit neuem Dichtring einschrauben.




Ablassschrauben (2) und (3) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Schraube	M26 x 1,5	Anziehdrehmoment	(Motoröl)	100 Nm +10 Nm

# Neues Motoröl auffüllen

- Deckel am Einfüllstutzen öffnen. 1.
- 2. Motoröl über Einfüllstutzen bis zur "max."-Markierung am Ölmessstab einfüllen.
- 3. Deckel am Einfüllstutzen schließen.
- 4. Motorölstand prüfen (→ Seite 124).



#### 7 13 3 Motoröl – Probe entnehmen und untersuchen

### Voraussetzungen

☑ MTU-Betriebsstoffvorschriften (A001061/..) liegen vor.

### Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
MTU- Prüfkoffer	5605892099/00	1

Drehende, bewegende Motorteile.



#### Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!

• Besondere Vorsicht am laufenden Motor.

#### WARNUNG

Heißes Öl.



Öl kann gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände enthalten.

#### Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr!

- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Hautkontakt vermeiden.
- Öldämpfe nicht einatmen.

#### WARNUNG


Motorgeräusch über 85 dB (A).



Gehörschaden! · Gehörschutz tragen.


## Motoröl – Probe entnehmen und untersuchen, Variante A

- Bei laufendem, betriebswarmen Motor Schraube (1) am Flansch der Ölzentrifuge 1 bis 2 Umdrehungen öffnen.
- Ca. 2 Liter Motoröl ablassen, damit der Ölschlamm ausgespült wird.
- Ca. 1 Liter Motoröl in einen sauberen Be-3. hälter ablassen.
- Schraube (1) schließen.
- Mit den Geräten und Chemikalien des MTU- Prüfkoffers das Motoröl untersuchen auf:
  - Dispergierfähigkeit (Tüpfeltest);
  - Wassergehalt;
  - Kraftstoffverdünnung.



## Motoröl - Probe entnehmen und untersuchen, Variante B

- Bei laufendem, betriebswarmen Motor 1. Schraube (1) am Automatikölfilter 1 bis 2 Umdrehungen öffnen.
- 2. Ca. 2 Liter Motoröl ablassen, damit der Ölschlamm ausgespült wird.
- 3. Ca. 1 Liter Motoröl in einen sauberen Behälter ablassen.
- 4. Schraube (1) schließen.
- Mit den Geräten und Chemikalien des MTU-Prüfkoffers das Motoröl untersuchen auf:
  - Dispergierfähigkeit (Tüpfeltest);
  - Wassergehalt;
  - Kraftstoffverdünnung.



# 7.14 Ölaufbereitung

#### 7.14.1 Motorölfilter ersetzen

#### Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

## Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Filterschlüssel	F30379104	
Motoröl		
Ölfilter	(→ Ersatzteilkatalog)	



Heißes Öl.


Öl kann gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände enthalten.

#### Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr!

- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Hautkontakt vermeiden.
- Öldämpfe nicht einatmen.

#### Motorölfilter ersetzen

- Motorölfilter mit Filterschlüssel abschrau-
- Dichtfläche am Anschlussstück reinigen. 2.
- Dichtring des neuen Motorölfilters prüfen und mit Motoröl bestreichen (Pfeil).
- Motorölfilter anschrauben und von Hand 4. festziehen.
- Weitere Motorölfilter auf gleiche Weise ersetzen.
- 6. Motorölstand prüfen (→ Seite 124).
- 7. Nach Motoröl- und Motorölfilterwechsel, Motor mit Anlasseinrichtung durchdrehen (→ Seite 86).



#### Automatikölfilter - Ölfilterkerzen ersetzen 7.14.2

### Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

## Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Fett (Kluthe Hakuform 30-10/Emulgier)	X00029933	1
Motoröl		
O-Ring	(→ Ersatzteilkatalog)	
Ölfilterkerzen	(→ Ersatzteilkatalog)	



#### Heißes Öl.

Öl kann gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände enthalten.

#### Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr!

- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- · Hautkontakt vermeiden.
- Öldämpfe nicht einatmen.

#### ACHTUNG




Verschmutzung von Bauteilen.

### Bauteilbeschädigung!


- Herstellerangaben beachten.
- Bauteile auf besondere Reinheit prüfen.

#### Ölfilterkerzen ausbauen

- Muttern (2) von Ölfilterdeckel (1) abschrau-1.
- Ölfilterdeckel (1) abnehmen. 2.




- 3. Automatikölfiltereinsatz (1) herausziehen.
- O-Ring abnehmen.



- 5. Schraube (2) ausschrauben.
- Kunststoffkontrollläufer (1) mit Feder ab-6. ziehen.
- 7. Mutter (3) abschrauben.
- Federring und Scheibe abnehmen. 8.
- 9. Schraube (4) ausschrauben.
- 10. Spülarm (5) von Siebplatte (6) abnehmen.



- 11. Filtereinsatz um 180° drehen und Filterkerzen (1) mit geeignetem Werkzeug herausdrücken.
- Filtereinsatz um 180° drehen und neue Fil-12. terkerzen (1) mit Fase nach unten einsetzen.



### Ölfilterkerzen einbauen

- 1. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
- 2. Zusätzlich sind folgende Anweisungen einzuhalten:
  - Alle Dichtungselemente erneuern.
  - O-Ringe mit Fett bestreichen.
  - O-Ringe in Nuten einsetzen.
  - Positionierung von Zylinderschraube zum Langloch der Welle beachten.

#### Ölindikatorfilter prüfen 7.14.3

### Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

## Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Reiniger (Snow-White 11-0)	40460	1
Reiniger (Hakupur 312)	30390	1
Motoröl		
Korbsieb	(→ Ersatzteilkatalog)	
Quadring	(→ Ersatzteilkatalog)	
O-Ring	(→ Ersatzteilkatalog)	



#### Heißes Öl.

Öl kann gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände enthalten.

#### Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr!

- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Hautkontakt vermeiden.
- Öldämpfe nicht einatmen.

#### WARNUNG



#### Druckluft.

## Verletzungsgefahr!

- Druckluftstrahl nie auf Personen richten.
- Schutzbrille/Gesichtsschutz und Gehörschutz tragen.

#### ACHTUNG




Ungeeignetes Reinigungswerkzeug.

#### Bauteilbeschädigung!

- Herstellerangaben beachten.
- Geeignetes Reinigungswerkzeug verwenden.

#### Korbsieb ausbauen

- 1. Ölindikatorfilter vor dem Zerlegen reinigen.
- Schrauben (1) abschrauben. 2.
- Deckel (2) mit O-Ring (3) abnehmen.
- Korbsieb (5) aus dem Filtergehäuse nehmen und Öl in Behälter abtropfen lassen.



## Korbsieb reinigen

- Groben Schmutz aus dem Korbsieb (5) schütteln.
- Alle metallischen Teile mit Reiniger (Snow-White 11-0) reinigen, anschließend mit Reiniger (Hakupur 312) spülen.
- Korbsieb bei hartnäckigem Schmutz mit einer weichen Bürste reinigen. Dabei darauf achten, dass das 3. Gewebe nicht beschädigt wird.
- 4. Korbsieb (5) von außen nach innen mit Druckluft ausblasen.

### Korbsieb prüfen

Position	Befund	Maßnahme
Korbsieb	metallische Rückstände	<ul><li>reinigen</li><li>Fahrbetrieb überwachen</li><li>Korbsieb täglich prüfen</li><li>Service benachrichtigen</li></ul>
Korbsieb	beschädigt	ersetzen
Quadring	beschädigt	ersetzen
O-Ring	beschädigt	ersetzen

#### Korbsieb einbauen

- 1. Quadring (4) am Korbsieb (5) mit Motoröl benetzen und Korbsieb (5) einbauen.
- Korbsieb in Gehäuse einsetzen. 2.
- Gehäuse mit neuem Motoröl füllen. 3.
- 4. O-Ring (3) mit Motorenöl benetzen und in Filtergehäuse einbauen.
- Deckel (2) anbauen mit Schrauben (1) und Scheiben befestigen.

#### Ölzentrifuge reinigen und Einlegemanschette ersetzen 7.14.4

## Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

### Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Drehmomentschlüssel, 6-50 Nm	F30027336	1
Filterschlüssel	F30379104	1
Kaltreiniger (Hakutex 60)	50602	1
Fett (Kluthe Hakuform 30-10/Emulgier)	X00029933	1
Einlegemanschette	(→ Ersatzteilkatalog)	
Dichtring	(→ Ersatzteilkatalog)	
Dichtring	(→ Ersatzteilkatalog)	
Dichtring	(→ Ersatzteilkatalog)	

#### WARNUNG



Heißes Öl.

Öl kann gesundheitsschädliche Verbrennungsrückstände enthalten.

### Verbrennungs- und Vergiftungsgefahr!

- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- Hautkontakt vermeiden.
- Öldämpfe nicht einatmen.

#### WARNUNG




Druckluft.

## Verletzungsgefahr!

- Druckluftstrahl nie auf Personen richten.
- Schutzbrille/Gesichtsschutz und Gehörschutz tragen.


# Ölzentrifuge reinigen und Einlegemanschette ersetzen, Variante Α

- 1. Schelle (14) abbauen.
- Deckelschraube (2) lösen und Abdeckhaube (1) abnehmen.
- 3. Rotoreinheit (11) vorsichtig abheben, Öl ablaufen lassen und aus dem Gehäuse herausnehmen.
- 4. Rotoreinheit (11) festhalten und Rotordeckelmutter (3) lösen.
- 5. Rotordeckel (4) abnehmen.
- Einlegemanschette (6) herausnehmen. 6.
- 7. Schichtdicke der Ölrückstände auf der Einlegemanschette (6) messen.
- 8. Überschreitet die max. Schichtdicke der Ölrückstände 45 mm, Wartungsintervall verkürzen.
- 9. Rotorrohr (7), Abscheidungskonus (8) und Rotorboden (10) zerlegen.
- Rotordeckel (4), Rotorrohr (7), Abschei-10. dungskonus (8) und Rotorboden (10) mit Reiniger auswaschen. Zum Auswaschen keine scharfkantigen Gegenstände benutzen.
- 11. Mit Druckluft ausblasen.
- Dichtring (9) prüfen, bei Bedarf ersetzen. 12.
- 13. Rotorrohr (7), Abscheidungskonus (8) und Rotorboden (10) mit Dichtring (9) zusammenbauen.
- 14. Neue Einlegemanschette (6) mit glatter Seite des Papiers zur Außenwand in Rotorrohr (7) einsetzen.
- 15. Dichtring (5) prüfen, bei Bedarf ersetzen.
- 16. Rotordeckel (4) mit Dichtring (5) anbauen.
- 17. Rotordeckelmutter (3) mit 35 Nm bis 45 Nm festziehen.
- 18. Rotoreinheit (11) in Gehäuse (12) einsetzen und auf leichten Lauf prüfen.
- 19. Dichtring (13) prüfen, bei Bedarf ersetzen.
- 20. Dichtring (13) auf Gehäuse (12) auflegen.
- 21. Abdeckhaube (1) aufsetzen.
- 22. Deckelschraube (2) anlegen.
- 23. Schelle (14) anbauen und mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment 8 Nm +2 Nm anziehen.
- 24. Deckelschraube (2) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment 5 Nm +2 Nm anziehen.



## Ölzentrifuge reinigen und Einlegemanschette ersetzen, Variante В

- Schraube (1) lösen und abschrauben. 1.
- 2. Schelle (3) abbauen und Abdeckhaube (2) abnehmen.
- Rotoreinheit (5) vorsichtig aus dem Gehäu-3. se herausnehmen.
- Rotoreinheit (5) mit Filterschlüssel festhal-4. ten und Rändelmutter (7) lösen.
- 5. Rotorkappe (8) abnehmen.
- Einlegemanschette (9), Versteifungsplatte (10) und Dichtring (11) herausnehmen.
- 7. Schichtdicke der Ölrückstände auf der Einlegemanschette (9) messen.
- 8. Überschreitet die max. Schichtdicke der Ölrückstände 30 mm, Wartungsintervall verkürzen.
- 9. Stehrohr (12) vom Unterbau (13) abneh-
- 10. Abdeckhaube (2), Rotorkappe (8), Versteifungsplatte (10), Stehrohr (12), Unterbau (13) und Rückstrahldüsen (14) mit Reiniger auswaschen und mit Druckluft ausblasen. Zum Auswaschen keine scharfkantigen Gegenstände benutzen.
- 11. Rückstrahldüsen (14) auf Durchgängigkeit prüfen.
- 12. Stehrohr (12) über Unterbau (13) schieben.
- 13. Neue Einlegemanschette (9) mit Versteifungsplatte (10) so in die Rotorkappe (8) einlegen, dass Einlegemanschette (9) mit glatter Seite zur Rotorkappe (8) zeigt.
- 14. Dichtring (11) prüfen, bei Bedarf ersetzen. Dichtring mit Fett bestreichen und in die Nut der Rotorkappe (8) einlegen.
- 15. Rotorkappe (8) auf Stehrohr (12) aufsetzen.
- Rotoreinheit (5) mit Filterschlüssel festhalten und Rändelmutter (7) festschrauben.
- 17. Rotoreinheit (5) an Lagerstellen ölen, in Gehäuse (6) einsetzen und auf leichten Lauf prüfen.
- 18. Dichtring (4) prüfen, bei Bedarf ersetzen. Dichtring auf Gehäuse (6) auflegen.
- 19. Abdeckhaube (2) aufsetzen.
- 20. Schraube (1) anlegen.
- Schelle (3) anbauen und mit Drehmoment-21. schlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment 6 Nm +1 Nm anziehen.
- 22. Schraube (1) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment 6 Nm +1 Nm anziehen.



# 7.15 Kühlmittelkreislauf allgemein, Hochtemperaturkreislauf

#### 7.15.1 Motorkühlmittelstand prüfen

#### Voraussetzungen

- Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.
- ☑ MTU-Betriebsstoffvorschriften (A001061/..) liegen vor.

#### WARNUNG



Kühlmittel ist heiß und steht unter Druck.

#### Verletzungs- und Verbrühungsgefahr!


- Motor abkühlen lassen.
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

#### Motorkühlmittelstand prüfen am Einfüllstutzen:

- 1. Ventildeckel am Kühlmittelausgleichsbehälter bis zur Vorrastung nach links drehen und Druck ablassen.
- 2. Ventildeckel weiter nach links drehen und abnehmen.
- 3. Kühlmittelstand prüfen (Kühlmittel muss an der Unterkante Gussauge Einfüllstutzen zu sehen sein).

## Motorkühlmittelstand prüfen am externen Kühler:

- Kühlmittelstand prüfen (Kühlmittel muss 1. am Markierungsblech zu sehen sein).
- Bei Bedarf Kühlmittel nachfüllen (→ Seite 142).
- 3. Ventildeckel prüfen und reinigen.
- Ventildeckel des Einfüllstutzens aufsetzen und schließen.



## Motorkühlmittelstand prüfen über Niveausonde:

- 1. Motorkontrollsystem einschalten und Anzeige prüfen.
- Bei Bedarf Kühlmittel nachfüllen (→ Seite 142).

## 7.15.2 Motorkühlmittel wechseln

## Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Kühlmittel		

### Motorkühlmittel wechseln

- Motorkühlmittel ablassen (→ Seite 140).
   Motorkühlmittel einfüllen (→ Seite 142).

#### 7 15 3 Motorkühlmittel ablassen

#### Voraussetzungen

Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

#### Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Dichtringe	(→ Ersatzteilkatalog)	

Kühlmittel ist heiß und steht unter Druck.

## Verletzungs- und Verbrühungsgefahr!


- Motor abkühlen lassen.
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

#### Vorbereitende Schritte


- Geeigneten Behälter zum Auffangen des Kühlmittels bereitstellen. 1.
- Vorwärmaggregat ausschalten (sofern vorhanden).

#### Motorkühlmittel ablassen

- Ventildeckel am Kühlwasserausgleichsbehälter bis zur Vorrastung nach links drehen und Druck ablassen.
- 2. Ventildeckel weiter nach links drehen und abnehmen.
- Abgeschiedenes Korrosionsschutzöl im Ausgleichsbehälter über den Einfüllstutzen
- Ablassventile bzw. Ablassschrauben öffnen und Kühlmittel an folgenden Ablassstellen ablassen:
  - Am Vorwärmaggregat (sofern vorhanden)
  - Am Thermostatgehäuse
  - Am Doppelkrümmer
  - Am Krümmer der Motorkühlmittelpumpe
  - Am Kurbelgehäuse, linke und rechte Sei-



5. Ablassstelle KS, linke und rechte Seite.



### Abschließende Schritte

- Sämtliche Ablassventile schließen und Ablassschrauben mit neuen Dichtringen einschrauben.
- Ventildeckel des Einfüllstutzes aufsetzen und schließen. 2.

#### 7.15.4 Motorkühlmittel einfüllen

### Voraussetzungen

- ☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.
- ☑ MTU-Betriebsstoffvorschriften (A001061/..) liegen vor.

#### Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung Bestell-Nr. Anz. Kühlmittel

Kühlmittel ist heiß und steht unter Druck.



- Verletzungs- und Verbrühungsgefahr!
- Motor abkühlen lassen.
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.


ACHTUNG

Kaltes Kühlmittel im heißen Motor führt zu thermischen Spannungen. Rissbildung in Bauteilen!

• Kühlmittel nur bei kaltem Motor auf- oder nachfüllen.


#### Vorbereitende Schritte

- Ventildeckel am Kühlmittelausgleichsbehälter bis zur Vorrastung (Pfeil) nach links drehen und Druck ablassen.
- Ventildeckel weiter nach links drehen und abnehmen.




### Kühlmittel auffüllen mit Pumpe

Geeignete Pumpe mit einem Schlauch an Ablassventil der Motorkühlmittelpumpe (Pfeil) anschließen.



- 2. Verschraubung am Verteilerstück (Pfeil) lö-
- Ablassventil öffnen und Kühlmittel mit min-3. destens 0,5 bar in Motor pumpen.
- 4. Tritt Kühlmittel an der gelösten Verschraubung aus, Entlüftungsstelle schließen.
- Ausgleichbehälter bis Überlaufkante auffül-5. len.
- 6. Ablassventil schließen.
- 7. Ventildeckel auf einwandfreien Zustand prüfen und bei Bedarf Dichtflächen reini-
- 8. Ventildeckel aufsetzen und schließen.
- 9. Motor starten (→ Seite 31).
- Nach 10 Sekunden Motorlauf im unbelaste-10. ten Zustand, Motor abstellen (→ Seite 34).
- 11. Ventildeckel am Kühlmittelausgleichsbehälter bis zur Vorrastung nach links drehen und Druck ablassen.
- 12. Ventildeckel weiter nach links drehen und abnehmen.
- Kühlmittelstand prüfen (→ Seite 138) und 13. bei Bedarf Kühlmittel nachfüllen:
  - a) Kühlmittel über Einfüllstutzen am Ausgleichsbehälter nachfüllen, bis der Kühlmittelspiegel an Überlaufkante Einfüllstutzen konstant bleibt.
  - b) Ventildeckel auf einwandfreien Zustand prüfen und bei Bedarf Dichtflächen reinigen.
  - c) Ventildeckel aufsetzen und schließen.
- Arbeitsschritte ab Motor starten 14. (→ Schritt 9) so oft wiederholen, bis kein Kühlmittel mehr nachgefüllt werden muss.
- 15. Pumpe und Schlauch abbauen.




## Alternativ: Kühlmittel auffüllen über Einfüllstutzen

- Verschraubung am Verteilerstück (Pfeil) lö-1.
- 2. Kühlmittel über Einfüllstutzen am Ausgleichsbehälter einfüllen, bis Kühlmittel an der gelösten Verschraubung austritt.
- 3. Verschraubung (Pfeil) anziehen.
- Ausgleichbehälter bis Überlaufkante auffül-4.
- 5. Ventildeckel auf einwandfreien Zustand prüfen und bei Bedarf Dichtflächen reinigen.
- Ventildeckel aufsetzen und schließen. 6.
- 7. Motor starten (→ Seite 31).
- Nach 10 Sekunden Motorlauf im unbelasteten Zustand, Motor abstellen (→ Seite 34).
- 9. Ventildeckel am Kühlmittelausgleichsbehälter bis zur Vorrastung nach links drehen und Druck ablassen.
- 10. Ventildeckel nach links drehen und abneh-
- Kühlmittelstand prüfen (→ Seite 138) und 11. bei Bedarf Kühlmittel über Einfüllstutzen nachfüllen:
  - a) Kühlmittel über Einfüllstutzen am Ausgleichsbehälter nachfüllen, bis der Kühlmittelspiegel an Überlaufkante Einfüllstutzen konstant bleibt.
  - b) Ventildeckel auf einwandfreien Zustand prüfen und bei Bedarf Dichtflächen reinigen.
  - c) Ventildeckel aufsetzen und schließen.
- 12. Arbeitsschritte ab Motor starten (→ Schritt 7) so oft wiederholen, bis kein Kühlmittel mehr nachgefüllt werden muss.

#### Abschließende Schritte

- 1. Motor starten und einige Minuten im unbelasteten Zustand fahren.
- Kühlmittelstand prüfen (→ Seite 138) und bei Bedarf Kühlmittel nachfüllen. 2.





Drehende, bewegende Motorteile.

#### Schwere Körperverletzung – Lebensgefahr!

• Besondere Vorsicht am laufenden Motor.

WARNUNG




Motorgeräusch über 85 dB (A). Gehörschaden!

· Gehörschutz tragen.

# Motorkühlmittelpumpe - Entlastungsöffnung prüfen

- Entlastungsöffnung auf Öl- und Kühlmittelaustritt prüfen.
- 2. Motor abstellen (→ Seite 34) und gegen Starten sichern, allgemeine Sicherheitshinweise "Wartung und Instandhaltung" beachten.
- 3. Bei Verschmutzung die Entlastungsöffnung mit Draht reinigen.
  - Zulässige Austrittsmenge Kühlmittel: Bis zu 10 Tropfen/Stunde;
  - Zulässige Austrittsmenge Öl: Bis zu 5 Tropfen/Stunde.
- Bei einer höheren Tropfenzahl, Service benachrichtigen.



#### 7 1 5 6 Motorkühlmittel – Probe entnehmen und untersuchen

#### Voraussetzungen

☑ MTU-Betriebsstoffvorschriften (A001061/..) liegen vor.

#### Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
MTU- Prüfkoffer	5605892099/00	1

Drehende, bewegende Motorteile.



#### Schwere Körperverletzung - Lebensgefahr!

• Besondere Vorsicht am laufenden Motor.

#### WARNUNG

Kühlmittel ist heiß und steht unter Druck.

#### Verletzungs- und Verbrühungsgefahr!

- Motor abkühlen lassen.
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

#### WARNUNG

Motorgeräusch über 85 dB (A).




#### Gehörschaden!

· Gehörschutz tragen.

## Motorkühlmittel - Probe entnehmen und untersuchen

- 1. Bei laufendem Motor Ablassventil (1) öff-
- 2. Entnahmestelle durch Ablassen von ca. 1 Liter Kühlmittel spülen.
- 3. Ca. 1 Liter Kühlmittel in einen sauberen Behälter ablassen.
- Ablassventil (1) schließen. 4.
- Mit den Geräten und Chemikalien des MTU- Prüfkoffers das Kühlmittel untersuchen auf:
  - Gefrierschutzmittelgehalt
  - Korrosionsschutzölgehalt
  - PH-Wert
- Motorkühlmittelwechselintervalle (→ MTU-Betriebsstoffvorschriften (A001061/..)).



#### 7.15.7 Motorkühlmittelfilter ersetzen

#### Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert

## Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Filterschlüssel	F30379104	1
Motoröl		
Kühlmittelfilter	(→ Ersatzteilkatalog)	




Kühlmittel ist heiß und steht unter Druck.

#### Verletzungs- und Verbrühungsgefahr!

- Motor abkühlen lassen.
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

#### Motorkühlmittelfilter ersetzen

- Absperrhähne (1) schließen.
- Motorkühlmittelfilter (2) mit Filterschlüssel abschrauben.
- 3. Dichtfläche am Anschlussstück reinigen.
- Dichtung am neuen Motorkühlmittelfilter mit Motoröl bestreichen.
- Motorkühlmittelfilter aufschrauben und handfest anziehen.
- Absperrhähne (1) öffnen.



# 7.16 Niedertemperaturkreislauf

#### 7.16.1 Ladeluftkühlmittelstand prüfen

#### Voraussetzungen

- Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.
- ☑ MTU Betriebsstoffvorschriften (A001061/..) liegen vor.

#### WARNUNG




Kühlmittel ist heiß und steht unter Druck.

#### Verletzungs- und Verbrühungsgefahr!

- Motor abkühlen lassen.
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

### Ladeluftkühlmittelstand prüfen am Einfüllstutzen:

- Ventildeckel am Kühlmittelausgleichsbehälter bis zur Vorrastung nach links drehen und Druck ablassen.
- Ventildeckel weiter nach links drehen und
- Kühlmittelstand prüfen (Kühlmittel muss am Markierungsblech zu sehen sein).
- Bei Bedarf Kühlmittel nachfüllen (→ Seite 151).
- 5. Ventildeckel auf einwandfreien Zustand prüfen, bei Bedarf Dichtflächen reinigen.
- Ventildeckel aufsetzen und schließen.



### Ladeluftkühlmittelstand prüfen über Niveausonde:

- Motorkontrollsystem einschalten und Anzeige prüfen (Kühlmittelstand wird durch Motorkontrollsystem automatisch überwacht).
- 2. Bei Bedarf Kühlmittel nachfüllen (→ Seite 151).

# 7.16.2 Ladeluftkühlmittel wechseln

# Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Kühlmittel		

#### Ladeluftkühlmittel wechseln

- Ladeluftkühlmittel ablassen (→ Seite 150).
   Ladeluftkühlmittel einfüllen (→ Seite 151).

#### 7.16.3 Ladeluftkühlmittel ablassen

#### Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

#### Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Dichtring	(→ Ersatzteilkatalog)	


Kühlmittel ist heiß und steht unter Druck.


#### Verletzungs- und Verbrühungsgefahr!

- Motor abkühlen lassen.
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

#### Ladeluftkühlmittel ablassen

- Geeigneten Behälter zum Auffangen des 1. Kühlmittels bereitstellen.
- Ventildeckel am Kühlwasserausgleichsbe-2. hälter bis zur Vorrastung nach links drehen und Druck ablassen.
- Ventildeckel weiter nach links drehen und abnehmen.
- Abgeschiedenes Korrosionsschutzöl im Ausgleichsbehälter über den Einfüllstutzen
- Ablassventile bzw. Ablassschrauben öffnen und Kühlmittel an folgenden Ablassstellen ablassen:
  - An der Ladeluftkühlmittelpumpe
  - Am Thermostatgehäuse
- 6. Restentleerung:
  - Am Ladeluftkühler
- Sämtliche Ablassventile schließen und Ablassschraube mit neuen Dichtring einschrauben.
- Ventildeckel des Einfüllstutzen aufsetzen und schließen.





#### 7.16.4 Ladeluftkühlmittel einfüllen

#### Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

☑ MTU-Betriebsstoffvorschriften (A001061/..) liegen vor.

#### Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung Bestell-Nr. Anz. Ladeluftkühlmittel

Kühlmittel ist heiß und steht unter Druck.

#### Verletzungs- und Verbrühungsgefahr!

- Motor abkühlen lassen.
- Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ACHTUNG




Kaltes Kühlmittel im heißen Motor führt zu thermischen Spannungen. Rissbildung in Bauteilen!

• Kühlmittel nur bei kaltem Motor auf- oder nachfüllen.


#### Vorbereitende Schritte

- Ventildeckel am Kühlwasserausgleichsbehälter bis zur Vorrastung (Pfeil) nach links drehen und Druck ablassen.
- 2. Ventildeckel weiter nach links drehen und abnehmen.




# Ladeluftkühlmittel auffüllen mit Pumpe

Geeignete Pumpe mit einem Schlauch an 1. Ablassventil (Pfeil) anschließen.



- 2. Verschraubung am Verteilerstück (Pfeil) lö-
- 3. Ablassventil öffnen und Kühlmittel mit mindestens 0,5 bar in Motor pumpen.
- 4. Tritt Kühlmittel an der gelösten Verschraubung aus, Entlüftungsstelle schließen.
- Ausgleichbehälter bis Überlaufkante auffül-5.
- 6. Ablassventil schließen.
- 7. Ventildeckel auf einwandfreien Zustand prüfen und bei Bedarf Dichtflächen reini-
- 8. Ventildeckel des Einfüllstutzen aufsetzen und schließen.
- 9. Motor starten (→ Seite 31).
- Nach 10 Sekunden Motorlauf im unbelaste-10. ten Zustand, Motor abstellen (→ Seite 34).
- 11. Ventildeckel am Kühlwasserausgleichsbehälter bis zur Vorrastung nach links drehen und Druck ablassen.
- 12. Ventildeckel weiter nach links drehen und abnehmen.
- 13. Kühlmittelstand prüfen (→ Seite 148) und bei Bedarf Kühlmittel nachfüllen:
  - a) Kühlmittel über Einfüllstutzen am Ausgleichsbehälter nachfüllen, bis der Kühlmittelspiegel an Überlaufkante Einfüllstutzen konstant bleibt.
  - b) Ventildeckel auf einwandfreien Zustand prüfen und bei Bedarf Dichtflächen reinigen.
  - c) Ventildeckel aufsetzen und schließen.
- 14. Arbeitsschritte ab Motor starten (→ Schritt 9) so oft wiederholen, bis kein Kühlmittel mehr nachgefüllt werden muss.
- Pumpe und Schlauch abbauen. 15.



## Alternativ: Kühlmittel auffüllen über Einfüllstutzen

- Entlüftungsstelle am Verteilerstück (Pfeil) öffnen.
- 2. Kühlmittel über Einfüllstutzen am Ausgleichsbehälter einfüllen, bis Kühlmittelspiegel an Oberkante Einfüllstutzen konstant bleibt.
- Tritt Kühlmittel an der Entlüftungsstelle aus, Entlüftungsstelle schließen.
- Ventildeckel auf einwandfreien Zustand prüfen und bei Bedarf Dichtflächen reinigen.
- 5. Ventildeckel des Einfüllstutzen aufsetzen und bis zur ersten Rasterung schließen.
- Motor starten (→ Seite 31).
- Nach 10 Sekunden Motorlauf im unbelasteten Zustand, Motor abstellen (→ Seite 34).
- Ventildeckel nach links drehen und abneh-8.
- 9. Kühlmittelstand prüfen (→ Seite 148) und bei Bedarf Kühlmittel nachfüllen:
  - a) Arbeitsschritte ab Motor starten (→ Schritt 6) so oft wiederholen, bis kein Kühlmittel mehr nachgefüllt werden muss.
  - b) Ventildeckel auf einwandfreien Zustand prüfen und bei Bedarf Dichtflächen rei-
  - c) Ventildeckel des Einfüllstutzen aufsetzen und schließen.



#### Abschließende Schritte

- Motor starten und einige Minuten im unbelasteten Zustand fahren.
- Kühlmittelstand prüfen (→ Seite 148) und bei Bedarf Kühlmittel nachfüllen.

#### 7.16.5 Ladeluftkühlmittelpumpe - Entlastungsöffnung prüfen

GEFAHR

Drehende, bewegende Motorteile.



#### Schwere Körperverletzung - Lebensgefahr!

• Besondere Vorsicht am laufenden Motor.

WARNUNG


Motorgeräusch über 85 dB (A). Gehörschaden!



· Gehörschutz tragen.

# Ladeluftkühlmittelpumpe - Entlastungsöffnung prüfen

- Entlastungsöffnung auf Öl- und Kühlmittel-1. austritt prüfen.
- 2. Motor abstellen (→ Seite 34) und gegen Starten sichern, allgemeine Sicherheitshinweise "Wartung und Instandhaltung" beachten.
- Bei Verschmutzung die Entlastungsöffnung mit Draht reinigen.
  - Zulässige Austrittsmenge Kühlmittel: Bis zu 10 Tropfen/Stunde
  - Zulässige Austrittsmenge Öl: Bis zu 5 Tropfen/Stunde
- Bei einer höheren Tropfenzahl, Service benachrichtigen.




# 7.17 Riementrieb

#### 7.17.1 Antriebsriemen Zustand prüfen

# Voraussetzungen

- $\ensuremath{\square}$  Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.
- $\ oxdot$  Schutzhaube abgebaut.

# Antriebsriemen Zustand prüfen



Position	Befund	Maßnahme
Antriebsriemen A	Vereinzelte Brüche	keine
Antriebsriemen	Verölung, Überhitzung	ersetzen (→ Seite 158)
Antriebsriemen B	Brüche am gesamten Umfang	
Antriebsriemen C	Material ausgebrochen	

#### 7.18 Lichtmaschine

#### Lichtmaschine prüfen 7.18.1

#### Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.


#### WARNUNG





#### Verletzungsgefahr!

- Druckluftstrahl nie auf Personen richten.
- Schutzbrille/Gesichtsschutz und Gehörschutz tragen.



# Lichtmaschine prüfen

Position	Befund	Maßnahme
Belüftungsbereich (Pfeil)	sauber	keine
Belüftungsbereich (Pfeil)	verschmutzt	reinigen

#### Lichtmaschine reinigen

Hinweis: Lichtmaschine nur trocken reinigen.

- 1. Groben Schmutz von Lichtmaschine entfernen.
- 2. Im Belüftungsbereich (Pfeil) mit Drucklift ausblasen, bis keine Staubentwicklung mehr auftritt.

#### 7.18.2 Lichtmaschinenantrieb - Antriebsriemenspannung einstellen

# Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

#### Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Drehmomentschlüssel, 60-320 Nm	F30452768	1
Einsteckknarre	F30027341	1
Drehmomentschlüssel, 10-60 Nm	F30452769	1
Einsteckknarre	F30027340	1



Feder/Sicherungsring/Spannrolle hat Vorspannung.

Verletzungsgefahr!


• Vorgeschriebene Werkzeuge und Vorrichtungen verwenden.

#### Spannung einstellen

- Schutzhaube abbauen.
- Schrauben (1) und (2) eine halbe Umdrehung lösen.

Ergebnis:

Riemenspanner bewegt sich gegen den Antriebsriemen und spannt diesen vor.



Schraube (2) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Schraube	M10	Anziehdrehmoment		60 Nm +5 Nm

Schraube (1) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Schraube	M10	Anziehdrehmoment		42 Nm

Schutzhaube anbauen.

#### 7.18.3 Lichtmaschinenantrieb - Antriebsriemen und Riemenspanner ersetzen

## Voraussetzungen

Motor abgestellt und gegen Starten gesichert

#### Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung Bestell-Nr.			
Drehmomentschlüssel, 20-100 Nm	F30026582	1	
Einsteckknarre	F30027340	1	
Antriebsriemen	(→ Ersatzteilkatalog)		
Riemenspanner	(→ Ersatzteilkatalog)	1	




Hohes Gewicht.

#### Quetschgefahr!

• Geeignete Vorrichtungen und Hebezeuge verwenden.

#### Antriebsriemen und Riemenspanner ersetzen

- Schutzhaube abbauen. 1.
- Schraube (2) und (3) eine halbe Umdrehung lösen.
- 3. Stecknuss oder Ringschlüssel auf Schraube (1) aufsetzen und Riemenspanner in Pfeilrichtung bis zum Anschlag drücken.
- 4. Schraube (3) anziehen.
- Antriebsriemen abnehmen.
- Schraube (2) aufschrauben und Riemenspanner ersetzen.
- 7. Neuer Antriebsriemen auflegen.



#### Antriebsriemen spannen

1. Schraube (3) eine halbe Umdrehung lösen.

Ergebnis: Riemenspanner bewegt sich gegen den Antriebsriemen und spannt diesen vor.

Schraube (3) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Schraube	M10x1,5	Anziehdrehmoment		60 Nm +5 Nm

Schraube (2) mit Drehmomentschlüssel auf vorgeschriebenes Anziehdrehmoment anziehen.

Name	Größe	Тур	Schmiermittel	Wert/Norm
Schraube	M10x1,5	Anziehdrehmoment		42 Nm

- 4. Schutzhaube anbauen.
- 5. Antriebsriemenspannung nach 30 Minuten und nach 8 Stunden Motorlaufzeit erneut einstellen (→ Seite 157).

# 7.19 Lüfterantrieb

#### Lüfterantrieb - Antriebsriemenspannung prüfen / einstellen 7.19.1

#### Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

#### Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile


Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Riemenspannungsprüfer Optibell 2	Y4345711	1

#### Vorbereitende Schritte

- Schutzhaube abbauen. 1.
- Antriebsriemenzustand optisch prüfen (→ Seite 155).

Ergebnis:

Maßnahme Antriebsriemen ersetzen (→ Seite 162).




## Keilriemen Spannung prüfen

- 1. Riemenspannungsprüfer einschalten.
- Messkopf des Riemenspannungsprüfers über den Riementrieb halten. Antriebsriemen (Pfeil) mit geeignetem Werkzeug anschlagen.
- Riemenspannungsprüfer solange über den Riementrieb halten bis Messwert angezeigt wird. 3.

Inbetriebnahme mit Lüfter	Nachspannen
58 Hz ± 5 Hz	51 Hz ± 5 Hz

# Antriebsriemen Spannung einstellen

- Schrauben (2) soweit lösen, bis Lüfterkupp-1. lung verschiebbar ist.
- Spannschraube (1) anziehen, bis die erforderliche Frequenz erreicht ist. 2.
- 3. Schrauben (2) mit 100 Nm ± 10 Nm anziehen.



#### 7.19.2 Lüfterantrieb - Antriebsriemen ersetzen

#### Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

#### Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile


Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Antriebsriemen	(→ Ersatzteilkatalog)	

#### Vorbereitende Schritte

- Schutzhaube abbauen.
- 2. Lüfter abbauen.

#### Antriebsriemen ersetzen

- 1. Schrauben (2) lösen.
- 2. Spannschraube (1) soweit entspannen bis Antriebsriemen abgebaut werden kann.
- Riemenscheiben reinigen.
- Neuen Antriebsriemen in spannungsfreiem Zustand auf Riemenscheiben auflegen.
- 5. Riemenspannung einstellen (→ Seite 160).



# 7.20 Verkabelung (allgemein) für Motor/Getriebe/Aggregat

#### Motorverkabelung prüfen 7.20.1

#### Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

### Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Isopropyl-Alkohol	X00058037	1

## Motorverkabelung prüfen

- Befestigungsschrauben der Kabelhalter am Motor prüfen und lockere Schraubverbindungen festziehen.
- Sicherstellen, dass Kabel fest in ihren Haltern sitzen und nicht frei schwingen können.
- Kabelbinder auf festen Sitz prüfen, lose Kabelbinder festziehen.
- Defekte Kabelbinder ersetzen.
- Sichtprüfung folgender elektrischer Leitungskomponenten auf Beschädigung:
  - Steckergehäuse;
  - Kontakte;
  - Steckerbuchsen;
  - Kabel und Anschlussklemmen;
  - · Steckkontakte.
- Sind Kabeladern beschädigt, (→ Service benachrichtigen). 6.

Nicht gesteckte Stecker mit mitgelieferter Schutzkappe verschließen. Hinweis:

- Verschmutzte Steckergehäuse, Steckerbuchsen und Kontakte mit Isopropyl-Alkohol reinigen. 7.
- 8. Sicherstellen, dass alle Verbindungsstecker der Sensoren richtig eingerastet sind.

# 7.21 Zubehör für Motorregler (elektronisch) / Steuerungseinrichtung

#### Motorregler und Stecker reinigen 7.21.1

#### Voraussetzungen

Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

## Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Isopropyl-Alkohol	X00058037	1

Hinweis:

Nur mit Prüfsteckern, nie mit Prüfspitzen in die Stecker fahren. Es besteht sonst die Gefahr, die Kontakte zu verbiegen.

#### Motorregler und Stecker reinigen

- 1. Grobe Verschmutzungen an der Gehäuseoberfläche mit Isopropyl-Alkohol entfernen.
- Verschmutzungen an der Oberfläche der Stecker und Kabel mit Isopropyl-Alkohol entfernen.
- Beschriftungssätze an den Kabeln auf Lesbarkeit prüfen. Unlesbare Beschriftungen reinigen oder erneuern.

#### Stark verschmutzte Stecker am Motorregler reinigen

Hinweis:

Nicht gesteckte Stecker mit mitgelieferter Schutzkappe verschließen.

- Verriegelung der Stecker lösen und Stecker abziehen. 1.
- 2. Steckergehäuse, Steckbuchsengehäuse und alle Kontakte mit Isopropyl-Alkohol reinigen.
- Wenn Stecker, Buchse und alle Kontakte trocken sind: Stecker aufsetzen und verriegeln.

#### 7.21.2 EMU und Stecker reinigen

#### Voraussetzungen

☑ Motor ist abgestellt und gegen Starten gesichert.

#### Sonderwerkzeug, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile

Benennung / Verwendung	Bestell-Nr.	Anz.
Isopropylalkohol		

#### EMU und Stecker reinigen

- Grobe Verschmutzungen an der Gehäuseoberfläche mit Isopropylalkohol entfernen.
- Verschmutzungen an der Oberfläche der Stecker und Kabel mit Isopropylalkohol entfernen.
- Beschriftungssätze an den Kabeln auf Lesbarkeit prüfen. Unlesbare Beschriftungen reinigen oder erneuern.

## Stark verschmutzte Stecker an EMU reinigen

- 1. Verriegelung der Stecker lösen und Stecker abziehen.
- Steckergehäuse, Steckbuchsengehäuse und alle Kontakte mit Isopropylalkohol reinigen. 2.
- Wenn Stecker, Buchse und alle Kontakte trocken sind: Stecker aufsetzen und verriegeln. 3.

#### Motorregler - Steckverbindungen prüfen 7.21.3

#### Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

Hinweis: Nur mit Prüfsteckern, nie mit Prüfspitzen in die Stecker fahren. Es besteht die Gefahr, die Kontakte zu verbiegen.

# Steckverbindungen am Motorregler prüfen

- Sämtliche Steckverbindungen auf festen Sitz kontrollieren. 1.
- Lose Stecker verriegeln.

# 7.21.4 EMU - Steckverbindungen prüfen

# Voraussetzungen

 $\ensuremath{\square}$  Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

# Steckverbindungen an EMU prüfen

- 1. Sämtliche Steckverbindungen auf festen Sitz kontrollieren.
- 2. Lose Stecker verriegeln.

#### 7.21.5 Motorregler ECU 7 ab- und anbauen

## Voraussetzungen

☑ Motor abgestellt und gegen Starten gesichert.

ACHTUNG

Falscher Motorregler verbaut.




## Motorschaden!

• Sicherstellen, dass bei der Wiedermontage des Motors der auf den Motor abgestimmte Motorregler verbaut wird.

## Motorregler vom Motor abbauen

- Zuordnung zwischen Kabeln und Steckern 1. notieren oder kennzeichnen.
- 2. Alle Schrauben (2) ausschrauben.
- Verriegelung (3) der Stecker lösen.
- 4. Alle Stecker abziehen.
- Schrauben (1) ausschrauben.
- Motorregler abnehmen.



#### Motorregler an Motor anbauen

- Anbau in umgekehrter Reihenfolge. Dabei richtige Zuordnung zwischen Steckern und Buchsen beach-
- 2. Gummilager vor Anbau prüfen.

Ergebnis: Gummilager porös oder defekt, Gummilager ersetzen.

#### 7.21.6 EMU 7 ab- und anbauen

## Voraussetzungen

Motor ist abgestellt und gegen Starten gesichert.

ACHTUNG




Falscher Motorregler verbaut.

#### Motorschaden!

• Sicherstellen, dass bei der Wiedermontage des Motors der auf den Motor abgestimmte Motorregler verbaut wird.

# ECU mit EMU vom Motor abbau-

- Zuordnung zwischen Kabeln und Steckern notieren oder kennzeichnen.
- 2. Alle Schrauben (2) ausschrauben.
- Verriegelung (3) der Stecker lösen. 3.
- Alle Stecker abziehen.
- Schrauben (1) ausschrauben. 5.
- ECU (1) mit EMU (4) abnehmen.



#### EMU abbauen

- Schrauben an der Unterseite der EMU (4) ausschrauben.
- EMU (4) von ECU (1) abnehmen.

#### EMU anbauen

- EMU (4) an ECU (1) anlegen. 1.
- Schrauben an der Unterseite der EMU (4) einschrauben und anziehen.

#### ECU mit EMU an Motor anbauen

- Anbau in umgekehrter Reihenfolge. Dabei richtige Zuordnung zwischen Steckern und Buchsen beach-1.
- Gummilager vor Anbau prüfen.

Ergebnis: Gummilager porös oder defekt, Gummilager ersetzen.

TIM-ID: 0000016799 - 006

# TIM-ID: 00000000858 - 01

# 8 Anhang A

# 8.1 Abkürzungsverzeichnis

Abkür-	Bedeutung	Erläuterung
zung		
A/D	Analog/Digital- Wandler	setzt Sensorspannungen in Zahlenwerte um
ADEC	Advanced Diesel Engine Controller	Motormanagementsystem
AFRS	Luftfilterdifferenzdruck- Sensor	
ANSI	American National Standards Institute	Dachverband US-amerikanischer Normenherausgeber
ATL	Abgasturbolader	
ATS	Lufttemperatursensor	
BR	Baureihe	
BV	Betriebsstoffvorschrift	MTU Druckschrift Nr. A01061/
CAN	Controller Area Network	Datenbussystem, Busstandard
CDC	Calibration Drift Compensation	Einstellung der Driftkorrektur mit DiaSys im Motor- regler
CEL	Motorkontrollleuchte	<ol> <li>Warnleuchte (Fehler so bald wie Möglich beheben)</li> <li>Auslesen von Fehlercodes</li> </ol>
CKT	Stromkreis	
CLS	Kühlmittelstandssensor	Überwachung Kühlmittelstand
CPS	Kühlmitteldrucksensor	Überwachung Kühlmitteldruck
CTS	Kühlmitteltemperatursensor	Überwachung Kühlmitteltemperatur
DDEC	Detroit Diesel Electronic Controls	Elektroniksteuerung von Detroit Diesel
DDL	Diagnostic Data Link	Diagnoseleitungen
DDR	Diagnostic Data Reader	Diagnosegerät
DIN	Deutsches Institut für Normung e. V.	Zugleich Bezeichnung für Normen (Deutsche Industrie-Norm)
DL	Default Lost	Alarm: CAN-Bus fehlt
DOC	Diesel Oxidation Catalyst	Oxidations-Katalysator vor dem Dieselpartikelfilter
DPF	Dieselpartikelfilter	
DT	Diagnostic Tool	Diagnosegerät
ECM	Electronic Control Modul	Elektronisches Steuergeräts des DDEC Systems
ECU	Engine Control Unit	Motorregler
EDM	Engine Data Module	Speichermodul Motordaten
EE- PROM	Electrically Erasable Programmable Read Only Memory	Elektrisch löschbarer, programmierbarer Nur Lese Speicher
EFPA	Electronic Foot Pedal Assembly	Elektronisches Fahrpedal
EGR	Exhaust Gas Recirculation	Abgasrückführung
EMU	Engine Monitoring Unit	Motorüberwachungseinheit
ETK	Ersatzteilkatalog	
EUI	Electronic Unit Injector	Elektronische Einspritzdüseneinheit
FPS	Kraftstoffdrucksensor	Überwachung Kraftstoffdruck

Abkür-	Bedeutung	Erläuterung
zung		
FRS	Kraftstoff- Differenzdrucksensor	
FTS	Kraftstofftemperatursensor	Überwachung Kraftstofftemperatur
FWCP	Fire Water Control Panel	Reglerschrank
GND	Masse	
HD	Hochdruck	
HI	High	Alarm Bereichsüberschreitung (1. oberer Grenzwert)
HIHI	High High	Alarm Bereichsüberschreitung (2. oberer Grenzwert)
HT	High Temperature	Hochtemperatur-
IDM	Interface Data Module	Speichermodul Interface-Daten
INJ	Injector	
ISO	International Organization for Standardization	Internationale Dachorganisation aller nationalen Normungsinstitute
KGS	Kraftgegenseite	Freie Seite nach DIN ISO 1204
KS	Kraftseite	Antriebsseite nach DIN ISO 1204
LED	Light Emitting Diode	Leuchtdiode
LO	Low	Alarm Bereichsunterschreitung (1. unterer Grenzwert)
LOLO	Low Low	Alarm Bereichsunterschreitung (2. unterer Grenzwert)
LSG	Enddrehzahlregler	
N/A	Keine/Angabe	
ND	Niederdruck	
OEM	Hersteller von Erstausrüstung	
OI	Optimierter Leerlauf	
OLS	Ölstandsensor	Überwachung Ölstand
OPS	Öldrucksensor	Überwachung Öldruck
OTS	Öltemperatursensor	Überwachung Öltemperatur
OT	Oberer Totpunkt	
PAN	Panel	Bedientableau
PIM	Peripheral Interface Module	Peripherie-Schnittstellen-Modul
PWM	moduliertes Signal	
P-xyz	Pressure-xyz	Messstelle Druck, xyz gibt Messstellenbezeichnung an
RL	Redundancy Lost	Alarm: Redundanter CAN-Bus fehlt
SAE	Society of Automotive Engineers	US-amerikanisches Normungsgremium
SD	Sensor Defect	Alarm: Defekter Sensor
SEL	Motorkontrollleuchte	<ol> <li>Warnleuchte (Motor abstellen Fehler beheben)</li> <li>Auslesen von Fehlercodes</li> </ol>
SID	Systemerkennung	
SRS	Bezugsmarkensensor	OT Zylinder 1
SS	Safety System	Alarm des Sicherheitssystems
TBS	Ladedrucksensor	Überwachung Ladedruck
TCI	Turboladereinlass	

# TIM-ID: 00000000873 - 014

# 8.2 MTU-Ansprechpartner/Service-Partner

Das weltweite Netz der Vertriebsorganisation mit Tochtergesellschaften, Vertriebsbüros, Vertretungen und Kundendienststützpunkten gewährleistet die schnelle und direkte Betreuung vor Ort und die hohe Verfügbarkeit unserer Produkte.

#### Betreuung vor Ort

Erfahrene und kompetente Spezialisten stehen Ihnen zur Seite und geben ihre Kenntnisse und ihr Wissen an Sie weiter.

Unsere Betreuung vor Ort finden Sie im MTU-Internet unter: http://www.mtu-online.com

#### 24h Hotline

Über unsere 24h Hotline und durch unsere hohe Flexibilität sind wir rund um die Uhr Ihr Ansprechpartner, während jeder Betriebsphase, der vorbeugenden Wartung, der korrektiven Arbeiten im Störungsfall, bei veränderten Einsatzbedingungen und der Ersatzteilversorgung.

Ihr Ansprechpartner in der Zentrale: Service-support@mtu-online.com

#### Ersatzteilservice

Das Ersatzteil für Ihre Antriebsanlage oder Ihre Fahrzeugflotte schnell, einfach und korrekt identifizieren. Das richtige Ersatzteil zur rechten Zeit am richtigen Ort.

Für diese Zielsetzung bieten wir eine weltweit vernetzte Teile-Logistik mit einem zentralen Lager am Stammsitz sowie dezentralen Lagern bei unseren Tochtergesellschaften, Vertretungen und Vertragswerkstätten.

Ihr Ansprechpartner in der Zentrale:

E-Mail: spare.parts@mtu-online.com

Tel.: +49 7541 908555 Fax.: +49 7541 908121

# 9 Anhang B

# 9.1 Sonderwerkzeuge

#### Drehmomentschlüssel, 0,5-5 Nm

Bestell-Nr.: 0015384230

Anz.:

Verwendet in: 7.6.2 Einspritzventil aus- und einbauen (→ Seite 101)



#### Drehmomentschlüssel, 10-60 Nm

Bestell-Nr.: F30510423

Anz.:

Verwendet in: 1.4 Transportsicherung Kurbelwelle (→ Seite 8)



#### Drehmomentschlüssel, 10-60 Nm

Bestell-Nr.: F30452769

Anz.:

Verwendet in: 7.6.2 Einspritzventil aus- und einbauen (→ Seite 101)

Anz.:

Verwendet in: 7.18.2 Lichtmaschinenantrieb - Antriebsriemenspan-

nung einstellen (→ Seite 157)




#### Drehmomentschlüssel, 20-100 Nm

Bestell-Nr.: F30026582

Anz.:

Verwendet in: 7.18.3 Lichtmaschinenantrieb – Antriebsriemen und

Riemenspanner ersetzen (→ Seite 158)




#### Drehmomentschlüssel, 4-20 Nm

Bestell-Nr.: F30044239

Anz.:

Verwendet in: 7.10.2 Luftfilter aus- und einbauen (→ Seite 117)



#### Drehmomentschlüssel, 40-200 Nm

Bestell-Nr.: F30027337

Anz.:

Verwendet in: 7.13.2 Motoröl wechseln (→ Seite 125)



#### Drehmomentschlüssel, 6-50 Nm

Bestell-Nr.: F30027336

Anz.:

Verwendet in: 7.14.4 Ölzentrifuge reinigen und Einlegemanschette er-

setzen (→ Seite 135)



#### Drehmomentschlüssel, 6-50 Nm

Bestell-Nr.: F30027336

Anz.:

Verwendet in: 7.3.1 Kurbelgehäuseentlüftung – Ölabscheidereinsatz

ersetzen, Membrane prüfen und ersetzen (→ Seite 92)



#### Drehmomentschlüssel, 60-320 Nm

Bestell-Nr.: F30047446

Anz.:

1.4 Transportsicherung Kurbelwelle (→ Seite 8) Verwendet in:



#### Drehmomentschlüssel, 60-320 Nm

Bestell-Nr.: F30452768

Anz.:

Verwendet in: 7.4.2 Ventilspiel prüfen und einstellen (→ Seite 95)

Anz.:

Verwendet in: 7.6.2 Einspritzventil aus- und einbauen (→ Seite 101)

Anz.:

7.18.2 Lichtmaschinenantrieb - Antriebsriemenspan-Verwendet in:

nung einstellen (→ Seite 157)





#### Durchdrehvorrichtung

Bestell-Nr.: F6555766

Anz.:

7.1.1 Motor von Hand durchdrehen (→ Seite 85) Verwendet in:






Bestell-Nr.: F6789889

Anz.:

Verwendet in: 7.6.2 Einspritzventil aus- und einbauen (→ Seite 101)

Einsteckknarre



Bestell-Nr.: F30027340

Anz.:

Verwendet in: 7.3.1 Kurbelgehäuseentlüftung – Ölabscheidereinsatz

ersetzen, Membrane prüfen und ersetzen (→ Seite 92)

Anz.: 1

Verwendet in: 7.6.2 Einspritzventil aus- und einbauen (→ Seite 101)

Anz.:

Verwendet in: 7.18.2 Lichtmaschinenantrieb - Antriebsriemenspan-


nung einstellen (→ Seite 157)

Anz.:

Verwendet in: 7.18.3 Lichtmaschinenantrieb – Antriebsriemen und

Riemenspanner ersetzen (→ Seite 158)

Einsteckknarre



Bestell-Nr.: F30027341

Anz.:

Verwendet in: 7.6.2 Einspritzventil aus- und einbauen (→ Seite 101)

Anz.: 1


Verwendet in: 7.13.2 Motoröl wechseln (→ Seite 125)

Anz.:

Verwendet in: 7.18.2 Lichtmaschinenantrieb – Antriebsriemenspan-

nung einstellen (→ Seite 157)

Filterschlüssel



Bestell-Nr.: F30379104

Anz.:

Verwendet in: 7.8.1 Kraftstofffilter ersetzen (→ Seite 107)

Anz.:

Verwendet in: 7.14.1 Motorölfilter ersetzen (→ Seite 129)

Anz.:

Verwendet in: 7.14.4 Ölzentrifuge reinigen und Einlegemanschette er-

setzen (→ Seite 135)


Anz.:

Verwendet in: 7.15.7 Motorkühlmittelfilter ersetzen (→ Seite 147)

Bestell-Nr.: F30452739

Anz.:

Verwendet in: 7.6.2 Einspritzventil aus- und einbauen (→ Seite 101)




#### Fühlerlehre

Bestell-Nr.: Y20098771

Anz.:

Verwendet in: 7.4.2 Ventilspiel prüfen und einstellen (→ Seite 95)



#### Knarrenkopf mit Verlängerung

Bestell-Nr.: F30006212

Anz.: 1

Verwendet in: 7.1.1 Motor von Hand durchdrehen (→ Seite 85)



#### MTU- Prüfkoffer

Bestell-Nr.: 5605892099/00

Anz.:

Verwendet in: 7.13.3 Motoröl – Probe entnehmen und untersuchen

(→ Seite 127)

Anz.:

Verwendet in: 7.15.6 Motorkühlmittel – Probe entnehmen und unter-

suchen (→ Seite 146)




#### Riemenspannungsprüfer Optibell 2

Bestell-Nr.: Y4345711

Anz.:

Verwendet in: 7.19.1 Lüfterantrieb – Antriebsriemenspannung prü-

fen / einstellen (→ Seite 160)




#### Ringeinsteckschlüssel, 24 mm

Bestell-Nr.: F30039526

Anz.:

Verwendet in: 7.4.2 Ventilspiel prüfen und einstellen (→ Seite 95)



#### Starres Endoskop

Bestell-Nr.: Y20097353

Anz.:

Verwendet in: 7.2.1 Zylinderlaufbuchse endoskopieren (→ Seite 88)



# 9.2 Index

A	Injektor	
Abkürzungsverzeichnis 170	- ersetzen 100	
ADEC	77	
- Störungsmeldungen 43	K	
Aktoren	Kraftstoff	
- Übersicht 20	- Vorfilter	
Ansprechpartner 173	- spülen 111	
Antriebsriemen	Kraftstofffilter	
- Zustand prüfen 155	- ersetzen 107	
Anzeige der Störungsmeldungen am Display SAM 42	Kraftstoffsystem - entlüften 106	
Automatikölfilter	Kraftstoffvorfilter	
- Ölfilterkerzen ersetzen 130	- Differenzdruckanzeige	
В	- prüfen und einstellen 109	
	- entwässern 110	
Betriebsüberwachung 33	- Filtereinsatz	
D	- ersetzen 113	
Druckluftanlasser	- spülen 111	
- von Hand betätigen 123	Kraftstoffvorfilter reinigen 108	
von Hana betatigen 120	Kühlmittel	
E	- wechseln 149	
ECU 7	Kühlmittel - Ladeluft	
- abbauen 168	- Stand prüfen 148	
- anbauen 168	Kurbelgehäuseentlüftung	
ECU 7	- Membrane prüfen 92	
- Störungsmeldungen 43	- Ölabscheidereinsatz ersetzen 92	
Einspritzventil	ī	
- aus- und einbauen 101	L	
- ersetzen 100	Ladeluftkühler	
EMU 7	- Entwässerung auf Kühlmittelaustritt 115	
- abbauen 169	Ladeluftkühlmittel	
- anbauen 169	- ablassen 150	
EMU und Stecker reinigen 165	- einfüllen 151	
EMU - Steckverbindungen prüfen 167	- Stand prüfen 148 - wechseln 149	
Ersatzteilservice 173	Ladeluftkühlmittelpumpe	
F	- Entlastungsöffnung prüfen 154	
Fehlerbilder 39	Ladeluftkühlmittelstand	
Temerblider 39	- prüfen 148	
G	Lichtmaschine	
Gummimuffen	- Antriebsriemen und Riemenspanner ersetzen 158	
- Luftführung vor Ladeluftkühler ersetzen 122	- Antriebsriemenspannung einstellen 157	
- zwischen Luftansaugstutzen und Abgasturbolader er-	- prüfen 156	
setzen 118	Lüfterantrieb	
	- Antriebsriemen ersetzen 162	
Н	- Antriebsriemenspannung prüfen / einstellen 160	
Hauptabmessungen 28	Luftfilter	
Hochdruckpumpe	- ausbauen 117	
- mit Motoröl befüllen 99	- einbauen 117	
Hotline 173	- ersetzen 116	
I	Luftführung vor Ladeluftkühler	
I	- Gummimuffen ersetzen 122	
Inbetriebnahme		
- nach planmäßiger Betriebspause		
- Vorbereiten 30		
<ul> <li>Vorbereiten nach langem Stillstand (&gt;3 Monate)</li> </ul>		

M	S
Motor	Schnellschlussklappen
- abstellen bei Handbetrieb (Probebetrieb) 34	- Funktion mit elektrischer Betätigung prüfen 120
- mit Anlasseinrichtung durchdrehen 86	- schmieren 121
- Notabstellung 35	Sensoren
- Probelauf durchführen 87	- Übersicht 20
- starten bei Handbetrieb (Probebetrieb) 31	Service-Partner 173
- Verkabelung prüfen 163	Sicherheitsbestimmungen
- von Hand durchdrehen 85	- Bedienung 11
Motordaten 12, 16V 4000 G73	- Betriebsstoffe 15
- , abgasoptimiert (EPA - Tier 2) 24	- Brandschutz 15
Motorkühlmittel	- Hilfsstoffe 15
- ablassen 140	- Inbetriebnahme 11
- einfüllen 142	- Instandhaltungsarbeiten 12
- Probe entnehmen und untersuchen 146	- Organisatorische Voraussetzungen 6
- Stand prüfen 138	- Personelle Voraussetzungen 6
- wechseln 139	- Umweltschutz 15
Motorkühlmittelfilter	- Warnhinweise, Konventionen 17
- ersetzen 147	- Wartungsarbeiten 12
Motorkühlmittelpumpe	- Wichtige Bestimmungen 5
- Entlastungsöffnung prüfen 145	Stecker
Motoröl	- reinigen 164
- Probe entnehmen und untersuchen 127	Störungsmeldungen 43
- wechseln 125	
Motorölfilter	T
- ersetzen 129	Transport 7
Motorölstand	Transportsicherung Kurbelwelle
- prüfen 124	- abbauen/anbauen 8
Motorregler	
- reinigen 164	U
- Steckverbindungen	Unterdruckanzeiger
- prüfen 166	- Signalringstellung prüfen 119
- Störungsmeldungen 43	
Motorregler ECU 7	V
- abbauen 168	Ventilspiel
- anbauen 168	- einstellen 95
Motorseiten	- prüfen 95
- Bezeichnung 18	Ventilsteuerung
Motorübersicht 19	- schmieren 94
Motorverkabelung	Verkabelung - Motor
- prüfen 163	- prüfen 163
Motor-Notstart (Override Modus) 32	Vorbereiten zur Inbetriebnahme nach planmäßiger Be-
MTU-Ansprechpartner 173	triebspause 30
	W
N	Warnhinweise, Konventionen 17
Nach dem Abstellen	warminweise, konventionen 17
- Motor außer Betrieb setzen 37	Z
- Motor bleibt betriebsbereit 36	
Notabstellung	Zündfolge 27
- Motor 35	Zylinder
0	- Bezeichnung 18
0	Zylinderkopfhaube
Ölindikatorfilter	- ab- und anbauen 98
- prüfen 133	Zylinderlaufbuchse
Ölzentrifuge	- endoskopieren 88
- Einlegemanschette ersetzen 135	- Hinweise und Erläuterungen zum Endoskop- und Sicht-
- reinigen 135	befund 90